



YARNMASTER® ZENIT*

Kullanma Kılavuzu

Versiyon 5.9.x.x / 10.2018

Loepfe Brothers Ltd. Kastellstrasse 10 8623 Wetzikon / Schweiz

 Telefon
 +41 43 488 11 11

 Faks
 +41 43 488 11 00

 E-Posta
 service@loepfe.com

 Internet
 www.loepfe.com

Doküman adı: Kullanım kılavuzu YarnMaster Zenit⁺ Son revizyon: 5.9.x.x / 10.2018 Dil: Türkçe

Bu kılavuz telif hakkıyla korunmaktadır.

Kılavuzun üçüncü kişilere verilmesi, kısmen de olsa herhangi bir şekilde çoğaltılması, yararlanılması ve / veya içeriğinin Loepfe Brothers Ltd. şirketinin onayı olmadan dahili amaçlar dışında başkalarına bildirilmesi yasaktır.

YarnMaster[®], Loepfe Brothers Ltd. şirketinin İsviçre'de ve/veya diğer ülkelerde tescilli markasıdır.

© 2018 Loepfe Brothers Ltd., İsviçre

İçindekiler

Gene	el açıklamalar	11
Bu kul	lanım kılavuzu hakkında bilgiler	11
1.1.1	Genel bilgiler	11
1.1.2	Okuma yükümlülüğü	11
1.1.3	Saklama yeri	11
1.1.4	Kullanım kılavuzunun kaybı	11
Semb	ollerin anlamı	12
1.2.1	Semboller	12
1.2.2	Uyarıcı kelimeler	12
1.2.3	Duyurular	12
Sorum	nluluk	13
1.3.1	Bu kılavuzda yer alan bilgiler	13
1.3.2	Teslimat	13
1.3.3	Teknik değişiklikler	13
1.3.4	Kötü amaçlı veya yanlış uygulama	13
1.3.5	Yetersiz periyodik bakım	13
1.3.6	Veri kaybı	13
Güve	enlik	15
İşleter	nin sorumluluğu	15
2.1.1	Genel bilgiler	15
2.1.2	Yetkiler	15
Persor	nele yönelik beklentiler	15
2.2.1	Yetersiz kalifikasyon	15
2.2.2	Uzman personel	15
Kullan	ım	16
2.3.1	Tasarım amacına uygun kullanım	16
2.3.2	Hatalı kullanım	16
Özel t	ehlikeler	16
2.4.1	Elektrik akımı	10
2.4.2	Keyfi modifikasyon	16
2.4.3	Elektrostatik yüklenme	17
Güver	ılik düzenekleri (acil durdurma butonu)	17

3	Ürünün tarifi		19	
3.1	Genel l	pilgiler	19	
3.2	Sistemin yapısı			
	3.2.1	Merkezî ünite LZE-V	19	
	3.2.2	İğ adaptörü (SA)	20	
	3.2.3	Yoklayıcı kafa YM ZENIT ⁺	20	
	3.2.4	Yoklayıcı kafa göstergesi (7 segmentli göstergeye)	2	
3.3	Kurulu	m	26	
3.4	Bağlan	tılar LZE-V	27	
	3.4.1	Ön taraf	27	
	3.4.2	Arka taraf	27	
3.5	Bileşen	lerin işaretlenmesi / Ürün adı	28	
	3.5.1	Tip etiketleri	28	
3.6	Temizle	eyici fonksiyonları / Temizleyici varyantları	29	
4	Tekni	k bilgiler	31	
5	Naklij	ye ve depolama	35	
5.1	Nakliye		35	
5.2	Nakliye	e muayenesi	35	
5.3	Depola	ıma koşulları	35	
6	İşletir	ne alma	37	
6.1	Güvenl	ik	37	
6.2	Montaj	ve ilk defa işletime alma	37	
6.3	Donan	ım yükseltme ve yazılım güncelleme sonrasında işletime alma	37	
6.4	İşletim	e ara verildikten sonra tekrar işletime alma	37	
7	Kuma	inda LZE-V	39	
7.1	Genel l	pilgiler	39	
7.2	Güvenl	ik	39	
	7.2.1	Genel bilgiler	39	
	7.2.2	Personel	39	
	7.2.3	Kullanım amacına uygun çalıştırma	39	
7.3	Merkez	גî ünite LZE-V	40	
	7.3.1	Ekran	40	
	7.3.2	USB arayüzü	40	
	7.3.3	Kontrol ünitesiz LZE-V (Savio Polar)	40	

	4 Kullanıcı arayüzü / Navigasyon		41
	7.4.1	Menü üst görünümü	42
	7.4.2	Navigasyon yolu	44
	7.4.3	Grup/iğ veya ürün seçme çubuğu	44
	7.4.4	Veri seçim filtresi	44
	7.4.5	Fonksiyon tuşları	45
	7.4.6	Diğer semboller	45
7.5	Dil seçir	ni	46
7.6	Çevrimi	çi yardım	46
7.7	Giriş / Eı	rişim yetkisi	47
	7.7.1	Şifre Düzeyi	47
	7.7.2	Kullanıcı	47
	7.7.3	Giriş	47
	7.7.4	Çıkış	47
	7.7.5	Şifreyi değiştir	48
7.8	Ayarları	düzenle	49
7.9	Verileri I	kaydet	50
	7.9.1	Ekran resmi	50
	7.9.2	Raporlar	50
	7.9.3	Veriler dışa / İçe aktarım	50
7.10	Ayarlar	> Makine	52
	7.10.1	Temel Ayarlar	52
	7.10.1 7.10.2	Temel Ayarlar Standart Grup Ayarları	52 53
	7.10.1 7.10.2 7.10.3	Temel Ayarlar Standart Grup Ayarları Standart Veri Toplama	52 53 54
	7.10.1 7.10.2 7.10.3 7.10.4	Temel Ayarlar Standart Grup Ayarları Standart Veri Toplama Vardiya Takvimi	52 53 54 55
7.11	7.10.1 7.10.2 7.10.3 7.10.4 Ürün yö	Temel Ayarlar Standart Grup Ayarları Standart Veri Toplama Vardiya Takvimi netimi	52 53 54 55 56
7.11	7.10.1 7.10.2 7.10.3 7.10.4 Ürün yö 7.11.1	Temel Ayarlar Standart Grup Ayarları Standart Veri Toplama Vardiya Takvimi metimi Genel bilgiler	52 53 54 55 56 56
7.11	7.10.1 7.10.2 7.10.3 7.10.4 Ürün yö 7.11.1 7.11.2	Temel Ayarlar Standart Grup Ayarları Standart Veri Toplama Vardiya Takvimi netimi Genel bilgiler Ürün oluştur / değiştir	52 53 54 55 56 56 57
7.11	7.10.1 7.10.2 7.10.3 7.10.4 Ürün yö 7.11.1 7.11.2 7.11.3	Temel Ayarlar Standart Grup Ayarları Standart Veri Toplama Vardiya Takvimi metimi Genel bilgiler Ürün oluştur / değiştir Ürünü kopyala	52 53 54 55 56 56 57 58
7.11 7.12	7.10.1 7.10.2 7.10.3 7.10.4 Ürün yö 7.11.1 7.11.2 7.11.3 Ayarlar	Temel Ayarlar Standart Grup Ayarları Standart Veri Toplama Vardiya Takvimi metimi Genel bilgiler Ürün oluştur / değiştir Ürünü kopyala > Ürün	52 53 54 55 56 56 57 58 59
7.11 7.12	7.10.1 7.10.2 7.10.3 7.10.4 Ürün yö 7.11.1 7.11.2 7.11.3 Ayarlar : 7.12.1	Temel Ayarlar Standart Grup Ayarları Standart Veri Toplama Vardiya Takvimi enetimi Genel bilgiler Ürün oluştur / değiştir Ürünü kopyala > Ürün	52 53 54 55 56 56 57 58 59 59
7.11 7.12	7.10.1 7.10.2 7.10.3 7.10.4 Ürün yö 7.11.1 7.11.2 7.11.3 Ayarlar : 7.12.1 7.12.2	Temel Ayarlar Standart Grup Ayarları Standart Veri Toplama Vardiya Takvimi metimi Genel bilgiler Ürün oluştur / değiştir Ürünü kopyala > Ürün Özellikler D Kanal / Sınıf	52 53 54 55 56 56 57 58 59 59 59
7.11	7.10.1 7.10.2 7.10.3 7.10.4 Ürün yö 7.11.1 7.11.2 7.11.3 Ayarlar : 7.12.1 7.12.2 7.12.3	Temel Ayarlar Standart Grup Ayarları Standart Veri Toplama Vardiya Takvimi metimi Genel bilgiler Ürün oluştur / değiştir Ürünü kopyala > Ürün Özellikler D Kanal / Sınıf Splays Kanal/Sınıf	52 53 54 55 56 56 57 58 59 59 59 59 61
7.11	7.10.1 7.10.2 7.10.3 7.10.4 Ürün yö 7.11.1 7.11.2 7.11.3 Ayarlar : 7.12.1 7.12.2 7.12.3 7.12.4	Temel Ayarlar Standart Grup Ayarları Standart Veri Toplama Vardiya Takvimi metimi Genel bilgiler Ürün oluştur / değiştir Ürünü kopyala > Ürün Özellikler D Kanal / Sınıf Splays Kanal/Sınıf Yabancı Maddeler	52 53 54 55 56 56 57 58 59 59 59 61 62
7.11	7.10.1 7.10.2 7.10.3 7.10.4 Ürün yö 7.11.1 7.11.2 7.11.3 Ayarlar : 7.12.1 7.12.2 7.12.3 7.12.4 7.12.5	Temel Ayarlar Standart Grup Ayarları Standart Veri Toplama Vardiya Takvimi metimi Genel bilgiler Ürün oluştur / değiştir Ürünü kopyala > Ürün Özellikler D Kanal / Sınıf Splays Kanal/Sınıf Yabancı Maddeler İplik Numarası	52 53 54 55 56 57 58 59 59 59 61 62 64
7.11	7.10.1 7.10.2 7.10.3 7.10.4 Ürün yö 7.11.1 7.11.2 7.11.3 Ayarlar : 7.12.1 7.12.2 7.12.3 7.12.4 7.12.5 7.12.6	Temel Ayarlar Standart Grup Ayarları Standart Veri Toplama Vardiya Takvimi metimi Genel bilgiler Ürün oluştur / değiştir Ürünü kopyala > Ürün Özellikler D Kanal / Sınıf Splays Kanal/Sınıf Yabancı Maddeler İplik Numarası Cluster	52 53 54 55 56 56 57 58 59 59 59 61 62 64 65
7.11	7.10.1 7.10.2 7.10.3 7.10.4 Ürün yö 7.11.1 7.11.2 7.11.3 Ayarlar : 7.12.1 7.12.2 7.12.3 7.12.4 7.12.5 7.12.6 7.12.7	Temel Ayarlar Standart Grup Ayarları Standart Veri Toplama Vardiya Takvimi metimi Genel bilgiler Ürün oluştur / değiştir Ürünü kopyala > Ürün Özellikler D Kanal / Sınıf Splays Kanal/Sınıf Yabancı Maddeler İplik Numarası Cluster P Ayarları	52 53 54 55 56 57 58 59 59 59 61 62 64 65 66
7.11	7.10.1 7.10.2 7.10.3 7.10.4 Ürün yö 7.11.1 7.11.2 7.11.3 Ayarlar : 7.12.1 7.12.2 7.12.3 7.12.4 7.12.5 7.12.6 7.12.7 7.12.8	Temel Ayarlar Standart Grup Ayarları Standart Veri Toplama Vardiya Takvimi metimi Genel bilgiler Ürün oluştur / değiştir Ürünü kopyala > Ürün Özellikler D Kanal / Sınıf Splays Kanal/Sınıf Yabancı Maddeler İplik Numarası Cluster P Ayarları LabPack	52 53 54 55 56 57 58 59 59 59 61 62 64 65 66 68
7.11	7.10.1 7.10.2 7.10.3 7.10.4 Ürün yö 7.11.1 7.11.2 7.11.3 Ayarlar : 7.12.1 7.12.2 7.12.3 7.12.4 7.12.5 7.12.6 7.12.7 7.12.8 7.12.9	Temel Ayarlar Standart Grup Ayarları Standart Veri Toplama Vardiya Takvimi metimi Genel bilgiler Ürün oluştur / değiştir Ürün öluştur / değiştir Ürünü kopyala > Ürün Özellikler D Kanal / Sınıf Splays Kanal/Sınıf Yabancı Maddeler İplik Numarası Cluster P Ayarları LabPack Limit Dışı Alarmı	52 53 54 55 56 57 58 59 59 59 61 62 64 65 66 68 70
7.11	7.10.1 7.10.2 7.10.3 7.10.4 Ürün yö 7.11.1 7.11.2 7.11.3 Ayarlar : 7.12.1 7.12.2 7.12.3 7.12.4 7.12.5 7.12.6 7.12.7 7.12.8 7.12.9 7.12.10	Temel Ayarlar Standart Grup Ayarları Standart Veri Toplama Vardiya Takvimi netimi Genel bilgiler Ürün oluştur / değiştir Ürün öluştur / değiştir Ölün öluştur / değiştir Ürün öluştur / değiştir Ürün öluştur / değiştir Ürün öluştur / değiştir Ürün öluştur / değiştir Ürün öluştur / değiştir Ürün öluştur / değiştir Ürün öluştur / değiştir Ürün öluştur / değiştir Ürün öluştur / değiştir Ürün öluştur / değiştir Ürün öluştur / değiştir Ürün öluştur / değiştir Ürün öluştur / değiştir Ölün öluştur / değiştir Ürün öluştur / değiştir Ürün öluştur / değiştir Ürün öluştur / değiştir Ürün öluştur / değiştir Ürün / değiştur /	52 53 54 55 56 57 58 59 59 61 62 64 65 66 68 70 70
7.11	7.10.1 7.10.2 7.10.3 7.10.4 Ürün yö 7.11.1 7.11.2 7.11.3 Ayarlar : 7.12.1 7.12.2 7.12.3 7.12.4 7.12.5 7.12.6 7.12.7 7.12.8 7.12.9 7.12.10 7.12.11	Temel Ayarlar Standart Grup Ayarları Standart Veri Toplama Vardiya Takvimi metimi Genel bilgiler Ürün oluştur / değiştir Ürünü kopyala > Ürün Özellikler D Kanal / Sınıf Splays Kanal/Sınıf Yabancı Maddeler İplik Numarası Cluster P Ayarları LabPack Limit Dışı Alarmı Sınıf Alarmı IPI Alarmı	52 53 54 55 56 57 58 59 59 59 61 62 64 65 66 68 70 70 71

7.13	Grup yö	netimi	73
	7.13.1	Genel bilgiler	73
	7.13.2	Grubu hazırla	73
	7.13.3	Grubu başlat	74
	7.13.4	Tanımlama	74
	7.13.5	Tanımlamayı hassas tanımlamayla sıfırla	75
	7.13.6	Üretimde olan grupta tanımlama	76
	7.13.7	Grubu durdur	76
7.14	Ayarlar >	> Grup	77
	7.14.1	Ayarlar Grup	77
	7.14.2	Opsiyonel Ayarlar	78
	7.14.3	Veri Toplama	79
	7.14.4	Veri Sıfırlama	79
7.15	Mesajlar	/ Alarmlar	80
	7.15.1	Son mesajlar	80
	7.15.2	Müdahale gerektiren mesajlar	80
7.16	Veriler >	Veri seçim filtresi	81
	7.16.1	Üretim	81
	7.16.2	Güncel Vardiya	81
	7.16.3	Geçmis Vardiyalar	
	/100 km	veya /kg	81
7.17	Veriler >	Gösterge Paneli	82
7.18	Veriler >	Gözetim	83
	7.18.1	Kesimler	83
	7.18.2	NSLT	83
	7.18.3	İplik Numarası	83
	7.18.4	Cluster	84
	7.18.5	Splays	84
	7.18.6	Yabancı Maddeler	84
	7.18.7	Özel	84
	7.18.8	Standart Dışı Kopslar	85
	7.18.9	LabPack	85
	7.18.10	Alarmlar	85
	7.18.11	Limit Dışı Alarmı	85
	7.18.12	Sınıf Alarmı	85
	7.18.13	IPI Alarmı	85
	7.18.14	Uzunluk	85
	7.18.15	Son Kesim	87
7.19	Veriler >	Kalite	88
	7.19.1	D Sınıfı	88
	7.19.2	F Sınıfı	88
	7.19.3	Splays Sınıfı	88
	7.19.4	P Sınıfı	88
	7.19.5	LabPack IPI	90

	7.19.6	LabPack SFI	90
	7.19.7	Uzunluk	91
	7.19.8	Trend	92
	7.19.9	Son Kesim	92
7.20	Servis >	> Teşhis	93
	7.20.1	TK Bilgi	93
	7.20.2	TK Parametre	94
	7.20.3	Son Kesim	95
	7.20.4	Olay (Geçmiş)	95
	7.20.5	Test Modu	96
	7.20.6	TK Komutları	97
	7.20.7	Kullanıcı Aktiviteleri	97
7.21	Servis >	> Sistem	98
	7.21.1	Sistem Bilgileri	98
	7.21.2	Profil Kayıtları	98
	7.21.3	Donanım Yazılımı Güncellemesi	98
	7.21.4	Yazılım Güncellemesi LZE	100
	7.21.5	Sistem Yedek	100
	7.21.6	Sistem Geri Yüklemesi	100
	7.21.7	Bakım / Servis	100
7.22	Servis >	> Kurulum	101
	7.22.1	Ağ	101
	7.22.2	Yazılım Opsiyonları	101
	7.22.3	Raporlar	102
	7.22.4	Kullanıcı Yönetimi	102
	7.22.5	Fabrika Sıfırlaması	103
	7.22.6	Yeniden Başlat	103
	7.22.7	Tarih ve Saat	103
	7.22.8	Alarm bildirimi ayarları	103
8	Bakım	n / Arıza giderme	105
8.1	Genel a	ıçıklamalar	105
8.2	Güvenli	ik	105
	9.2.1	Gonal tablika	105
	822	Elektrik akımı	105
8.3	Ariza di	österaesi	105
0.5			100
8.4	Raporla	ar	107
	8.4.1	Bakım açıklamaları	107
	8.4.2	Tekstil Alarmları	108
8.5	Bakım ç	çalışmaları	110
	051	Ontik aksamı temizlevin	110
	0.3.1	optik aksarin ternizicyin	110

	8.5.3	Bıçağın değiştirilmesi	111
	8.5.4	İplik kılavuzunun değiştirilmesi	112
	8.5.5	Yoklayıcı kafasını değiştirin	112
	8.5.6	İğ adaptörünü değiştirin (makineye özel)	113
	8.5.7	Ekran kalibrasyonu	113
9	Demo	ontaj ve imha	115
9.1	Demor	ntaj	115
9.2	İmha		115
10	Yedel	k parçalar / Aksesuarlar	117
10.1	Güven	lik	117
10.2	Sipariş	bilgileri	117
10.3	Yedek	parçalar	118
10.4	Aksesu	Jarlar	123

1 Genel açıklamalar

1.1 Bu kullanım kılavuzu hakkında bilgiler

1.1.1 Genel bilgiler

Bu kullanım kılavuzu, YarnMaster Zenit⁺ iplik temizleme sisteminin güvenli ve verimli şekilde kullanılmasını sağlar.

Bu kılavuzda yer alan güvenlik duyurularının ve talimatların tamamına uyulması, güvenli çalışmanın temel koşuludur.

İplik temizleme sisteminin tasarım amacına uygun kullanılması ve periyodik bakımının itinayla yapılması temizleme gücünü optimize eder, arızasız işletimi sağlar ve iplik temizleme sisteminin kullanım ömrünü uzatır.



Belirsizlik halinde kendi güvenliğiniz için üretici ile irtibata geçilmelidir.

1.1.2	Okuma yükümlülüğü	Personel, yapılacak tüm çalışmalardan önce bu kılavuzları ve özellikle de güven- lik duyurularını dikkatle okumuş ve anlamış olmalıdır.
1.1.3	Saklama yeri	Kullanım kılavuzu YarnMaster Zenit ⁺ iplik temizleme sisteminin bir parçası olup, tesisin hemen yakınlarında personelin her zaman erişebileceği bir yerde saklan- malıdır.
		Tesis başkasına satıldığında bu kullanım kılavuzu da tesisle birlikte teslim edilme- lidir.
1.1.4	Kullanım kılavuzunun kaybı	Kullanım kılavuzunun kaybı halinde derhal yenisi istenmelidir. İletişim bilgileri için bkz. Sayfa 3.

1.2 Sembollerin anlamı

Güvenlik duyuruları bu kılavuzda sembollerle işaretlenmiş ve tehlikenin boyutunu vurgulayan uyarıcı kelimelerle açıklanmıştır.

Kazaları, fiziksel ve maddi hasarları önlemek için güvenlik duyuruları mutlaka dikkate alınmalıdır.

1.2.1 Semboller



1.2.2 Uv	varici	kelime	er
----------	--------	--------	----

TEHLİKE	Ölüme veya ağır yaralanmalara yol açan doğrudan tehlikeli bir duruma işaret eder.
UYARI	Ölüme veya ağır yaralanmalara yol açabilen olası tehlikeli bir duruma işaret eder.
DİKKAT	Küçük veya hafif yaralanmalara yol açabilen olası tehlikeli bir duruma işaret eder.
DİKKAT	Maddi hasara yol açabilen olası tehlikeli bir duruma işaret eder.

1.2.3 Duyurular

<u>f</u>l

Faydalı öneriler ve bilgiler.

1.3 Sorumluluk

1.3.1Bu kılavuzda yer alan
bilgilerBu kullanım kılavuzunda yer alan bilgiler ve güvenlik duyuruları yürürlükte olan
standartlar, direktifler, yönetmelikler, en yeni teknolojik gelişmeler ve uzun yıl-
lara dayanan tecrübemiz dikkate alınarak hazırlanmıştır.

 $\left[\begin{array}{c} 0\\ 1\end{array}\right]$

Bu kullanım kılavuzundaki ekran görünümleri illüstrasyon

amaçlıdır. Ayar örnekleri olarak kullanılmamalıdır.

1.3.2	Teslimat	Sözleşmeyle kararlaştırılan yükümlülüklerin yanı sıra, üreticinin genel iş koşulla rı ve teslim koşulları geçerlidir.
1.3.3	Teknik değişiklikler	Loepfe Brothers Ltd. şirketi aşağıda açıklanan sebeplerden kaynaklanan hasar ve kazalardan sorumlu tutulamaz:
		 Kullanıcının iplik temizleme sisteminde kendi başına değişiklik ve modifikası yon yapması Firmamız tarafından teslim edilmeyen yedek parça / ek donanımlar / modifi- ye parçalarının kullanımı
1.3.4	Kötü amaçlı veya yanlış uygulama	Loepfe Brothers Ltd. şirketi aşağıda açıklanan sebeplerden kaynaklanan hasar ve kazalardan sorumlu tutulamaz:
		 Makinenin tasarım amacına uygun olarak kullanılmaması Bu kullanım kılavuzunda yer alan bilgi ve duyuruların dikkate alınmaması
1.3.5	Yetersiz periyodik bakım	Loepfe Brothers Ltd. şirketi aşağıda açıklanan sebeplerden kaynaklanan hasar ve kazalardan sorumlu tutulamaz:
		 Periyodik bakımın ihmal edilmesi ya da yetersiz yapılması «Periyodik bakım» bölümünde yer alan talimatlara uyulmaması
1.3.6	Veri kaybı	Loepfe Brothers Ltd. şirketi aşağıda açıklanan sebeplerden kaynaklanan hasar- lardan sorumlu tutulamaz:
		 Makinede ve/veya yazılımda oluşan arızalar veya kusurlar sebebiyle meyda- na gelen veri kayıpları ve çalışmanın durması gibi durumlar

2 Güvenlik

2.1 İşletenin sorumluluğu

2.1.1 Genel bilgiler

YarnMaster Zenit⁺ iplik temizleme sisteminin işleteni prensip olarak iş güvenliğine ilişkin yasal düzenlemelere tabidir.

İşletenin sorumlulukları:

- İplik temizleme sisteminin güvenli ve tasarım amacına uygun olarak işletilmesi
- Uzman personelin vasıf, eğitim ve görevlendirilmesi

2.1.2 Yetkiler

İşleten, iplik temizleme sisteminin işletilmesi ve periyodik bakımı konularında yetki ve sorumlulukları düzenlemeli ve sorumlu kişileri belirlemelidir.

2.2 Personele yönelik beklentiler

2.2.1 Yetersiz kalifikasyon



2.2.2 Uzman personel

Bu kılavuzda çeşitli çalışma alanları için aşağıda belirtilen vasıflar belirlenmiştir:

Kullanıcı ve usta

Kullanıcı ve usta, iplik temizleme sisteminin kumandası ve periyodik bakım çalışmaları için vasıflı ve eğitimli kişilerdir.

Servis teknisyeni Servis teknisyeni, Loepfe firmasının elemanı olan ya da Loepfe tarafından bu amaç için kesin olarak belirlenen ve iplik temizleme sistemiyle ilgilenen vasıflı ve eğitimli kişidir.

2.3 Kullanım

2.3.1	Tasarım amacına uygun kullanım	YarnMaster Zenit ⁺ iplik temizleme sistemi, çeşitli üreticilerin bobin makinele- rinde çevrimiçi iplik gözetimi ve istenmeyen iplik hatalarının temizlenmesi için tasarlanmış ve üretilmiştir.
		İplik temizleme sistemi, kullanım kılavuzu ve belirtilen yönetmelikler dikkate alınmak suretiyle kurulmalı ve işletilmelidir.
2.3.2	Hatalı kullanım	Temizleyicinin tasarım amacının dışında veya farklı her türlü kullanımı hatalı kullanım sayılır ve tehlikeli durumlara yol açabilir.
		Tasarım amacına uygun olmayan kullanımdan doğan hasardan ötürü hiçbir hak talep edilemez.

2.4 Özel tehlikeler

2.4.1 Elektrik akımı



Elektriksel gerilim nedeniyle hayati tehlike vardır! Gerilim taşıyan parçalara dokunulduğunda doğrudan hayati tehlike söz konusudur.

- Elektrik sisteminde çalışmalar ancak kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.
- Elektrikli modüllerde çalışmalar ancak kapalı konumda ve gerilim kesildikten sonra yapılmalıdır.
- İplik temizleme sistemi ancak ön panellerin, çekmecelerin ve başta merkezi ünitenin olmak üzere öngörülen kapakların tamamı monte edildikten sonra şebeke akımına bağlanmalıdır.

İplik temizleme sistemi sadece ülkeye mahsus hat gerilimi / frekansı ve topraklaması yapılmış koruyucu iletkenli kontakla işletilmelidir.

2.4.2 Keyfi modifikasyon



İplik temizleme sisteminde yapılan keyfi modifikasyonlar sonucunda yaralanma tehlikesi ve maddi hasar oluşabilir!

İplik temizleme sisteminde yapılacak değişiklik ve modifikasyonlarda Loepfe firmasına danışılmalıdır.

İplik temizleme sisteminde keyfi modifikasyondan doğan hasarlardan üretici sorumlu tutulamaz.

2.4.3 Elektrostatik yüklenme



2.5 Güvenlik düzenekleri (acil durdurma butonu)

İplik temizleme sistemi YarnMaster Zenit⁺ bir bobin makinesine entegre edilir ve ilaveten güvenlik düzeneklerine sahip değildir.



Örneğin acil durdurma butonu gibi güvenlik düzenekleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için bobin makinesinin kullanım kılavuzuna bakın.

3 Ürünün tarifi

3.1 Genel bilgiler

İplik temizleme sistemi YarnMaster Zenit⁺ iplik hatalarının ve yabancı maddelerin temizlenmesi ve bobinleme işlerinde kalite denetiminde kullanılır. Çeşitli üreticilerin bobin makinelerine entegre edilir.

İplik hataları optik ölçüm prensibine dayanmaktadır.

3.2 Sistemin yapısı

İplik temizleme sistemi YarnMaster Zenit⁺ aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

- Kontrol üniteli LZE-V merkezi ünite veya kontrol ünitesiz Faceless LZE-V merkezi ünite
- Entegre değerlendirme elektroniğine (AE) sahip yoklayıcı kafa TK YM ZENIT⁺
- İğ adaptörü
- Temizleyici yazılımı

3.2.1 Merkezî ünite LZE-V



Merkezî ünite LZE-V aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

- Kontrol üniteli veya kontrol ünitesiz bilgisayar
- Kullanıcı arayüzü (dokunmatik ekran 15,6 inç)
- Veri aktarımı için USB bağlantısı
- Merkezî ünite yazılımı

Fonksiyonlar:

- İplik temizleme işleminin kontrolü ve gözetimi
- Voklayıcı kafalarla iletişim (temizleyici ayarlarının aktarımı)
- Calışma ve kalite verilerinin işlenmesi, tutanağa geçirilmesi ve kaydı

3.2.2 İğ adaptörü (SA)

İğ adaptörü merkezî ünite, yoklayıcı kafaları ve iğler arasında arayüz olarak yoklayıcı kafasının gerilim beslemesini hazırlar ve bağlantı tekniğine uyumu sağlar.

3.2.3 Yoklayıcı kafa YM ZENIT⁺

YM ZENIT⁺ yoklayıcı kafada iplik sinyalinin işlenmesi ve değerlendirilmesi işlemlerinin tamamı gerçekleşir.

Yoklayıcı kafa aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

- İplik çapını ve yabancı maddeleri algılayan sensörler
- Entegre değerlendirme elektroniği (AE)
- AE yazılımı



1	İplik çapının yoklanmasına yarayan optik ünite
2	Yabancı maddelerin yoklanmasına yarayan optik ünite

- **3** Ayırma düzeneği (bıçak)
- 4 P Sensör
- 5 İplik alıkoyma düzeneği
- 6 Test düğmesi / Sıfırlama
 - Kesme --> kısa basma
 - Sıfırlama --> uzun basma
 - Tekn. alarmı iptal --> uzun basma
- **7** 7 segmentli gösterge

Yoklayıcı kafa varyantları	TK YM ZENIT ⁺ D	İplik hatalarını algılar	
	TK YM ZENIT ⁺ DF	İplik hatalarını ve yabancı maddeleri algılar	
	TK YM ZENIT ⁺ DFP	İplik hatalarını, yabancı maddeleri ve sentetik yabancı materyalleri (PP, PE vs.) algılar	
	Mevc II radar	ut DF yoklayıcı kafaları n donatılabilir (servis m	na P sensör monte edilerek son- erkezi).
İplik numarası aralığı	TK YM ZENIT ⁺ D	Limit aralığı kalın: Limit aralığı ince:	Nm 4.0 – 10.0 / Nec 2.4 – 5.9 Nm 430 – 540 / Nec 255 – 320
	TK YM ZENIT ⁺ DF / TK	YM ZENIT ⁺ DFP	

Limit aralığı kalın:

Limit aralığı ince:

Nm 7.0 – 10.0 / Nec 4.1 – 5.9 Nm 430 – 540 / Nec 255 – 320

3.2.4 Yoklayıcı kafa göstergesi (7 segmentli göstergeye)



Yanıp sönen ışık ALARM gösterir İlgili temizlik kanalı için ayarlanan alarm limitlerine ulaşıldı.

D Kesi	D Kesimleri (TK Ekran Modu: Kanal)						
п.	5.	L.	Ł.			Neps / Kısa Hata / Uzun Hata / İnce Yer • ile = sınıf kesmesi / • 'sız = kanal kesmesi	
D Sını	D Sınıfı Kesimler (TK Ekran Modu: Sınıf)						
n [].	n l	n 2.	n <u>3</u> .	<u>п Ч</u>		D Sınıfları N0 – N4 • ile = sınıf kesmesi / • 'sız = kanal kesmesi	
A ().	R L	82.	A 3.	ЯЧ.		D Sınıfları A0 – A4 • ile = sınıf kesmesi / • 'sız = kanal kesmesi	
Ь 0.	Ы	ЬΖ.	Ь Э.	64		D Sınıfları B0 – B4 • ile = sınıf kesmesi / • 'sız = kanal kesmesi	
E 0.	E I.	E 2.	Е Э.	E 4.	[[.] .	D Sınıfları C0 – C4, C00 • ile = sınıf kesmesi / • 'sız = kanal kesmesi	
E.0	E. 1	5.2				D Sınıfları -C0 – -C2 İnce yer: • ile sonra [= kanal kesmesi	
<i>E.O</i> .	E. I.	E.2.				D Sınıfları -C0 – -C2 İnce yer: • • ile = sınıf kesmesi	
d 0.	d l	d 2.	d 3.	d 4.	d°.	 D Sınıfları D0 - D4, D00 ile = sınıf kesmesi / • 'sız = kanal kesmesi 	
d.0	d. 1	d.2				D Sınıfları -D0 – -D2 İnce yer: • ile sonra d = kanal kesmesi	
d.D.	d, l	d.2.				D Sınıfları -D0 – -D2 İnce yer: • • ile = sınıf kesmesi	
Е.						D Sınıfları E • ile = sınıf kesmesi / • 'sız = kanal kesmesi	
F.	F°.					D Sınıfları F, F00 • ile = sınıf kesmesi / • 'sız = kanal kesmesi	
Б.	۵°.					 D Sınıfları G, G00 ile = sınıf kesmesi / • 'sız = kanal kesmesi 	
Η [].	ΗĮ	Η2.				D Sınıfları H0 – H2 • ile = sınıf kesmesi / • 'sız = kanal kesmesi	
I D.	1-1,	12.				D Sınıfları 10 –12 • ile = sınıf kesmesi / • 'sız = kanal kesmesi	
n -	5 -	L -	<u></u> -			Neps / Kısa Hata / Uzun Hata / İnce Yer sınıflandırılmamış kesim	



F Kesi	F Kesimleri (TK Ekran Modu: Kanal)						
FF.						 F (yabancı madde) ile = açık renk / • 'sız = koyu renk 	
FĘ.						F Cluster ile = açık renk / 'sız = koyu renk 	
0F						OffColor • ile = açık renk / • 'sız = koyu renk	
F Sınıf	F Sınıfı Kesimler (SIRO) (TK Ekran Modu: Sınıf)						
5 l	52.	5 3 .	54			 F Sınıfları S1 – S4 ile = açık renk / • 'sız = koyu renk 	
i l.	ı 2.	ı 3 .	, Ч .			F Sınıfları 11 – 14 • ile = açık renk / • 'sız = koyu renk	
r l	r 2.	г <u>Э</u> .	r 4			F Sınıfları R1 – R4 • ile = açık renk / • 'sız = koyu renk	
0 I.	0 <i>2</i> .	0 3 .	04.			F Sınıfları O1 – O4 • ile = açık renk / • 'sız = koyu renk	
Sisten	n Kesim	leri					
٥0						Makine kesmesi	
o I						Sıfırlama hatası	
50						Kullanıcı kesmesı (Test / Sıfırlana)	
5 م						D Parlaklık regülatör limit dışı	
٥Ч						F Parlaklık regülatör limit dışı	
٥5						Tanımlana kesmesi	
٥۵						Kesme başarısız	
8 م						Tanımlama başarısız	
9 م						LZE konfigürasyonu değistirdi	
٥R						İğ beslemesi hatası	
٥Ĺ						Temizlemesiz iplik akışı	

İplk N	İplk Numarası Sapması					
						Çap Sapması ≤ +/-10% > +10% > -10%
Teksti	Tekstil Alarmları					
E A						Sınıf Alarmı
0R						Limit Dışı Alarmı
I R						IPI Alarmı
Teknik	Alarm	lar				
AL	0	değişken			Teknik Alarmlar	
AL	1	değişken			Bıçak beslemesi veya bobini arızalı	
AL	2	değişken				Yoklama kafası dahili güç kaynağı arızası
AL	Э	değişken				NTP sinyali yok
RL	Ч	değişken				Bıçak bloke oldu
AL	6	değiş	değişken			Sıfırlama hatası
AL	٦	değiş	ken			İğ döngüsü gecikti
Sistem	em Bilgisi					
Вd						Tanımlama
do						Doffing
PS						İğ haberleşmesini bekliyor
PĽ						Merkezi ünite parametrelerini bekliyor

PR			İğ kilitlendi, grup başlatılmadı
8.8.			Sıfırlama
• •			Sıfırlama (ECR)
IJ۶			TK Anayazılımı Güncellemesi

3.3 Kurulum



3.4 Bağlantılar LZE-V

3.4.1 Ön taraf



USB arayüzü (USB yuvası) ayar ve verilerin içe / dışa aktarımı ve ekran kopyaları için kullanılır.

USB arayüzü toz ve rutubete karşı çıkarılabilir bir kapakla korunmuştur.

3.4.2 Arka taraf



Adı	Тір	Tanımlama		
Power	Sub D PSC	Akım beslemesi 24 VDC		
		Kontak 1 (+) 24 V DC		
		Kontak 2 Bağlı değil		
		Kontak 3 (–) 0 V DC		
		Bu bağlantıya sadece 24 VDC akım verilmelidir! DİKKAT		
	Vidalı bağlantı	Topraklama		
		Bu ayrı şasi bağlantısı toprak hattına bağlanmalıdır! TEHLİKE		
LOEPFE 1	Sub-D, 9 kutuplu fiş	Bağlantı Loepfe 2 telli bus (L2B)		
PWR	LED yeşil / kırmızı	Akım beslemesi OK		
HDD	LED kırmızı	Compact-Flash sürücüsü aktif		

Adı	Тір	Tanımlama			
Φ	Mikro şalter (Power ON/OFF)	LED yeşil	Dokunun < 1 saniye	İşletim sistemi tarafından Standby moduna kontrollü geçiş (LED turuncuya döner)	
		LED yeşil	Basın > 1 saniye	Sadece acil durumlar için ! Standby moduna kontrolsüz zorunlu geçiş (LED turuncuya döner)	
		Kaydedilmeyen veriler kaybolur!			
		LED turuncu	Dokunun < 1 saniye	Başlatma (LED yeşile döner)	
LAN 1	RJ45	Ekransız LZE-V	için özel bağlant	:ı IP: 192.168.1.200 (Varsayılan)	
LAN 2	RJ45	Ağ bağlantısı IP: DHCP (Varsayılan)		an)	
● <u>∕_</u> ●	USB 2.0	USB bağlantısı			
‡ ₽ °	Ekran yuvası (HDMI)	DP, maksimum çözünürlük 1600 x 1200			
COM 1	Sub-D, 9 kutuplu fiş	RS 485			
COM 2	Sub-D, 9 kutuplu fiş	RS 232			

3.5 Bileşenlerin işaretlenmesi / Ürün adı

3.5.1 Tip etiketleri



3.6 Temizleyici fonksiyonları / Temizleyici varyantları

	P Temizleme
	Sentetik yabancı maddelerin temizlen- mesi PP, PE vs.
	F Temizleme
	 Yabancı maddelerin temizlenmesi ve açık ve koyu olarak sınıflandırılması
	 Yabancı madde Cluster koyu renk ve açık renk
	Fonksiyon paketi 1 (opsiyon)
	 OffColor, koyu renk ve açık renk
	LabPack (opsiyon)
	Düzgünsüzlükler IPI
	■ IPI alarmı
	Yüzey Endeksi SFI
	Hatalı kops tanıması SFI/D
	Değişken CV Kanal VCV
	Kalite paketi
	Kalite paketi ■ Kanal temizleme N Neps S Kısa hatalar L Uzun hatalar T İnce hatalar
	 Kalite paketi Kanal temizleme N Neps S Kısa hatalar L Uzun hatalar T İnce hatalar İplik numarası kanalı
	 Kalite paketi Kanal temizleme N Neps S Kısa hatalar L Uzun hatalar T İnce hatalar İplik numarası kanalı Kısa numara kanalı
	 Kalite paketi Kanal temizleme N Neps S Kısa hatalar Uzun hatalar T İnce hatalar İplik numarası kanalı Kısa numara kanalı Cluster kanalı Neps / Uzun / Kısa / İnce
	 Kalite paketi Kanal temizleme N Neps S Kısa hatalar L Uzun hatalar T İnce hatalar İplik numarası kanalı Kısa numara kanalı Cluster kanalı Neps / Uzun / Kısa / İnce Sınıf temizlemesi
	 Kalite paketi Kanal temizleme N Neps S Kısa hatalar L Uzun hatalar T İnce hatalar İplik numarası kanalı Kısa numara kanalı Cluster kanalı Neps / Uzun / Kısa / İnce Sınıf temizlemesi İplik hatalarının sınıflandırılması
	 Kalite paketi Kanal temizleme N Neps S Kısa hatalar L Uzun hatalar T İnce hatalar İplik numarası kanalı Kısa numara kanalı Cluster kanalı Neps / Uzun / Kısa / İnce Sınıf temizlemesi İplik hatalarının sınıflandırılması Splays kanalı
	 Kalite paketi Kanal temizleme N Neps S Kısa hatalar L Uzun hatalar T İnce hatalar İplik numarası kanalı Kısa numara kanalı Cluster kanalı Neps / Uzun / Kısa / İnce Sınıf temizlemesi İplik hatalarının sınıflandırılması Splays kanalı Splays sınıf temizlemesi
	 Kalite paketi Kanal temizleme N Neps S Kısa hatalar L Uzun hatalar T İnce hatalar İplik numarası kanalı Kısa numara kanalı Cluster kanalı Neps / Uzun / Kısa / İnce Sınıf temizlemesi İplik hatalarının sınıflandırılması Splays kanalı Splays sınıf temizlemesi Splays natalarının sınıflandırılması
	 Kalite paketi Kanal temizleme N Neps S Kısa hatalar L Uzun hatalar T İnce hatalar İplik numarası kanalı Kısa numara kanalı Kısa numara kanalı Cluster kanalı Neps / Uzun / Kısa / İnce Sınıf temizlemesi İplik hatalarının sınıflandırılması Splays kanalı Splays sınıf temizlemesi Splays hatalarının sınıflandırılması Sınıf alarmı
	 Kalite paketi Kanal temizleme N Neps S Kısa hatalar L Uzun hatalar T İnce hatalar İplik numarası kanalı Kısa numara kanalı Kısa numara kanalı Cluster kanalı Neps / Uzun / Kısa / İnce Sınıf temizlemesi İplik hatalarının sınıflandırılması Splays kanalı Splays sınıf temizlemesi Splays hatalarının sınıflandırılması Sınıf alarmı Limit Dışı Alarmı
	 Kalite paketi Kanal temizleme N Neps S Kısa hatalar L Uzun hatalar T İnce hatalar İplik numarası kanalı Kısa numara kanalı Kısa numara kanalı Cluster kanalı Neps / Uzun / Kısa / İnce Sınıf temizlemesi İplik hatalarının sınıflandırılması Splays kanalı Splays kanalı Splays nııf temizlemesi Splays hatalarının sınıflandırılması Sınıf alarmı Limit Dışı Alarmı Standart Dışı kopsların tanınması

4 Teknik bilgiler

Sistem

Bobin makinesine modüler entegredir / Bileşenler ayrı ayrı değiştirilebilir / Gerilim beslemesi bobin makinesi tarafından sağlanır	
Her makinede yoklayıcı kafalara seri bağlantılı bir merkezî ünite	
Parametrelerin hepsi dokunmatik ekran üzerinden ayarlanır	
+ 5° ile + 50° C arası (çevre sıcaklığı)	
0°C ila +60°C	
-25°C ila +70°C	
En fazla %95 göreceli yoğunlaşmamış rutubet	
Her iğde 1 iğ adaptörü, iğ kontrolünün elektronik kutusuna entegre	
Her iğde entegre değerlendirme elektroniğine sahip 1 yoklayıcı kafa	
Doğal, sentetik veya metal elyafların kesik elyaf iplikleri için	

Merkezî ünite (LZE V)

ZE YM ZENIT ⁺	Grafik özellikli, fon aydınlatmalı renkli ekran, dokunmatik 15,6 inç				
Bağlantı değerleri	Varyant 2	90–264 V AC 50/60 Hz			
	Varyant 1 ve 3	24 VDC +/- 10%			
Maks. güç tüketimi	Tipik 30 Watt				
Sistemin büyüklüğü	Makine tipine bağlı olarak 128'e kadar iplik	temizleyiciler bağlanabilir			
Ürün	94 farklı ürün ayarları tanımlanabilir 5 adet ön tanımlamalı ve değiştirilemez ürün				
Gruplar	30'a kadar grup tanımlanabilir				
Ebatlar	Yaklaşık 483 x 266 x 70 mm (G x Y x D)				
Ağırlık	Yaklaşık 5.0 kg				
Yazdırma	USB bellek üzerinden çıktı alınır				

İğ adaptörü (SA)

Maks. güç tüketimi	Yoklayıcı kafa tipine bağlı olarak 5 – 8 Watt
Sarma hızı	En fazla 2200 m/dak

Yoklayıcı kafa (TK) iplik numarası aralığı (optik ölçüm prensibi)

TK tipi	Limit aralığı kalın	Limit aralığı ince
TK YM ZENIT ⁺ D	Nm 4.0 – 10.0 / Nec 2.4 – 5.9	Nm 430 – 540 / Nec 255 – 320
TK YM ZENIT ⁺ DF	Nm 7.0 – 10.0 / Nec 4.1 – 5.9	Nm 430 – 540 / Nec 255 – 320
TK YM ZENIT ⁺ DFP	Nm 7.0 – 10.0 / Nec 4.1 – 5.9	Nm 430 – 540 / Nec 255 – 320

Kanallara Göre Temizleme

Kanal / Splays k	analı			
N	Nepsler için çap limiti	1.5	ila	7.0
DS	Kısa hatalar için çap limiti	1.1	ila	4.0
LS	Kısa hata uzunluğu limiti	1.0 cm	ila	10 cm
DL	Uzun hatalar için çap limiti	1.04	ila	2.0
LL	Uzun hata uzunluğu limiti	6.0 cm	ila	200 cm
-D	Çap azalması limiti	-%6	ila	-%60
-L	İnce yerler uzunluğu limiti	6.0 cm	ila	200 cm
Durağan Üst İpl	lik Kontrolü			
UpY	Çap limiti	1.04	ila	2.55

Sınıflara Göre Temizleme

Detaylı Sınıflandırma

Kalın Yerler	152 kalın yer sınıfı
İnce Yerler	36 ince yer sınıfı
Splayslar	Kısa, uzun ve ince hatalar için 188 splays sınıfı
Yabancı maddeler koyu/açık	Koyu ve açık için 64'er yabancı madde sınıfı

Standart Sınıflandırma

Kalın Yerler 19 kalın yer sınıfı	
İnce Yerler	4 ince yer sınıfı
Splayslar	Kısa, uzun ve ince hatalar için üst üste binmeli 23 splays sınıfı
Yabancı maddeler koyu/açık Koyu ve açık için 16'er yabancı madde sınıfı	
Çevrimiçi Hata Sın	ıflandırması
Her iğde ve grupta l	ner sınıf için kesilen ve kalan hatalar gösterilir

Sentetik Yabancı Maddelerin Temizlenmesi

P matrisi				
Elektrik yükü ölçümünün yoğunluğu	10	ila	90	
Hatanın sinyal boyu	0	ila	8.0	

OffColor (opsiyon)

Koyu ve açık renk sapmalarının temizlenmesi			
Limitler Koyu renk / Limitler Açık renk	0.1	ila	10
Gözetim uzunluğu	0.2 m	ila	50 m
Alarm limitleri	0	ila	99

İplik Gözetimi

İplik Numarası Ka	analı			
Çap sapması		±%3	ila	±%44
Referans uzunluk		10 m	ila	50 m
Kısa Numara Kan	alı			
Çap sapması		±%3	ila	±%44
Referans uzunluk		1 m	ila	32 m
Cluster (Hata yoğunl	aşmaları)			
Çap	Neps Cluster	1.50	ila	7.00
	Kısa Cluster	1.10	ila	4.00
	Uzun Cluster	1.04	ila	2.00
	İnce Cluster	-%6	ila	-%60
Uzunluk	Kısa Cluster	1.0 cm	ila	10 cm
	Uzun Cluster	6 cm	ila	200 cm
	İnce Cluster	6 cm	ila	200 cm
Gözetim uzunluğu	1	1 m	ila	80 m
Ayarlanan gözetim	n uzunluğuna bağlı maksimum hata sayısı	1	ila	9999
F Cluster (Yabancı m	nadde yoğunlaşmaları)			
Koyu ve açık için 6	4'er yabancı madde sınıfına göre algılama			
Gözetim uzunluğu	1	1 m	ila	80 m
Ayarlanan gözetim uzunluğuna bağlı maksimum yabancı madde sayısı		1	ila	9999
Standart Dışı Koj	osler			
Sık tekstil hatası ve	eren kopsların algılanması			
Limit dışı alarmı				
Tekstil / Tekstil olm	nayan olayların denetimi			
5 farklı alarm tanır	nlanabilir			
Sınıf alarmı				
İplik hatası sınıfları	ının denetimi			
Alarm ayarları tüm	iplik hatası sınıfları için tanımlanabilir			
Trend				
Trend eğrisinin 72	saatlik zaman diliminde grafik olarak gösterimi			
Grup veya iğ için 5	farklı ayar tanımlanabilir			

LabPack (opsiyon)

Yüzey Endeksi K	Kanalı (SFI/D)				
Değişken veya sa	bit referans		5.0	ila	25.0
Limitler +/- (refe	erans değerden maksimum sapm	na)	±%5	ila	±%40
Alarm Limitleri			1	ila	99
Kontrol uzunluğu	l		10 m	veya	80 m
SFI / D kanalında	alarm limitlerine ulaşıldığında o	tomatik blokaj			
Değişken CV Ka	nalı (VCV)				
Limitler +/- (orta	alama değerden maksimum sapr	ma)	±%5	ila	±%100
Alarm Limitleri			1	ila	99
Kontrol uzunluğı	J		1 m	ila	50 m
VCV kanalında ala	arm limitlerine ulaşıldığında otor	matik blokaj			
Düzgünsüzlükle	er (IPI)				
1000 m başına ç	ap limitine göre sıkça görülen	iplik hatalarının sayısı			
Neps	Çap limiti		>1.80		
Kalın	Çap limiti		>1.30	ila	<1.80
İnce	Çap limiti		<0.8		
Metre başına ça	p limitine göre sıkça görülen ij	olik hatalarının sayısı			
Small	Pozitif sapma:	Çap limiti	1.20	ila	1.30
	Negatif sapma:	Çap limiti	0.83	ila	0.8
1000 m başına u	ızunluk limitine göre sıkça gör	ülen iplik hatalarının sayısı			
4 iplik hatası sınıf	aralığı		2 cm	ila	70 cm
Çap limitleriyle p	ozitif ve negatif sapma		>1.30	veya	<0.80
IPI alarmı					
IPI çapı ve IPI uzu	ınluğunun denetimi				
Grup veya iğ için	8 farklı alarm ayarı tanımlanabili	r			

Veri seçim filtresi

Son vardiya	Son 5 vardiyanın 100 km veya kg başına kesim / kalite verileri		
Güncel Vardiya	100 km veya kg başına kesim / kalite verileri		
	Bobin	Grup görünümü: Seçilen uzunluğun değişken penceresi İğ görünümü: Uzunluğa ulaşıldığında veriler silinir	
	Son km	Kesim bilgileri son (100 / 1000 km)	
Üretim	İlk km	Kesim bilgileri ilk (100 / 1000 km)	

Sistem denetimi

Fonksiyon Alarmları	
	Merkezî ünitenin doğru çalışmaması halinde otomatik alarm
	Bozuk ya da doğru çalışmayan SA ve TK halinde otomatik alarm

5 Nakliye ve depolama

5.1 Nakliye

Sistem parçaları «ilk kurulum yerine» nakliye için beklenen nakliye ve depolama şartlarına göre ambalajlanmıştır.

Başka yere nakliye ya da iade halinde sistem parçaları mekanik hasara ve rutubete maruz kalmayacak şekilde ambalajlanmalıdır.



Platinler fiziksel hasara, elektrostatik yüklenmeye ve rutubete karşı korunacak şekilde ambalajlanmıştır / ambalajlanmalıdır (ESD ambalajlar).

5.2 Nakliye muayenesi

Gönderi teslim alındığında eksikler ve nakliye hasarı açısından kontrol edilmelidir.

Giriş kontrolü sırasında nakliye hasarları tespit edildiğinde aşağıdaki sıralamaya uyulmalıdır:

- Teslim eden yere haber verin (nakliyeci vs.)
- Hasar tutanağı hazırlayın
- Tedarikçiye haber verin



Tazminat talepleri sadece geçerli reklamasyon süreleri zarfında ileri sürülebilir.

5.3 Depolama koşulları

Depolama sıcaklığı mutlaka 0°C ve +60°C arasında olmalıdır.

Sistem parçaları rutubet ve etkilerine karşı korunmalıdır.

Sistem parçaları kapalı mekânlarda kir ve tozdan korunarak depolanmalıdır.



Dış mekânlarda veya nemli ortamlarda depolanması paslanmaya ve başka hasarlara yol açabilir. Bu tür hasarlardan üretici sorumlu değildir.
6 İşletime alma

6.1 Güvenlik



Hatalı montaj ve işletime alma nedeniyle tehlike söz konusudur! Montaj ve işletime alma çalışmaları, yeterli tecrübeye sahip eğitimli uzman personel gerektirir.

İplik temizleme sisteminin veya sistemin bazı parçalarının montaj ve işletime alma çalışmaları ve donanım yükseltme işleri yetkili servis teknisyeni tarafından yapılmalıdır.

6.2 Montaj ve ilk defa işletime alma

İplik temizleme sisteminin ilk defa işletime alınması Loepfe Brothers Ltd. şirketinin sorumluluğu kapsamındadır.

İplik temizleme sistemi müşteriye işletime hazır şekilde teslim edilir.

Montaj ve ilk defa işletime alma çalışmaları bobin makinesi üreticisinin yetkili servis teknisyeni veya Loepfe Brothers Ltd. şirketinin servis teknisyeni tarafından yapılır.

Montaj ve ilk defa işletime alma çalışmaları bobin makinesinin üreticisi tarafından gerçekleştirildikten sonra, Loepfe Brothers Ltd. şirketinin teknisyeni tarafından eğitim ve bilgilendirme yapılır.

6.3 Donanım yükseltme ve yazılım güncelleme sonrasında işletime alma

İplik temizleme sisteminin güvenli çalışmasını sağlamak için, donanım yükseltme ve yazılım güncelleme çalışmaları Loepfe Brothers Ltd. şirketinin yetkili servis teknisyeni tarafından yapılmalıdır.

6.4 İşletime ara verildikten sonra tekrar işletime alma

İşletime ara verildikten sonra (örneğin elektrik kesilmesi) sıcak başlatma gerçekleşir.

LZE ünitesine henüz gönderilmeyen son kesim bilgileri hariç olmak üzere, tüm ayarlar ve vardiya bilgileri korunur.

7 Kumanda LZE-V

7.1 Genel bilgiler

İplik temizleme sistemi YM Zenit⁺ tüm bobin makinesi tipleri için LZE-V merkezî ünitesi tarafından kontrol edilir.

Kumanda ve ayarlarda makineye özel farklılıklar mümkündür ve kılavuzda uygun şekilde belirtilmiştir.

Bu kılavuzda temizleyici fonksiyonlarının tamamı açıklanmaktadır.

Kurulu olan temizleyici bileşenlerine ve yazılım opsiyonlarına bağlı olarak bazı fonksiyonlar mevcut değildir.



Bu kılavuzdaki ekran resimleri illüstrasyon amaçlıdır. Ayar örnekleri olarak kullanılmamalıdır.

7.2 Güvenlik

7.2.1	Genel bilgiler	Personel, yapılacak tüm çalışmalardan önce bu kılavuzu ve özellikle de "Güven- lik" bölümünü dikkatle okumuş ve anlamış olmalıdır.
7.2.2	Personel	İplik temizleme sistemi sadece kalifiye ve yetkili personel tarafından kumanda edilmelidir. Yetkili kişiler: bkz. Bölüm 2.2 "Personele yönelik beklentiler"
		Belirsizlik halinde kendi güvenliğiniz için teslimci ile irtibata geçilmelidir.

7.2.3 Kullanım amacına uygun çalıştırma



7.3 Merkezî ünite LZE-V



7.3.1 Ekran

Ekranın basınca hassas yüzeyine (dokunmatik) hafif bastırmak suretiyle kumanda ve girişler gerçekleşir.



7.3.2 USB arayüzü

USB arayüzü, ayar ve verilerin içe / dışa aktarımı ve ekran kopyaları için kullanılır. USB arayüzü toz ve rutubete karşı çıkarılabilir bir kapakla korunmuştur.

7.3.3 Kontrol ünitesiz LZE-V (Savio Polar)



YarnMaster Zenit⁺ iplik temizleme sistemi ayrı bir kontrol ünitesine sahip değildir. Temizleyici, sarma makinesinin dokunmatik paneli ile kontrol edilir.

- 1 Sol üst köşedeki Loepfe logosu tıklanarak Loepfe temizleyici kumandası ve Savio makine kumandası arasında geçiş yapılabilir.
- 2 Sarma makinesinde ayrı bir Loepfe USB arayüzü vardır.

7.4 Kullanıcı arayüzü / Navigasyon



- 1 Ana navigasyon
- 2 Menü içeriği (liste, üst görünüm, ayrıntılar)
- 3 Navigasyon yolu
- 4 Grup/iğ veya ürün seçme çubuğu
- 5 Mesaj penceresi
- 6 Müdahale gerektiren mesajlar
- 7 Veri seçim filtresi (Gösterge paneli, Gözetim ve Kalite menüleri)
- 8 Giriş / Erişim yetkisi
- 9 Dil seçimi
- 10 Çevrimiçi yardım
- 11 Aksiyon tuşları / Fonksiyon tuşları
- 12 Bağlantı durumu (Ethernet / MillMaster TOP / Remote / Data Exist)
- 13 Aktif kullanıcı düzeyi / Giriş yapan kullanıcı
- 14 Tarih / Saat
- 15 Yazılım sürümü
- 16 Loepfe / Savio GUI geçişi (LZE-V Faceless)

7.4.1 Menü üst görünümü

VERİLER				
Gösterge Paneli	Toplu Bakış Alarmlar Kesimler Trend Limit Dışı	v	 Detay görünümü ✓ Gözetim, Toplu Bakış ✓ Gözetim, Toplu Bakış ✓ Kalite > Trend ✓ Gözetim, Toplu Bakış 	
Gözetim	Toplu Bakış	>	Detay görünümü	
	Kesimler (toplam) NSLT İplik Numarası Cluster Splays Yabancı Maddeler (F) Özel Standart Dışı Kopslar Alarmlar Limit Dışı Alarmı Sınıf Alarmı IPI Alarmı LabPack Uzunluk		✓ Diyagram	
	Son Kesim		✓ > Teşhis	
Kalite	Toplu Bakış	>	Detay görünümü >	Çevrimiçi yardım
	D Sınıfı F Sınıfı Splays Sınıfı P Sınıfı		✓ Sınıf Penceresi	İlgili sınıf hatalarına dair örnekler ve olası sebeplere ilişkin açıkla- malar
	LabPack IPI LabPack SFI Uzunluk Trend		✓ Diyagram	
	Son Kesim		✓ > Teşhis	

AYARLAR	AYARLAR									
Ürün	Liste (Ürün yönetimi) >>	Toplu Bakış (Parametreler)>	Detay görünümü							
		D Kanal / Sınıf	\checkmark							
		Splays Kanal / Sınıf	\checkmark							
		Yabancı Maddeler (F)	\checkmark							
		Cluster	\checkmark							
		İplik Numarası	\checkmark							
		Özellikler	\checkmark							
		P Ayarları	\checkmark							
		LabPack	\checkmark							
		Standart Dışı Kopslar	\checkmark							
		Limit Dışı Alarmı	\checkmark							
		Sınıf Alarmı	\checkmark							
		IPI Alarmı	\checkmark							

Grup	Liste (Grup yönetimi) >>	Toplu Bakış (Parametreler)	
		Ayarlar Grup Opsiyonel Ayarlar Veri Toplama Veri Sıfırlama IPI Düzeltme faktörleri	
Makine	Toplu Bakış >	Detay görünümü	
	Vardiya Takvimi Temel Ayarlar Standart Grup Ayarları Standart Veri Toplama		

SERVİS				
Teşhis	Toplu Bakış	>	Detaylar >	Diyagram / Girdi
	TK Bilgi TK Parametre Son Kesim Olaylar (Geçmiş) Test Modu TK Komutlarıe Kullanıcı Aktiviteleri		$\begin{array}{c} \checkmark \\ \checkmark \\ \checkmark \\ \checkmark \\ \checkmark \\ \checkmark \\ \checkmark \\ \checkmark \\ \checkmark \end{array}$	 ✓ Diyagram ✓ Diyagram (Servis şifresi) – – ✓ (Usta şifresi) ✓ (Servis şifresi)
Sistem	Toplu Bakış	>	Detaylar	Girdi
	Sistem Bilgileri Profil Kayıtları Aygıt Yazılımı Güncellemesi Yazılım Güncellemesi LZE Sistem Yedek Sistem Geri Yüklemesi Bakım / Servis		✓ ✓ ✓ (Servis şifresi) (Usta şifresi) ✓	 - ✓ (Servis şifresi) ✓ (Usta şifresi) ✓ ✓ ✓ ✓ (Servis şifresi)
Kurulum	Toplu Bakış	>	Detaylar	Girdi
	Ağ Yazılım Opsiyonları Raporlar Kullanıcı Yönetimi Fabrika Sıfırlaması Yeniden Başlat Tarih ve Saat Alarm bildirimi ayarları		✓ ✓ ✓ ✓ (Usta şifresi) ✓	 ✓ (Servis şifresi) ✓ (Usta şifresi) ✓ (Usta şifresi) ✓ (Usta şifresi) ✓ (Servis şifresi) – ✓ (Usta şifresi) ✓ (Usta şifresi)

7.4.2 Navigasyon yolu

Ana menü > Menü > Grup (Ürün): İğ

Veriler 🖻 Gözetim 🆻 G1 (TITLIS) : TK1 🆻 Toplu Bakış

Gözetim verilerine toplu bakış: Grup 1 (Ürün "TITLIS"): İğ 8

Ana menü > Menü > Ürün



Ürün "TITLIS" için ürün ayarlarına toplu bakış

7.4.3 Grup / iğ veya ürün seçme çubuğu

G1	G3	G5	G7	G
G2	G4	G6	G8	G:

Seçildi: Grup 1 (Ayarlar > Grup)

	G1 (1-4)			G2 (4	1-50)								
L	2	3	4	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	

Seçildi: Grup 1 / İğ 1 (Veriler)

1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	,	
 2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	,	•

Seçildi: İğ 9 (Servis > Teşhis)

DEFAULT ARTICLE1	DEFAULT ARTICLE3	DEFAULT ARTICLE5	RIGI 100	DE	LT /
DEFAULT ARTICLE2	DEFAULT ARTICLE4	RIGI 40	PILATUS	DE	LT /

Seçildi: Ürün "Pilatus" (Ayarlar > Ürün)

7.4.4 Veri seçim filtresi



Kesim verileri seçilen opsiyona göre gösterilir (örneğin Üretim / Son 100 km).

7.4.5 Fonksiyon tuşları



7.4.6 Diğer semboller



Bağlantı durumu Ethernet Açık / Kapalı



Ethernet Açık / Kapalı

Bağlantı durumu MillMaster TOP Açık / Kapalı



Bağlantı durumu Remote Açık / Kapalı

Bağlantı durumu Data Exist Açık / Kapalı





lo



Remote / MillMaster)

Bağlantı durumu (Çevrimdışı/ Ethernet /



ZENIT⁺

45

7.5 Dil seçimi



İstediğiniz kullanıcı dili seçilebilir.



7.6 Çevrimiçi yardım



Yardım

Yardım tuşuna tıklayarak güncel menü penceresine ilişkin bilgiler içeren yardım penceresi açılır.

Örneğin menü: Veriler > Kalite > D Sınıfı



Sınıf alanına dokunulduğunda hata sebebine ilişkin bilgiler içeren hata örnekleri gösterilir. Hata örnekleri: Penye pamuk, 30 Nec.

Yardım								•				
Tekstil Hesap Makinesi	D2											
Hesap Makinesi									1	de la	a.N	
		D2								10 - - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> - <u>1</u> -		2
				7700	7	í.	* ⁽		2	60. jij	-lant	
			~		-	-				, 	ي لي	÷.

Tekstil Hesap Makinesi

İplik numaraları hesaplanırken yardımcı olmak amacıyla çevrimiçi hesap makinesi mevcuttur.

Hesap Makinesi

Genel bir hesap makinesi de mevcuttur.

7.7 Giriş / Erişim yetkisi

7.7.1 Şifre Düzeyi

Kullanıcıların erişim yetkileri belirlenir.

Mevcut olan şifre düzeyleri şunlardır:

- Kullanıcı
- Usta
- Servis (sadece Loepfe servis personeli için)

"Konuk" kullanıcı için şifre gerekmez

7.7.2 Kullanıcı

Standart olarak "Foreman", "Operator" ve "Service" kullanıcıları belirlenmiştir. Daha başka kullanıcılar (maks. 88) Kurulum > Kullanıcı yönetimi menüsünde oluşturulabilir.

7.7.3 **Giriş**

Δ	Giriş		
	Kullanıcı Adı	Şifre Düzeyi	
	Foreman	Usta	
	FOREMAN 2	Usta	
	Operator	Kullanıcı	
	Servis	Servis	
Giriş alanı			Giriş uyarısı
	1. Kullanıcıyı seç.		
	2. Girdi alanına dokun.		
	3. Klavyeden ilgili şifreyi girir	n ve 🗹 ile onaylayın.	
	4. Şifre doğru	ise V ile onaylayın.	

7.7.4 Çıkış

Erişim yetkileri «Konuk» olarak sıfırlanır.



7.7.5 Şifreyi değiştir



İşletime alma sırasında kullanıcı şifresi "47114711" ve usta şifresi "12911291" olarak belirlenmiştir.

][

Şifrelerin işletime alma çalışmasından sonra ve düzenli aralıklarla değiştirilmesi önerilir!

Şifre Değiştir	×
Kullanıcı Adı	Foreman
Eski Şifre	· · · · ·
Yeni Şifre	
Şifreyi Onayla	!

7.8 Ayarları düzenle





7.9 Verileri kaydet

Ekran resimleri, raporlar ve veriler USB yuvası üzerinden bir USB stick üzerine kopyalanabilir. USB stick takılır takılmaz ilgili fonksiyon tuşları etkinleşir.



dilir.

USB stick ´in virüs içermediğinden emin olun! Sistemde virüsler sebebiyle oluşan hasarlardan ötürü (örneğin veri kaybı) vs. LOEPFE firması herhangi bir sorumluluk üstlenmez!

7.9.1 Ekran resmi



7.9.2 Raporlar



Aşağıda gösterilen raporlar hazırlanabilir ve XPS dosyası olarak USB stick üzerinde kaydedilebilir.

Seçilen pencerenin ekran resmi, XPS dosyası olarak USB stick üzerinde kayde-

VERİLER menüsü

Veri seçim filtresine bağlı olarak:

- Tam vardiya raporu
- Ara rapor
- SERVİS menüsü
 - Konfigürasyon raporu

7.9.3 Veriler dışa / İçe aktarım

Dışa aktarım

Seçilen veriler XML dosyası olarak USB stick üzerine kaydedilebilir / dışa aktarılabilir.

- 1. Veri formatını (JSON, XML, CSV) seçin.
- 2. İstediğiniz verileri seçin ve 🗹 ile onaylayın.

şa Aktar	Vardiya Takvimi	1	Ürün Ayarları	Ayarlar Grup	Uygulama Ayarları
e Aktar	[统		

3. Onayı bekleyin.

Dışa Aktar	Vardiya Takvimi	Ürün Ayarları	Ayarlar Grup	Uygulama Ayarları)
İçe Aktar	v	\$55			

4. 🔤 ile verileri içe/dışa aktarın.

DİKKAT: USB stick üzerinde mevcut, aynı isme sahip dosyaların üzerine uyarı yapılmadan kayıt yapılır!

İçe aktarım

Listede seçilen veriler USB stick'ten merkezi üniteye doğru içe aktarılabilir.

Import/Export					
Dışa Aktar İçe Aktar	Vardiya Takvimi	Orün Ayarları	Örün Koleksiyonu	Ayarlar Grup	
	Uygulama Ayarları	Doğrulama			

5. İstenilen verileri işaretleyin ve 🔽 ile içe aktarın.

/ardiya T	akvimi içe aktar		
Filtre			
Adı	Makine Adı	Hepsi	
Vardiya	Takvimi		
A	dı	Makine Adı	Dışa aktarım tarihi
		<u>^</u>	
2	20151119_170432.ShiftCalendar.lzedata.xml	NameOfMachine	11/19/2015 5:04:32 PM
2	20151204_110323.ShiftCalendar.Izedata.xml	MA1	12/4/2015 11:03:23 AM
2	0151204_110433.ShiftCalendar.Izedata.xml	MA1	12/4/2015 11:04:33 AM
		Ŧ	
		Ŧ	

6. Onayı bekleyin.

V 20151204_110323.ShiftCalendar.Izedata.xml MA1 12/4/2015 11:03:23 AM 20151204_110433.ShiftCalendar.Izedata.xml MA1 12/4/2015 11:03:23 AM		20151119_170432.ShiftCalendar.lzedata.xml	NameOfMachine	11/19/2015 5:04:32 PM
20151204_110433 ShiftCalendar.lzedata.xml MA1 12/4/2015_11:04:33 AM	v	20151204_110323.ShiftCalendar.lzedata.xml	MA1	12/4/2015 11:03:23 AM
		20151204_110433.ShiftCalendar.Izedata.xml	MA1	12/4/2015 11:04:33 AM

7. 🛃 ile verileri içe/dışa aktarın.

7.10 Ayarlar > Makine

Menü seviyeleri



7.10.1 Temel Ayarlar

Temel Ayarlar	
Makine Tipi	Schlafhorst AC338
Makine Adı	ML-AC338
MillMaster Bağlantısı	Kapali
Toplam iğler	10
İplik Numarası Birimi	Nm
Yoklayıcı Kafa Tipi	DFP
Splays Kontrol Uzunluğu	35cm
Geçmiş Vardiyalar	km

Bu ayarlarla iplik temizleme sistemi konfigüre edilir.

Makine Tipi

Makine tipi gösterilir.

Makine Adı

Makine adı girilebilir (maks. 20 karakter).

MillMaster Bağlantısı

MillMaster bağlantısı açılabilir veya kapatılabilir.

Toplam İğler

Makinedeki iğlerin toplam sayısı girilebilir.

İplik Numarası Birimi

İstenilen iplik numarası birimi seçilmelidir (Nm, Ne, Tex, Den).

Yoklayıcı Kafa Tipi

Monte edilen yoklayıcı kafa tipi seçilmelidir (D, DF, DFP).

Splays Kontrol Uzunluğu

Herhangi bir splays kontrol uzunluğu girilebilir.

Geçmiş Vardiyalar

km veya kg başına son vardiya gösterimi seçilebilir.

7.10.2 Standart Grup Ayarları

Standart Grup Ayarları	
Baraban Pals Uzunluğu	9.2mm
Hassas Tanımlamada Azaltma	0%
Bobin Değişiminde Azaltma	0%
İlmek Gözetimi	Açık
Statik İplik Sinyali Eşiği	40%
Dinamik İplik Sinyali Eşiği	25%
Hassas Tanımlama Modu	Tekli
Tanımlama Sonrası Emiş	Kapalı
TK Ekran Modu	Sinif
Sürekli Hassas Tanım. Sapma Sınırı	
Barabana Sarma Algilamasi	Kapalı
Toz dengeleme hizi	Normal
Tekrarlanan splays çıkarma	Açık
F temizleme splays strasında	Açık

"Tanımlanmış" durumunda tüm gruplar için temel ayarlar.

Baraban Pals Uzunluğu

Standart değer, makine tipine göre (temel ayarlar) otomatik olarak kaydedilir. Bu değer (mm) gerekirse değiştirilebilir.

Hassas Tanımlamada Azaltma

Tanımlama sonrasında iplik numarası kanalı veya Cluster kanalında son derece hassas ayarlarla çok sayıda kesim kaydedilebilir. Bu kesimleri önlemek için hassasiyet gerektiğinde azaltılabilir; örneğin çap limiti seçilen değer oranında yükseltilebilir.

 Azaltma her iğde yaklaşık 12 km iplik sarıldıktan sonra oto- matik olarak iptal edilir.
 Kapalı ayarıyla iplik numarası kanalı ve Cluster kanalı ilk yaklaşık 12 km boyunca kapalıdır.
 İğlerden birinde iğ tanımlaması yapıldığında bu hassasiyet değişikliği de yaklaşık 12 km boyunca aktiftir.

Bobin Değişiminde Azaltma

Bobin değişiminde uzun hata uzunlukları (LL) ve ince yer uzunlukları (–L) limitleri 2 m olarak belirlenir. Uzun hata (DL) ve çap azalması (–D) çap limitleri ayarlanan azalmaya göre daha az hassastır. Azalma kapalı ise (KAPALI), uzun hata kanalı ve ince yer kanalı ilk 12 m boyunca kapalıdır.

> İplik numarası kanalı ve yabancı madde temizlemesi, ayarlı olan azalmadan bağımsız olarak her bobin değişiminde ilk 10 m boyunca aktif değildir.

İlmek Gözetimi

ñ

İlmek gözetimi açılabilir veya kapatılabilir.

Statik İplik Sinyali Eşiği

Statik iplik sinyali devreye girme eşiği.

Dinamik İplik Sinyali Eşiği

Dinamik iplik sinyali devreye girme eşiği.

Hassas Tanımlama Modu

Hassas tanımlama modu seçilebilir (tekli / sürekli olarak).

Tanımlama Sonrası Emiş

Tanımlama sonrası 25 m emiş açılabilir veya kapatılabilir.

TK Ekran Modu

TK ekran modu seçilebilir (sınıf / kesim tipi).

Sürekli Hassas Tanım. Sapma Sınırı

Sürekli hassas tanımlama modunda izin verilen maks. sapmanın girilmesi kapatılabilir veya seçilen değerle aktive edilebilir.

Barabana Sarma Algılaması

Barabana sarma algılaması modu seçilebilir (Kapalı / Sadece olay / Kesme).

Toz Dengeleme Hızı

Toz dengeleme hızı seçilebilir (Normal / Orta / Yüksek).

Tekrarlanan Splays Çıkarma

Tekrarlanan splays çıkarma açılabilir veya kapatılabilir.

Splays esnasında F temizliği

Splays kontrolü esnasında F temizliği açılabilir veya kapatılabilir.

7.10.3 Standart Veri Toplama

Standart Veri Toplama	
Pencere Uzunluğu	100 km

"Tanımlanmış" durumunda tüm gruplar için pencere uzunluğu (100 km / 1000 km).

Grupların standart ayarları ve önceden ayarlanmış olan pencere uzunlukları her grup için sonradan uyarlanabilir (Menü Grup).

7.10.4 Vardiya Takvimi

Vardiya takviminde haftanın her günü için vardiyanın başlangıcı belirlenir (günde maks. 6 vardiya).



ĵ

MillMaster sistemi bağlandığında vardiya takvimi sadece orada belirlenebilir.

Vardiya Periyotları

Maks. 7 farklı vardiya periyodunun ön tanımlaması yapılabilir:

Vardiyanın başlangıç tarihine dokunun ve seçim listesinden istenilen tarihi girin.

Vardiya Pe	eriyotları										
05:00	13:00	21:00	-	-	-						
06:00	14:00	22:00	-	-	-						
07:00	15:00	23:00	-	-	-						
05:00	11:00	17:00	23:00	-							
00:00	06:00	12:00	18:00		00.00	00:15	00:30	a Başlangici 00:45	01:00	01:15	01:30
06:00	18:00	-	-	03;45	02:00	02:15	02:30	02:45	03:00	03:15	03:30
00:00	12:00	-	-	05:45	06:00	06:15	06:30	06:45	07:00	07:15	07:30 09:30
				09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30

Hafta Görünümü

Haftanın her gününe önceden tanımlanmış bir vardiya periyodu atanabilir:

Vardiya periyodu maks. 12 saat!

Haftanın gününün renk alanına dokunun ve istenilen vardiya periyodunun renk alanını atayın.





7.11 Ürün yönetimi

7.11.1 Genel bilgiler

Ayarlar > Ürün

Temizleyici ve kalite parametreleri atanmış bir ürün ipliğin nasıl temizleneceğini, hangi kalitenin garanti edileceğini belirler.

Atanmış temizleyici ayarlarıyla en fazla 99 ürünün yönetimi mümkündür.



ile işaretli ürünler fabrika çıkışı tanımlanmış olan ürünlerdir. Bunlar değiştirilemez ve sadece örnek olarak kullanılabilir.

Menü seviyeleri



7.11.2 Ürün oluştur / değiştir

- 1. Ürünü seç.
- 2. Düzenleme modunu etkinleştirin.
- 3. Ayarları değiştir ve onayla.
- 4. Toplu bakışa geri dön 🚺
- 5. Ayar bloklarının hepsi tanımlanana kadar işlemi tekrarlayın.
 - Değiştirilen tüm ayar blokları toplu bakışta sarıyla işaretlenmiştir.

Loe	Avariar > Drin > MM1.KOM > Tenhu Bake		
VERILER Genterge Mandel Gebeens Kalite AYARLAR Ortin	D Kanal/Sinf D Sinf Alem Limbleri B Sinf Alem Limbleri B Sinf Alem Limbleri B Sinf	Splays Kanal/Sinrf Splays Kanal Temideme Ack S 200 DC 130 C 15 C 100 C 15 C 100 C 15 C 100	İpilli: Numarası Numara Sapması Tendisme Açık - Çaşlağı 12.8 % - Çaşlağı 12.8 % - Çaşlağı 10 m Kısa Num. Sapması 10 m Tendisme Açık - Çaşlağı 150 % Gözetim Uzunluğu 5 m
	Yabancı Maddeler	P Ayarları	Özellikler
	F Konfigürasyon Alarm Limitleri 6 Organik Filtre Kapali	P Konfigürasyon Temizleme Açık Alarm Limitleri 50	Özellikler Ürün MM1-KOM Tanımlama EXAMPLE
SERVİS	F Cluster Koyu Renk	P Eğrisi	İplik Numarası 24.0 Nm Materyal COTTON
Teghis	Gözetim Uzunluğu 80 m Hatalar 1 OffColor Alaren Limitari 3 T	0,5 cm 60 4 cm 35 1 cm 60 6 cm 50 1 5 cm 25 8 cm 65	IPI Alarmi

6. Değiştirilen ürünü kaydedin 🗹 veya değişiklikleri reddedin 🔀.

	Güncel ürünün üzerine kayıt et		
	Değiştirilen ürünü farklı kaydet		ARTICLE7
	Yeni ürün adı	\square	MM7

- 7. Kayıt türünü seçin:
 - Şu an seçili olan ürünün üzerine yaz.
 - veya değiştirilen ayarları başka bir ürüne ata (gerekiyorsa yeni ürün adı ver).
- 8. Değişiklikleri onayla.



7.11.3 Ürünü kopyala



- 1. Bir ürün seçin (örneğin CO NE40 TOP9).
- 2. Kopyala tuşuna basıldığında kopyalama penceresi açılır.
- 3. Hedef ürünü seçin. (Kopyalama sırasında mevcut ayarların üzerine kayıt yapılır.)
- 4. Gerekirse yeni ürün adını girin.



5. Girdileri 🔽 ile onaylayın.

7.12 Ayarlar > Ürün



7.12.1 Özellikler

Özellikler	
Ürün	MM1-KOM
Tanımlama	EXAMPLE
İplik Numarası	24.0Nm
Materyal	COTTON

7.12.2 D Kanal / Sınıf

D Kanalı	
Temizleme	Açık
Ν	3.8
DS	2.00
LS	2.0cm
DL	1.28
LL	16cm
-D	15%
-L	40 cm
Alarm Limitleri	6

Bu ayarlarla ürünün özellikleri belirlenir.

<u>Ürün</u>	Ürünün adı	(maks. 20 karakter)
Tanımlama	Ürün tanımlaması	(maks. 20 karakter)
İplik Numarası	Ürünün iplik numarası	
Materyal	Ürün materyali	(maks. 20 karakter)

D Kanalı

Temizleyici kanallarının ayarı ile D iplik temizleme limitleri (temizleme eğrisi) belirlenir.

Temizleme

Temizleme açılabilir veya kapatılabilir.

N	=	Nepsler için çap limiti
DS	=	Kısa hatalar için çap limiti
LS	=	Kısa hata uzunluğu limiti
DL	=	Uzun hata ve çift iplik için çap limiti
LL	=	Uzun hata uzunluğu limiti
<u>-D</u>	=	İnce yerler için çap azalması limiti
-L	=	İnce yerler uzunluğu limiti

Tüm çap limitleri normal iplik çapını (baz) esas alır.

Alarm Limitleri

Bu ayarla sık görülen, benzer hatalı kopslar belirlenebilir. İlgili kesim tipinin kops başına ayarlı olan alarm limitlerine ulaşıldığında iğ bloke edilir.



Temizleme eğrisi

Gösterilen temizleme eğrisi (kırmızı) temizleyici kanallarının ayarıyla tanımlanır. Bu eğrinin **dışında kalan** iplik hataları kesilir ve eğrinin **içinde kalan** iplik düzensizlikleri iplikte kalır.

D Sınıfı	
Temizleme	Açık

D Sınıfı

Temizleme

Temizleme açılabilir veya kapatılabilir.

5.5	1.0	1.5	2.0	3.0 4.	о 6.	о в	.0

Sınıflara göre temizleme ile gelişigüzel temizleyici karakteristiği tasarlamak mümkündür. Bu özellikle fantezi ipliklerde veya çekirdekli (core) ipliklerde avantajlıdır.

Sınıflara göre temizlemenin geleneksel temizleme ile birlikte kullanılması önerilir. Böylece, kısa ve uzun hatalar aynı anda meydana geldiğinde daha iyi sonuçlar elde edilir.

- Yeşil sınıf alanları = Sınıflara göre temizleme aktif
- Sarı sınıf alanları = Sınıflara göre temizleme aktif değil

Sınıflara göre temizlemede spesifik hatalar temizleme eğrisinin **içinde** de hedefli şekilde kesilebilir.



Sınıf ayarları (yeşil) splays kontrolü boyunca aktif değildir.

7.12.3 Splays Kanal/Sinif



Splays Kanalı

Splays temizleyici kanallarının ayarı ile D iplik temizleme limitleri (temizleme eğrisi), iğ her defasında çalışmaya başladığında ayarlanan splays kontrol uzunluğuna göre belirlenir.

Temizleme

Temizleme açılabilir veya kapatılabilir.

N	=	Nepsler için çap limiti
DS	=	Kısa hatalar için çap limiti
LS	=	Kısa hata uzunluğu limiti
DL	=	Uzun hata ve çift iplik için çap limiti
LL	=	Uzun hata uzunluğu limiti
<u>-D</u>	=	İnce yerler için çap azalması limiti
-L	=	İnce yerler uzunluğu limiti

Tüm çap limitleri normal iplik çapını (baz) esas alır.

Kontrol uzunluğu

Kesim sonrasında ya da tekrar çalışma sonrasında splays kontrolünün yapılacağı iplik uzunluğu. Splays kontrol uzunluğu otomatik olarak 25 cm değerine ayarlanır. Gerektiğinde bu değer 1–120 cm arası değiştirilebilir.



Splays temizleme eğrisi

Gösterilen splays temizleme eğrisi (kırmızı) splays kanallarının ayarıyla tanımlanır. Bu eğrinin **dışında kalan** iplik hataları kesilir ve eğrinin **içinde kalan** iplik düzensizlikleri iplikte kalır.





Splays Sinifi

Temizleme

Temizleme açılabilir veya kapatılabilir.

Splays algılama ayarları, iğ her defasında çalışmaya başladığında ayarlanan splays kontrol uzunluğuna göre aktiftir.

- Pembe sınıf alanları = Splays sınıflarına göre temizleme aktif
- Sarı sınıf alanları = Splays sınıflarına göre temizleme aktif değil

Splays eğrisinin içerisinde aktive edilen sınıf alanlarındaki splayslar da kesilir.

Üst İplik	
Gözetim	Açık
Limit	1.60

Üst İplik

Gözetim

Üst iplik ölçümü açılabilir veya kapatılabilir.

Limit

İki kat ipliği çapraz bobinden güvenli şekilde kavramak için, limit 1.6 değerinden yükseğe ayarlanmamalıdır. Bu ayar materyal değişiminde kontrol edilmeli ve gerekirse değiştirilmelidir.

7.12.4 Yabancı Maddeler

Yabancı madde algılaması şu yoklayıcı kafa tipinin kullanılmasını gerektirir: TK YM ZENIT⁺ DF / DFP

Bu yabancı maddeler sadece sınıflara göre temizlenebilir.

F Konfigürasyon		
Koyu Renkli Temizleme	Açık	
Açık Renkli Temizleme	Kapalı	
Alarm Limitleri	6	
Organik Filtre	Kapalı	

F Konfigürasyon

Koyu Renkli Temizleme, Açık Renkli Temizleme, Organik Filtre

Bu fonksiyonlar ayrıca açılabilir veya kapatılabilir.

Alarm Limitleri

Bu ayarla sık görülen, benzer hatalı kopslar belirlenebilir. İlgili kesim tipinin kops başına ayarlı olan alarm limitlerine ulaşıldığında iğ bloke edilir.

F Cluster	Koyu RenlAçık Ren			
Temizleme	Açık	Kapalı		
Gözetim Uzunluğu	80m			
Hatalar	1	1)		
Alarm Limitleri	3			
Güncel Hatalar	0	0		

F Cluster Koyu Renk / F Cluster Açık Renk

Yabancı madde - Cluster ayarlarıyla tekli hataları normalde henüz rahatsız edici olmayan hata birikimleri saptanabilir. Hatalar ayarlı olan gözetim uzunluğu boyunca mükerrer olarak belirirse, rahatsız edici olurlar.

F Cluster ayarları örneğin yağlı kopslar gibi ancak yüksek kesim sayılarıyla temizlenebilir olan sınıflarda seçilebilir.

Temizleme

Temizleme açılabilir veya kapatılabilir.

Gözetim Uzunluğu / Hata

Gözetim uzunluğu ve izin verilen hata sayısı, açık ve koyu renk yabancı maddelerin saptanması için ayrıca seçilebilir.

Bu iki ayarla, ayarlı olan uzunluk dahilinde izin verilen hata sayısı belirlenir.

Alarm Limitleri

Bu ayarla sık görülen, benzer hatalı kopslar belirlenebilir. İlgili kesim tipinin kops başına ayarlı olan alarm limitlerine ulaşıldığında iğ bloke edilir.

Î

Her F Cluster kesiminden sonra uygun hata uzunluğu bobinden otomatik olarak emilir.

Güncel Hatalar

Seçilen Cluster sınıf alanlarındaki tüm sonuçlar sürekli olarak gösterilen gözetim uzunluğu üzerinden ayar yardımı olarak görüntülenir.

OffColor	
Temizleme	Açık
Koyu renk limitleri	0.3
Açık renk limitleri	0.3
Gözetim Uzunluğu	0.6m
Alarm Limitleri	
OffColor kesimleri Koyu Renk	0
OffColor Kesimleri Açık Renk	0

OffColor

Temizleme

Temizleme açılabilir veya kapatılabilir.

Koyu renk limiti / Açık renk limiti

Koyu ve açık renk için renk sapmalarının limiti ayrı olarak ayarlanabilir.

Gözetim uzunluğu

Gözetim uzunluğu seçilebilir.

Alarm limiti

Bu ayarla sık görülen, benzer hatalı kopslar belirlenebilir. İlgili kesim tipinin kops başına ayarlı olan alarm limitlerine ulaşıldığında iğ bloke edilir.

OffColor kesimleri koyu renk / OffColor kesimleri açık renk

İpliğin açık veya koyu renk sapması sebebiyle kesimlerin sayısı ayrıca gösterilir.



Sinif / Cluster

F sınıfı temizlemeyi belirlemek için Sınıf aktif olmalıdır.

- Yeşil sınıf alanları = Yabancı madde temizlemesi aktif
- F Cluster temizlemeyi belirlemek için Cluster aktif olmalıdır.
- Yeşil-sarı sınıf alanları = F Cluster temizlemesi aktif

7.12.5 İplik Numarası

Numara Sapması	
Temizleme	Açık
+ ÇapSap	12.0%
– ÇapSap	12.0%
Kalın	19Nm
İnce	31Nm
Gözetim Uzunluğu	10 m
Alarm Limitleri	4
Numara Sapm. Kesimler	+ 0
Numara Sapm. Kesimler -	- 0

Kısa Num. Sapması		
Temizleme	$\left(\right)$	Açık
+ ÇapSap	C	15.0%
– ÇapSap	$\left(\right)$	15.0%
Kalın		18Nm
İnce		33Nm
Gözetim Uzunluğu	C	5m
Alarm Limitleri	$\left(\right)$	4
Kısa Num. Sapm. Kesimle	er +	0
Kısa Num. Sapm. Kesimle	r –	0

Bu ayarlarla yanlış kopslar veya daha büyük numara sapmasına sahip iplik saptanabilir.

Numara Sapması / Kısa Num. Sapması

Temizleme

İplik numarası / Kısa numara sapmasına göre temizleme ayrıca açılabilir veya kapatılabilir.

+ ÇapSap/ – ÇapSap

Kaliteye ya da iplikteki düzensizliğe bağlı olarak \pm %3 ile \pm %44 arası çap sapması (baz değerden sapma) seçilebilir. Pozitif veya negatif çap sapması için bağımsız olarak ayarlanabilir.

Kalın / İnce

Ayarlı olan çap sapmasına bağlı olarak kalın ve ince ayarında iplik numarası sapması gösterilir.

Gözetim Uzunluğu (İplik Numarası)

Ortalama çap sapmasının belirlendiği uzunluk **10 ile 50 m arası** ayarlanabilir. Böylece, yanlış kops ve numara dalgalanmaları optimize edilebilir.

Gözetim Uzunluğu (Kısa Num. Sapması)

İplik numarası sapması kanalının aksine kısa numara sapması kanalı, **10 m'nin altında uzunluk boyunca** numara sapmasına sahip ipliği ayrıca belirleme olanağını sunar. Kısa numara sapması kanalı için uzunluk 1 ile 32 m arası ayarlanabilir.

Alarm Limitleri

Bu ayarla sık görülen, benzer hatalı kopslar belirlenebilir. İlgili kesim tipinin kops başına ayarlı olan alarm limitlerine ulaşıldığında iğ bloke edilir.

Murata 21C: İplik numarası sapması ve kısa numara sapmasında otomatik olarak maksimum tekrar sayısı (9) ayarlanır. Açıp-kapama tekrarları ve alarmlar bobin makinesi tarafından işlenir.

Kesimler + / Kesimler -

İplik çapında pozitif ya da negatif sapma sebebiyle kesimlerin sayısı ayrıca gösterilir.

Bu bilgiyle ayarları optimize etmek mümkündür.



Üretimde

Aynı ürünle üretimde olan gruplar icin efektif hatalar görüntülenebilir.

7.12.6 Cluster

Neps Cluster	
Temizleme	Açık
Çap	1.5
Gözetim Uzunluğu	80m
Hatalar	1
Alarm Limitleri	4
Efektif hata	0

Kısa Cluster	
Temizleme	Açık
Çap	1.40
Uzunluk	2.2cm
Gözetim Uzunluğu	4m
Hatalar	30
Alarm Limitleri	5
Güncel Hatalar	0

Uzun Cluster			
Temizleme	Açık		
Çap	1.16		
Uzunluk	25cm		
Gözetim Uzunluğu	12m		
Hatalar	30		
Alarm Limitleri	5		
Güncel Hatalar	0		

İnce Cluster	
Temizleme	Açık
Çap	10%
Uzunluk	25cm
Gözetim Uzunluğu	10m
Hatalar	30
Alarm Limitleri	5
Güncel Hatalar	0

Cluster ayarlarıyla tekli hataları normalde henüz rahatsız edici olmayan hata birikimleri saptanabilir. Hatalar ayarlı olan gözetim uzunluğu boyunca mükerrer olarak belirirse, rahatsız edici olurlar.

Periyodik hata birikimlerini saptamak için neps, kısa, uzun ve ince hata aralığında birer Cluster eğrisi tanımlanır. Bu eğrilerin dışında kalan hatalar hata sürüsüne eklenir.

Neps / Kısa / Uzun / İnce Cluster

Temizleme

Neps Cluster / Kısa Cluster / Uzun Cluster / İnce Cluster temizlemesi ayrıca açılabilir veya kapatılabilir.

Çap

İplik çapının ayar aralığı:

Neps		1.50 - 7.00
Kısa	(DS)	1.10 - 4.00
Uzun	(DL)	1.04 - 2.00
İnce	(–D)	-%6%60

Uzunluk

Referans uzunluğun ayar aralığı:

Kısa	(LS)	1.0 cm – 10 cm
Uzun	(LL)	6.0 cm – 200 cm
İnce	(–L)	6.0 cm – 200 cm

Gözetim Uzunluğu / Hatalar

Gözetim uzunluğu ve izin verilen hata sayısı neps, kısa, uzun ve ince Cluster kesimlerinin saptanması için ayrıca seçilebilir.

Bu iki ayarla, ayarlı olan uzunluk dahilinde izin verilen hata sayısı belirlenir.

Alarm Limitleri

Bu ayarla sık görülen, benzer hatalı kopslar belirlenebilir. İlgili kesim tipinin kops başına ayarlı olan alarm limitlerine ulaşıldığında iğ bloke edilir.

Güncel Hatalar

Seçilen Cluster sınıf alanlarındaki tüm sonuçlar sürekli olarak gösterilen gözetim uzunluğu üzerinden ayar yardımı olarak görüntülenir.

Üretimde	
	G2



Üretimde

Aynı ürünle üretim yapmakta olan gruplar için efektif hatalar görüntülenebilir.

Eğriler

D Kanalı, Nep / Kısa / Uzun / İnce Cluster temizleme eğrileri ayrıca açılabilir veya kapatılabilir.



7.12.7 P Ayarları

Polipropilen, polyamid (naylon) gibi sentetik yabancı maddelerin saptanması için kullanılması gereken yoklayıcı kafa tipi: TK YM ZENIT⁺ DFP





Dikey eksen: Elektrik yükü ölçümünün yoğunluğu

Yatay eksen: Hatanın sinyal boyu (cm)



P konfigürasyonu

Temizlik

P temizliği açılabilir veya kapatılabilir.

Alarm limitleri

Bu ayarla sık görülen, benzer hatalı kopslar belirlenebilir. İlgili kesim tipinin kops başına ayarlı olan alarm limitlerine ulaşıldığında iğ bloke edilir.

P eğrisi

Bu ayarlar P eğrisini tanımlar.

P eğrisinin üzerinde kalan olaylar P kesimleri olarak kaydedilir ve kesilir. Eğrinin altında bulunan iplik düzensizlikleri iplikte kalır.



Splays kontrolü sırasında P sensörü "duyarsız" konuma getirilir.

Üretimde	
	G2

Üretimde

Aynı ürünle üretimde olan gruplar icin efektif hatalar görüntülenebilir.

7.12.8 LabPack

SFI/D	
Temizleme	Açık
Referans	Değişken
SFI/D	16.5
+ Limit	24%
– Limit	24%
Gözetim Uzunluğu	80 m
Alarm Limitleri	4
SFI/D Kesimleri +	0
SFI/D Kesimleri –	0
SFI/D Sapması	-2 %
Variance Like	6351

SFI / D

İpliğin ortalama SFI/D değerine (referans) göreceli olarak bir üst ve alt limit seçilir. Güncel SFI/D değeri bu limiti aşarsa, temizleyici kesim yapar ve hatalı iplik çapraz bobin tarafından emilir.

Temizleme

Temizleme açılabilir veya kapatılabilir.

Referans

Değişken ayarıyla SFI/D referans değeri ürünün genel yüzey seviyesine yaklaşır.

Bir ipliğin SFI/D değeri biliniyorsa, referans değer olarak 5 ve 25 girilebilir.



Tanımlama sonrasında değişken referans yeniden oluşturulur ve ancak 4 km uzunluktan sonra geçerli olur! Sabit referans halinde ilk gösterge derhal gerçekleşir.

+ Limit / - Limit (%)

+ / – limit (±%5 ile ±%40 arası) ayarlanabilir.

Gözetim Uzunluğu

10 m veya 80 m gözetim uzunluğu ayarlanabilir.

Alarm Limitleri

Bu ayarla sık görülen, benzer hatalı kopslar belirlenebilir. İlgili kesim tipinin kops başına ayarlı olan alarm limitlerine ulaşıldığında iğ bloke edilir.

+ SFI/D Kesimleri / - SFI/D Kesimleri

Pozitif ya da negatif sapma sebebiyle kesimlerin sayısı ayrıca gösterilir. Bu bilgiyle ayarları optimize etmek mümkündür.

SFI/D Sapması (%)

Güncel grupta en son aktarılan değerin referansa göre sapması gösterilir. Bu yüzdesel sapma yardımıyla iplik temizleme limitleri optimize edilebilir.

Variance Like

Teknik değer.

VCV	
Temizleme	Açık
+ Limit	30%
– Limit	30%
Gözetim Uzunluğu	30m
Alarm Limitleri	3
VCV Kesimleri +	0
VCV Kesimleri –	0
VCV Sapması	-3 %

VCV

Temizleyici, ayarlı kontrol uzunluklarıyla iplik parçalarından VCV değerlerini sürekli hesaplar ve bunları değişken ortalama değerlerle karşılaştırır.

Temizleme

Temizleme açılabilir veya kapatılabilir.

+ Limit / - Limit (%)

+ / – limit (±%5 ile ±%100 arası) ayarlanabilir.

Gözetim Uzunluğu

1 m ile 50 m arası gözetim uzunluğu ayarlanabilir.

Alarm Limitleri

Bu ayarla sık görülen, benzer hatalı kopslar belirlenebilir. İlgili kesim tipinin kops başına ayarlı olan alarm limitlerine ulaşıldığında iğ bloke edilir.

+ VCV Kesimleri / - VCV Kesimleri

Pozitif ya da negatif sapma sebebiyle kesimlerin sayısı ayrıca gösterilir. Bu bilgiyle ayarları optimize etmek mümkündür.

VCV Sapması (%)

Güncel grupta en son aktarılan değerin referansa göre sapması gösterilir. Bu yüzdesel sapma yardımıyla iplik temizleme limitleri optimize edilebilir.

Üretimde	
	G2

Üretimde

Aynı ürünle üretim yapmakta olan gruplar için SFI/D ve VCV kesimleri görüntülenebilir.

7.12.9 Limit Dışı Alarmı





Set 1	
Aktif	
Gözetim	D Kesimleri
Alt limitler	0 /100km
Üst limitler	10 /100km

Tekstil / Tekstil olmayan kesim tiplerinin denetlenmesine olanak sağlar ve her defasında seçilmiş olan aksiyona bağlı olarak çeşitli görselleştirme ve / veya müdahale olanaklarını seçime sunar.

Aksiyon

Bloke et

Ayarlanan limit aşıldığında iğ / grup alarm moduna geçer.

Mesaj

Ayarlanan limitin aşıldığı mesaj penceresinde gösterilir.

Pop-up

Ayarlanan limitin aşıldığı Pop-up yardımıyla görselleştirilir.

Set 1–5

Aktif

Limit dışı denetimi aktive veya deaktive edilebilir.

Gözetim

Denetlenecek limit dışı kriterin / kesim tipinin seçimi.

Alt limit / Üst limit

100 km başına ilgili olaylara istinaden limit dışı limit değerlerinin girilmesi.

7.12.10 Sınıf Alarmı

En fazla 8 standart sınıfın denetlenmesine olanak sağlar ve her defasında seçilmiş olan aksiyona bağlı olarak çeşitli görselleştirme ve / veya müdahale olanaklarını seçime sunar.

Sind /	Marms							
7.00	Си	Ĵ	10	0 0				Uretimde
100	0	4		•	•			Aksiyon
3.90	24		10	20	10			Pop-up
122	0	4		•	•	10		
279	31		10	(10)	(10)			
230				· ·	•			
223	30		(10)		10			
1.60								
145						10	10	
130								
1.29							1	
100								
						(50)	10	
	45	1.0	18			u 10 20 1	10 10	Senf Alaren sinin 100 km değorini osas akr



Aksiyon

bkz. Limit Dışı Alarmları

Üretimde	
	G2

Üretimde

Aynı ürünle üretim yapmakta olan gruplar için sınıflandırma olayları görüntülenebilir.

7.12.11 IPI Alarmı

IPI Grup		
Aksiyon	Pop-up	
Uzunluk 2 - 4 cm	10000 /km	0
Uzunluk 4 - 8 cm	10000 /km	0
Uzunluk 8 - 20 cm	10000 /km	0
Uzunluk 20 - 70 cm	10000 /km	0
Nepsler	10000 /km	0
Kalın Yerler	10000 /km	0
İnce Yerler	10000 /km	0
Küçük	10000 /m	0

IPI Çap / Uzunluk değerinin denetlenmesine olanak sağlar ve her defasında seçilmiş olan aksiyona bağlı olarak çeşitli görselleştirme ve / veya müdahale olanaklarını seçime sunar.

IPI Grup (Düzgünsüzlük Grup)

Gruba istinaden mutlak IPI limitlerinin girilmesi. Ayar yardımı olarak çalışmakta olan grubun olayları gösterilir.

Efektif olaylar (ayar yardımı olarak)

IPI İğler		
Aksiyon	Pop-up	
Uzunluk 2 - 4 cm	+ 1000 %	- 1000 %
Uzunluk 4 - 8 cm	+ 1000 %	- (1000 %
Uzunluk 8 - 20 cm	+ 1000 %	- 1000 %
Uzunluk 20 - 70 cm	+ 1000 %	- 1000 %
Nepsler	+ 1000 %	- 1000 %
Kalın Yerler	+ 1000 %	- 1000 %
Ínce Yerler	+ 1000 %	- 1000 %
Küçük	+ 1000 %	- 1000 %

IPI İğ (Düzgünsüzlük İğ)

İğe istinaden göreceli IPI limitlerinin girilmesi.

Aksiyon

Bloke et

Ayarlanan limit aşıldığında iğ / grup alarm moduna geçer.

Mesaj

Ayarlanan limitin aşıldığı mesaj penceresinde gösterilir.

Pop-up

Ayarlanan limitin aşıldığı Pop-up yardımıyla görselleştirilir.



IPI Referans Değerleri

Laboratuvar testine göre IPI nominal değerleri girilebilir.

IPI Referans D	eğerlerini	×
Nepsler +200%	Nominal değer	Kapali
Kalın Yerler +50%	Nominal değer	Kapalı
İnce Yerle r-50%	Nominal değer	Kapalı
		~

Üretimde	
	G2

7.12.12 Standart Dışı Kopslar

Üretimde

Aynı ürünle üretim yapmakta olan gruplar için IPI olayları görüntülenebilir.

Limitler

Ortalama İplik kopmaları

Yüksek sayıda iplik kopması olan kopslar algılanabilir.

Alarm Limitleri Tekst. Kesim.

Bu ayarla sık görülen tekstil hatalı kopslar belirlenebilir. Kops başına ayarlı olan alarm limitlerine ulaşıldığında iğ bloke edilir.
7.13 Grup yönetimi

Ayarlar > Grup

7.13.1 Genel bilgiler

Grup menüsü üzerinden partinin komple kontrolü gerçekleşir:

- Grubu hazırla
- Grubu (Partiyi) başlat / durdur
- Tanımlamayı / Hassas tanımlamayı işlet

Menü seviyeleri

Grup	Liste								
No. İlk Son TK	Pilot	Durum	Parti	Örün	Tanımlama ÇapS	ap Son Değişiklik	Li	istede grup	lar ve bunların güncel durumları ha
1 1 5 DF	FP 2	Öretim	DOM	50M3-NIM24	Tamamlanan 0%	05-07-2018		enel hilai v	ərilir
2 1 5 DF	P 2	Sansmilarensp	DOM	MM3-NM24	Tarenslarenamig 💿	13-06-2018 09:32:05	9	chici bilgi v	
3 1 1 DF	P 1	Tanımlarımş		MM1-KDM	Tanımlanmamış -	(*)			
4 1 1 DF	r 1	Tanimlaring		MM1-KDM	Tanimlanmamig -	14	3	0 grup (par	ti) vönetilebilir.
5 1 1 DF	P 1	Tanimlaring		MM1-KQM	Tanmlanmamiq -			- <u>J</u> (.,,,
6 1 1 DF	P 1	Tanimlarimiş		MM1-KOM	Tanmlanmamig -	1027	*		
7 1 1 DF	P 1	Tanentarmig		MM1-KÓM	Tanımlanmamış -	385		rün (tuşuna)	dokunularak gruba atanmış ürün a
8 1 1 DF	P 1	Tanımlarımş		MM1-KDM	Tanımlanımamış -	(2)		. , ,	5 3
9 1 1 DF	₽ t	Tanımlanmış		MM1-KOM	Tanımlanmamış -		S. Foreman		
10 1 1 DF	P 1	Tanımlarımış		MM1-KDM	Tanımlanmamış -	100	Li	istede bir g	ruba çift tıklayarak grup ayarlarının '
				r	li en		© 05-09-2018 15:19:25		
	_	12140	1	STA		1	VARIALI D	akişina ulaş	ilir.
61		G5	G7	69	G11	613	G15		
64		66	G8	G10	612	614	G15		
	-	-							
	Concession in which the local division in which the local division is not the local division in the local dint	Loepfe							Toplu bakış
	VE	Loepfe	artar 1 Grup 1 G	1 🛸 Topis Baka	36				Toplu bakış
	VER		e Grup ^ G byanlar Grup	1 Topic Baby	Opsiyonel Ayarlar		Veri Stirlama		Toplu bakış
	Gosters	Loepfe	artar * Grup * G Iyarlar Grup Ng	1 Topic Babs	Opsiyonel Ayarlar Baraban Fals Usurluga	32mm	Veri Srirlama		Toplu bakış Ayarların düzenlenmeleri mümki
	Gosterg Goz	Loepfe	artar <u>Grup G</u> Iyantar Grup hig on Ig iot Igter	1 - Topis Ratis 1 - 1 	Opsiyonel Ayarlar Baratan Pali Uzurluğu Hassar Tanmlamada Azatm Bobin Değişminde Azatma	9 (32m) 9 (35) 9 (35)	Veri Sifiriama		Toplu bakış Ayarların düzenlenmeleri mümki
	Gosters Gosters Ka	Loepfe ux Ay stand III com Pi re W	artar <u>Grup Grup</u> Igartar Grup k Ig on Ig Iot Igter Iot Igter	1 Tophin Bairing	Opstyronet Ayarlar Baratan Falt Uzurluğu Haşsas Tarımlamada Azəlm Bobin Değişininde Azəlma İlmek Gözetimi	9 (32m) (33 (35) (36)	Veri Sifiriama		Toplu bakış Ayarların düzenlenmeleri mümki
	VLX Gosters Goz Ka	Loepfe La Ay Parel II com Pi te Vi LAR Pi	wter <u>Grup (G</u> Igaster Grup klig on lå lot igler oklasio: Kafa Tipi erti	1 * Topic Bain;	Opstyconst Ayastar Biraban Fall Usurhoğu Haşsa Tanmiamada Azətm Bobin Değişinində Azətm İlmək Goşetini Susik İşik Sirşəli Çəşi	a (33m) (33 (33) (33) (33) (33) (33)	Veri Sriviana		Toplu bakış Ayarların düzenlenmeleri mümki
	Gosters Gosters Goz Ka AVA	Loepfe	anter <u>Grup Grup</u> Ingenter Grup Hig on lig Isot ligter sklasso Kafa Tipi erti min	1 * Topic Resp. () () () () () () () ()	Opstyronel Jayastar Biratain Fabi Usuufugu Hassar Tamitimada Babir Degipininda Azattra Birek Gogetini Sucih Igak Sinyai Eggi Dinamik Igak Sinyai Eggi	93mm 98 98 99 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	Veri Sibriana		Toplu bakış Ayarların düzenlenmeleri mümki
	Goslerg Goslerg Ka AMA Ur	Loepte	anter <u>Grup C d</u> Jyarlar Grup Mg Ing Grup Mg Ing Grup Ing	1 Topic Bity (1) (2) (3) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	Opstyronel Jayarlar Bratan Pali Usurlugu Hassa Tamitanda Azitra Bobir Degismini Sarik Ipik Sinyai Eggi Dinanik Ipik Sinyai Eggi Dinanik Ipik Sinyai Eggi Dinanik Ipik Sinyai Eggi	9 (32m) 9 (8) (46) (46) (46) (46) (46) (46) (46) (46	Veri Sitelama		Toplu bakış Ayarların düzenlenmeleri mümki
	VER Goalers Goalers Ka AVA	Loepfe	e drup * Grup * G Igarlar Grup Hig on lig Isol give skityso Kafa Tipi eril stin teri teri teri teri Topiama ereze hinoluku	1 Topu Bain	Opptyconel Joyanlar Benaten Palt Usuolugia Hassa Tantemilanda Azatra Bobin Değişinində Azatra Bobin Değişinində Azatra Bisnik İqak Sinyeli Çişi Desanik İşik Sinyeli Çişi Desanik İşik Sinyeli Çişi Hassat Tanımlama Moto Tanımtama Sonras Emgi Talımıtama Sonras Emgi	4 21mm 08 09 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	Veri Sériana		Toplu bakış Ayarların düzenlenmeleri mümki
	VLX Gosters Goz Ka AVA Or Gr	Loepfe Age and a second and a s	artar <u>Grup</u> <u>G</u> Injuntar Grup Hig Ini (g) Ini	1 * Republic () () () () () () () ()	Opstyconil Joantier Benann Pale Usurtugie Hassan Tanelinandia Alahte Dobin Degipsinide Alahte Dobin Degipsinide Alahte Surk ljukt Sinyel Eggl Hassa Tanettinu Mola Tanetinas Sonas Irnij Ti Etrica Mola Sosial Hassa Tanet, Spen	4 0.2mm 05 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06) 		Toplu bakış Ayarların düzenlenmeleri mümki
	Costers Gos Ka AVA Un Ga Mis	Loepfe Lee Paresi e Paresi lin sen Paresi p	arter <u>Grup Grup</u> Jyantar Grup Hig Ini (g. Line (gen Lin	1 5 Topic Raig () () () () () () () () () ()	Opstyrent Jupater Branan Fall Kunstage Hasse Tamminuda Asah Dobi Degmindr Asah Braik Oppeni Sunk Juk Sinyal Cyd Donink Jok Sinyal Cyd Donink Jok Sinyal Cyd Donink Jok Sinyal Cyd Tammiana Sorao Frey T C Ruin Mola Soraid Hasse Tammi Son Santana Sanra Agtanasa	4 (32m) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36	Veri Sitriana		Toplu bakış Ayarların düzenlenmeleri mümki
	VER Gosters Goz Ka AVA Ui Go Goz Ma SEC Ter	Lospfe Ares Ares Ares Ares Ares Ares Ares Are	where <u>Grap</u> <u>G</u>	1 * Toper Inkin () () () () () () () () () ()	Orespond Josefar Barasa Fala Dondajo Hasas Tan Dondajo Dola Degianaka Asaho Bara Caganini Sunk Lak Sinyai Eggi Donak Juli Sinyai Eggi Hasas Tanuninu Molo Tanuninu Kosa In Tanana Sangar Cisak Hasas Tana, Sangar Tanana Kasa Ang	3 (1200) 3 (100) 3	Veri Sdirbina		Toplu bakış Ayarların düzenlenmeleri mümki
	VER Bosters Ra AVA Or Gr Ms Str Sco	Lospfe // / / / / / / / / / / / / / / / / /	arter * Grup * G ysstarter Grup - Kig no N - Kig en type - Athypo Ralls Tipi - eri - an - eri -	1 * Topu fair,	Opstynent Jayarlar Bantan Tah Suntagir Hasas Tah Suntagir Jasa Daga Suntagir Santa Daga Suntagir Santa Daga Suntagir Danak Julis Sunga Dagi Hasa Tamama Mata Santa Hasas Tamama Mata Santa Hasas Tamama Mata Santa Hasas Tama Santagi Santagir Santa Jajamas Santagir Santa Jajamas	a 20mm 00 200 200 200 200 200 200 200 200) 		Toplu bakış Ayarların düzenlenmeleri mümki
	VER Gosters Gosters Ka AVA Us Ga Mas Sco Ter Sco	Loepfe Fares III efares III era S in in in in in in in in in in in in in	anlar * Grup * G synstra Grup (n lg on lg on lg of grav skiapos Raf Tpol on sin ent Toptisms ent Toptisms ent Toptisms	1 Topic Reig (1) (2) (Opphysical Journal Breaks Tab Standage Hassa Tammindia Alatha Break Opphini Hassa Tammindia Alatha Break Opphini Hassa Tammindi Moto Davik Juk Bryan Eggi Denah John Souk Charlon Ta Charlon Moto Scalati Hassa Tamming Japan Breaksan Sama Againnas Ta Cangana Sama Againnas Ta Cangana Sama Againnas Ta Cangana Sama Againnas Ta Cangana Sama Againnas Ta Cangana Sama Againnas Ta Cangana Sama Againnas Ta Cangana Sama Againnas Ta Cangana Sama Againnas Ta Cangana Sama Againnas Ta Cangana Sama Againnas Ta Cangana Sama Againnas Ta Cangana Sama Againnas Ta Cangana Sama Againnas Ta Cangana Sama Againnas	4 (12m)	Veri Silvina		Toplu bakış Ayarların düzenlenmeleri mümki

7.13.2 Grubu hazırla

Bu ayarlarla grup tanımlanır:

- Ayarlar Grup
 - İğ Aralığı (grubun ilk / son iği)
 - Pilot iğ sayısı (standart ayar = bu grubun iğlerinin %10'u)
 - Monte edilmiş yoklayıcı kafa tipi (D, DF, DFP)
 - Parti adı
 - Ürün
- Opsiyonel Ayarlar
 - Bu ayarlar standart ayarlara uygundur (Menü Makine) ve her bir grup için özel olarak uyarlanabilir.
- Veri Sıfırlama
 - Grubun üretim verileri (gözetim ve kalite verileri) sıfırlanır.

7.13.3 Grubu başlat



İğ aralığı üretimde olan bir başka grupla kesiştiğinde grup başlatılamaz.

Her grup başladığında tanımlama yapılır (güncel iplik numarası ya da iplik yapısı okunur ve baz değer belirlenir).

Gerekiyorsa bu grubun tüm yoklayıcı kafalarındaki hassas tanımlama değerleri sıfırlanabilir.

7.13.4 Tanımlama

Temizlemenin kalitesini etkilediğinden, tanımlama işleminin büyük itinayla yapılması gerekir!

- Grubu başlat 💽 2 pilot iğ ile tanımlamayı başlat. Hassas tanımlamayı sıfırla
- 1. Grubun tüm iğleri duruyor.

ĵ

ĵ

- 2. Açılır pencereyi "Grubu başlat" 💟 ile onaylayın.
 - Tanımlama başlatıldı:
 - "Durum" kolonunda "Üretim"görüntülenir ve "Tanımlama" kolonunda "Aktif" görüntülenir.

No. İlk	Son	тк	Pilot	Durum	Parti	Ürün	Tanımlama	ÇapSap
1 1	5	DFP	2	Üretim	RFR	COTTON RFR	Aktif	•

- Tüm yoklama kafalarında 📕🗗 (Adjust/Tanımlama) görüntülenir.
- 3. Uygun sayıda pilot iğleri teker teker çalıştırın ve izleyin.
 - Tanımlama iptal olduğunda her iğdeki 🖁 🚽 kaybolur.

Tüm iğlerde başarılı tanımlamadan sonra:

- "Tanımlama" kolonunda "Tamamlanan" görüntülenir.
- Pilot olmayan tüm iğlerde gösterilen H d kaybolur.
- 4. İlk kez işletime alındıktan veya yazılım güncellemesi yapıldıktan sonra pilot olmayan tüm iğlerde de tanımlama yapılmak zorundadır.
 - Tanımlama iptal olduğunda her pilot olmayan iğde ekrandaki R d kaybolur.



7.13.5 Tanımlamayı hassas tanımlamayla sıfırla

			Diy ba ed rili	yagra iz değ lildiği ir.	imdak gerleri inde, ł	ki ("Teşl arasır nassas	nis" > "TK par nda büyük tanımlam	rametreleri" meni farklar (> ± %1 a değerlerinin :	üsü) iğlerin ç 0) olduğu te sıfırlanması o	çap espit öne-
		0	Tei bü	mizle iyük i	emeni tinayl	n kalite a yapıl	esini etkile İması gere	ediğinden, tanıı kir!	mlama işlem	ninin
Grubu başlat 💽 2 pilot iğ ile tanımlamayı başlat. Sassas tanımlamayı sıfırla	1. Gru 2. Açıl	bun tü ır penc Tanıml	m iğl æreyi ama l	eri du "Grub başla	uruyoı u başla tıldı:	r. t″ 🗹	ile onayla	ayın.		
	_	"Durum' "Aktif" No. İlk	″ kolc görür son	onuno ntüle тк	da "Ür nir. Pilot I	etim"g Durum	jörüntüler Parti	nir ve "Tanımlama Ürün	" kolonunda Tanımlama	ÇapSap
		1 1	5	DFP	2	Űretim	RFR	COTTON RFR	Aktif	-

- Tüm yoklama kafalarında 📕 🗗 (Adjust/Tanımlama) görüntülenir. _
- 3. Uygun sayıda pilot iğleri teker teker çalıştırın ve izleyin.
 - Tanımlama iptal olduğunda her iğdeki 🖁 🚽 kaybolur. _

Tüm iğlerde başarılı tanımlamadan sonra:

"Tanımlama" kolonunda "Tamamlanan" görüntülenir. _

No	. İlk	Son	тк	TK Pilot Durum Parti Ürün		Pilot	ilot Durum	Durum Parti Ürün	Tanımlama	ÇapSap
_							*	_		
1	1	5	DFP	2	Üretim	RFR	COTTON RFR	Tamamlanan		

- 4. Devamında, tüm diğer pilot olmayan iğde de tanımlama yapılmalıdır.
 - Tanımlama iptal olduğunda her pilot olmayan iğde ekrandaki 🖁 🚽 _ kaybolur.



7.13.6 Üretimde olan grupta tanımlama

X	
Tanımlamayı başlat	×
2 pilot iğ ile tanımlamayı başlat.	
Hassas tanımlamayı sıfırla	

İğ tanımlama

Üretimde olan bir grupta tanımlama yapılabilmesi için, gruptaki tüm iğlerin durdurulması gerekir.

Üretimde olan bir grupta:

ĥ

- yeniden bir tanımlama yapmak;
- bu grubun tüm yoklayıcı kafalarında hassas tanımlama değerlerini sıfırlamak gerekebilir.

Çalışmakta olan bir grubun yoklayıcı kafası değiştirildiğinde veya iğlerden birinde büyük bir çap farkı (> \pm %10) olduğu belirlendiğinde tek iğde tanımlama yapılmalıdır.

İğ tanımlama "Teşhis" > "TK parametreleri" menüsünden başlatılır.

7.13.7 Grubu durdur



Grubu durdur	×
Grubu gerçekten durdurmak istiyor musunı	uz?
\checkmark	

Durum "Durduruldu" olarak değişir.

No.	İlk	Son	тк	Pilot	Durum	Parti	Ürün	Tanımlama	ÇapSap
0							34.: -		
1	1	5	DFP	2	Durduruldu	RFR	COTTON RFR	Tanımlanmamış	20

7.14 Ayarlar > Grup

Los	epfe						A () ?
vreirre	Ayarlar 🛸 Grup 🛸 G1	🚴 Toplu Bakış					0
VERILER	Ayarlar Grup		Opsiyonel Ayarlar		Veri Sıfırlama		F61
Gösterge Paneli	lik ig		Baraban Pals Uzunluğu	9.2mm)			
Gözetim	Son lĝ		Hassas Tanımlamada Azaltma				
	Pilot iğler		Bobin Değişiminde Azaltma				
Kalite	Yoklayıcı Kafa Tipi		İlmek Gözetimi	Açık)		6	
AYARLAR	Parti		Statik İplik Sinyali Eşiği	40%			
Ūrūn	Oran	(MM3-NM24)	Dinamik İplik Sinyali Eşiği				
			Hassas Tanımlama Modu				
Grup	Veri Tonlama		Tanımlama Sonrası Emiş	Agik			-
	Pencere Uzunludu		TK Ekran Modu				A
Makine			Sürekli Hassas Tanım. Sapma Sınırı	Kapab)			
SERVIS			Barabana Sarma Algilamasi	Kapali			L\$ 📥
Teşhis			Toz dengeleme hızı	Normal			
			Tekrarlanan splays çıkarma	(Apk)			Foreman
Sistem			Kops değişimi öncesi kesimler	Kapah			C 05-09-2018
Kurulum			F temizleme splays sırasında	Apk			15:21:26 V 5.9.16146.1
G	G	GS	G7	G9	G11	G13	G15
GZ	G4	G6	G8	G10	G12	G14	G16

7.14.1 Ayarlar Grup

Ayarlar Grup	
İlk İğ	1
Son İğ	5
Pilot İğler	2
Yoklayıcı Kafa Tipi	DFP
Parti	DOM
Ürün	MM3-NM24

İlk / Son İğ

İğ Aralığı (grubun ilk / son iği).

Pilot İğler

Pilot iğ sayısı (standart ayar = bu grubun iğlerinin %10'u).

Yoklayıcı Kafa Tipi

Monte edilmiş yoklayıcı kafa tipi (D, DF, DFP).

Parti

Serbest seçilebilir parti tanımı (maks. 20 karakter).

Ürün

Seçim listesi üzerinden bir ürün atanabilir.

7.14.2 Opsiyonel Ayarlar

Opsiyonel Ayarlar	
Baraban Pals Uzunluğu	9.2mm
Hassas Tanımlamada Azəltmə	0%
Bobin Değişiminde Azaltma	0%
İlmek Gözetimi	Açık
Statik İplik Sinyali Eşiği	40%
Dinamik İplik Sinyali Eşiği	25%
Hassas Tanımlama Modu	Tekli
Tanımlama Sonrası Emiş	Açık
TK Ekran Modu	Sinif
Sürekli Hassas Tanım. Sapma Sınırı	Kapalı
Barabana Sarma Algilamasi	Kapalı
Toz dengeleme hızı	Normal
Tekrarlanan splays çıkarma	Açık
F temizleme splays sırasında	Açık

Bu ayarlar standart ayarlara uygundur (menü Makine) ve ihtiyaç halinde her bir grup için özel olarak uyarlanabilir.

Baraban Pals Uzunluğu

Standart değer, makine tipine göre (temel ayarlar) otomatik olarak kaydedilir. Bu değer (mm) gerekirse değiştirilebilir.

Hassas Tanımlamada Azaltma

Tanımlama sonrasında iplik numarası kanalı veya Cluster kanalında son derece hassas ayarlarla çok sayıda kesim kaydedilebilir. Bu kesimleri önlemek için hassasiyet gerektiğinde azaltılabilir; örneğin çap limiti seçilen değer oranında yükseltilebilir.

	 Azaltma her iğde yaklaşık 12 km iplik sarıldıktan sonra oto- matik olarak iptal edilir.
Î	 Kapalı ayarıyla iplik numarası kanalı ve Cluster kanalı ilk yaklaşık 12 km boyunca kapalıdır.
	 İğlerden birinde iğ tanımlaması yapıldığında bu hassasiyet

değişikliği de yaklaşık 12 km boyunca aktiftir.

Bobin Değişiminde Azaltma

Bobin değişiminde uzun hata uzunlukları (LL) ve ince yer uzunlukları (–L) limitleri 2 m olarak belirlenir. Uzun hata (DL) ve çap azalması (–D) çap limitleri ayarlanan azalmaya göre daha az hassastır. Azalma kapalı ise (KAPALI), uzun hata kanalı ve ince yer kanalı ilk 12 m boyunca kapalıdır.



İplik numarası kanalı ve yabancı madde temizlemesi, ayarlı olan azalmadan bağımsız olarak her bobin değişiminde ilk 10 m boyunca aktif değildir.

İlmek Gözetimi

İlmek gözetimi açılabilir veya kapatılabilir.

Statik İplik Sinyali Eşiği

Statik iplik sinyali devreye girme eşiği.

Dinamik İplik Sinyali Eşiği

Dinamik iplik sinyali devreye girme eşiği.

Hassas Tanımlama Modu

Hassas tanımlama modu seçilebilir (tekli / sürekli olarak).

Tanımlama Sonrası Emiş

Tanımlama sonrası 25 m emiş açılabilir veya kapatılabilir.

TK Ekran Modu

TK ekran modu seçilebilir (sınıf / kesim tipi).

Sürekli Hassas Tanım. Sapma Sınırı

Sürekli hassas tanımlama modunda izin verilen maks. sapmanın girilmesi kapatılabilir veya seçilen değerle aktive edilebilir.

Barabana Sarma algılaması

Barabana sarma algılaması modu seçilebilir (Kapalı / Sadece olay / Kesme).

Toz dengeleme hızı

Toz dengeleme hızı seçilebilir (Normal / Orta / Yüksek).

Tekrarlanan splays çıkarma

Tekrarlanan splays çıkarma açılabilir veya kapatılabilir.

Splays esnasında F temizliği

Splays kontrolü esnasında F temizliği açılabilir veya kapatılabilir.

7.14.3 Veri Toplama

Veri Toplama	
Pencere Uzunluğu	100 km

Bu ayarlar ön ayarlara uygundur (Menü Makine) ve her bir grup için özel olarak uyarlanabilir.

Güncel üretimin kayıtlı gözetim ve kalite verileri silinir. Vardiya verileri korunur.

Pencere uzunluğu (100 km / 1000 km) seçilebilir.

7.14.4 Veri Sıfırlama

sıfırlar!



7.15 Mesajlar / Alarmlar

7.15.1 Son mesajlar		26-02-2015 10:55:00 Tanımlanmamış alarm T	Teknik Alarmlar İğ 4 Hata TK4
	Son	mesaj gösterilir.	
	Dok	unulduğunda son 20	mesajı içeren liste gösterilir.
	260 26 26 26	1, 20 mesaj 5-02-2015 10:55:00 Teknik Alarmlar § 4 5-02-2015 10:41:23 Bakım Uyarısı § 9 5-02-2015 10:39:23 Bakım Uyarısı § 8 5-03-2015 10:39:23 Bakım İkarısı § 8	4 Hata Tanımlanmamış alarm TK4 9 Splays hatası > Splays ünitesini kontrol edin 3 Splays hatası > Splays ünitesini kontrol edin 9 Solays hatası > Splays ünitesini kontrol edin
Alarm kademeleri	W	Uyarı	Müdahale gerektirmeyen mesaj
	Ξ	Hata	Müdahale gerektiren mesaj
	A	Alarm	Müdahale gerektiren mesajlar
	6	Ağır	LZE merkezinin kullanımına devam edilmesini enge leyen ve onaylanması mümkün olmayan mesaj

7.15.2 Müdahale gerektiren mesajlar

.	

Dokunulduğunda şu pencere açılır:

Müdahale gerektiren bir mesaj onaylanmalıdır. Arızanın giderilmesi için bakınız 8.4 "Raporlar" bölümündeki liste.

5-02-2015 14:03:07	Teknik Alarmlar	LZE	Alarm	tğ	1	Donanım yazılımı sürümü hatalı
5-02-2015 14:03:11	Teknik Alarmlar	LZE	Alarm	tg	1	Bootloader sürümü hatalı
5-02-2015 14:04:00	Bakım Uyarısı	LZE		Bakim	0	Servis/Bakim Periyodu
26-02-2015 10:35:22	Bakım Uyarısı	LZE		fġ	4	Splays hatası > Splays unitesini kontrol edin
6-02-2015 10:35:22	Bakım Uyarısı	LZE		Iğ	5	Splays hatası > Splays ünitesini kontrol edin
6-02-2015 10:39:23	Bakım Uyarısı	LZE		iġ	з	Splays hatası > Splays ünitesini kontrol edin
6-02-2015 10:39:23	Bakım Uyarısı	LZE		tg	6	Splays hatası > Splays ünitesini kontrol edin
				-		



Tüm mesajları onaylayın ve silin.

Son mesajı onaylayın.

Tüm mesajları onaylayın.

Yardım

Oturum açın (mesajların onaylanması için Foreman şifre seviyesi gereklidir).

7.16 Veriler > Veri seçim filtresi

Üretim	Üretim		
50n 100 km	orean		
	🗙 İlk 100 km	🗸 Son 100 km	🗙 Bobin
	Güncel Vardi	ya	
	🗙 Mutlak	🗙 / 100 km	🗙 / kg
	Geçmiş Vardi	iyalar / 100 km	
	X Vardiya Per	iyodu 1 X 22-11-2015 22-0000 X 22-11-2015 22-0000 - 23-11-2015	S 060000 X 23-11-2015 060000 - 23-11-2015 140000
	🗸 Vardiya Per	iyodu 4 💊 Vardiya Periyodu 5	
	23-11-2015 14:00	23-11-2015 22:00:00 X 23-11-2015 22:00:00 - 24-11-2019	5.06:00:00
7161 Üratim			", ", ", ", ", , , , , , , , , , , , ,
7.16.1 Oletini	Kesim / Kalite V	verileri seçilen opsiyona göre g	osteriiir (ornegin son 100km).
	■ İlk: "İlk" aya	rıyla devam etmekte olan üreti	min çalışma ve sınıflandırma veri-
	lerinin topia luğu) durdu	anması grup veya ig başına orna ırulur. Bu, örneğin 50 iğe sahip	egin 100 km de (pencere uzun- bir grupta her iğin ilk 2 km'sinin
	birlikte göst	terilmesi anlamına gelir. 1000 m	n/dak. bobin hızında 100 km'ye 2
		aşılır. Ayarıyla bir grubun yeya iğin gü	ncel verileri örneğin son 100 km
	(pencere uz	zunluğu) boyunca gösterilir.	
	Bobin: "Bok	oin" ayarıyla Gözetim ve Kalite men	ülerinde her bir çapraz bobinin
	verileri göst Grubun gür	terilir ve çapraz bobin değişimir ncel verileri örneğin son 100 km	nden sonra otomatik olarak silinir. 1 (pencere uzunluğu) boyunca
	gösterilir.		. (pericere alla naga, 20) aried
7.16.2 Güncel Vardiya	Güncel vardiya	anın kesim / kalite verileri.	
	Mutlak:	Mutlak kesim verileri	
	Mutlak:/100 km:	Mutlak kesim verileri 100 km (pencere uzunluğu) k	paşına kesim verileri
	 Mutlak: /100 km: /kg: 	Mutlak kesim verileri 100 km (pencere uzunluğu) k kg başına kesim verileri	paşına kesim verileri
	 Mutlak: /100 km: /kg: 	Mutlak kesim verileri 100 km (pencere uzunluğu) k kg başına kesim verileri	paşına kesim verileri
7.16.3 Geçmis Vardiyalar	 Mutlak: /100 km: /kg: Son 5 vardiyan 	Mutlak kesim verileri 100 km (pencere uzunluğu) k kg başına kesim verileri nın 100 km veya kg başına kesin	oaşına kesim verileri n / kalite verileri

7.17 Veriler > Gösterge Paneli

Gösterge paneli önemli sistem karakteristik sayılarının hızlı ve toplu şekilde gösterilmesine yarar. Bu bağlamda bir yandan önceden konfigüre edilmiş alarm ve kesim değerlendirmeleri, diğer yandan kullanıcı tarafından konfigüre edilebilir trend ve limit dışı değerlendirmesi gösterilir.



Alarmlar

Seçilen gruptaki / iğdeki güncel tüm alarmlar gösterilir.

Kesimler

Seçilen gruptaki / iğdeki şu anda en yüksek kesim sayısına sahip 10 kesim türü gösterilir.

Trend

Bir gruptaki veya iğdeki konfigüre edilebilen 5 trend ayara dayanan trendler 72 saatlik zaman diliminde gösterilir.

Trend eğrisine tıklanarak ayrıntılı görünüm ve trend ayarlarını düzenleme penceresi açılır.

Limit dışı

Bir gruptaki veya iğdeki konfigüre edilebilen 5 limit dışı ayarına dayanan limit dışı alarmları gösterilir.

Limit dışı alarmları üründe tanımlanır.

7.18 Veriler > Gözetim

Sarılan uzunluk (km) değerine istinaden tüm sonuçların toplamını seçilen veri seçim filtresine göreceli olarak gösterir.

Bu veriler, tercihe göre iğ ya da grup başına görüntülenebilir.

	Loep	ofe					0retim Son 100 km		0?
	VERILER	Venier Gözetim G1 (MM3-NR	M24) : TK1 Toplu Bakış		Alarmlar		Limit Disi Alarmi		MAD
	Gösterge Paneli	Toplam Kesimler 114 D Kesimleri 34	4 F Kesimleri Koyu Renk 6 F Kesimleri Apik Renk	73	NSLT Numara Sapmasi	0	Toplam	0	
	Gözetim	P Kesimleri	Cluster Kesim, Açık Renk Cfluster Kesim, Açık Renk OffColor Kesimleri Koyu Renk OffColor Kesimleri Açık Renk	0	Neps Cluster Kisa Cluster	0	Sinif Alarmi Toplam	0	
	Kalite	NSLT Neps Kesimleri 1 Kisa Hata Kesimleri 1	5		Ince Cluster SFI/D	0	IPI Alarmi		
	AYARLAR	Uzun Hata Kesimleri a İnce Hata Kesimleri (4		F Cluster F P	0	Toplam	0	
	Urün	Numara Sapması Numara Sapm. Kesimler +	•		OffColor Özel	0	LabPack SFUD Kesimieri +	0	
	Grup	Numera Sapm. Kesimler - 0 Kisa Num. Sapm. Kesimler + Kisa Num. Sapm. Kesimler - 0	0 1 0		limek Kesimleri Üst İplik Kesimleri İplik Kopmaları	1 0 9	SFI/D Kesimleri - VCV Kesimleri - VCV Kesimleri -	2 1 0	
	Makine	Cluster	ň.		(the state of the				
	SERVIS	Neps Cluster kesimleri D Kısa Cluster Kesimleri D Uzun Cluster Kesimleri D	Standart Dışı Kopslar Toplam	-%					L¥ 🛎
		Ince Cluster Kesimleri	7 Toplam Tekstil Kesim Alarmlan Toplam İplik Kopmalan Toplam Tekstil Alarmları	1% 1%			Uzunluk Sanlan Uzunluk	42.8km	Konuk
	Sistem	Splays Kesimleri	9 Toplam Kops Değişimi 7 Tekstil Kesim Alarmlan	20 0			Son Kesim		05-09-2018
	Kurulum	spays rectanen 33					VCV - (D0.1)		V 5.9.10146.1
	G1 (1-5)	5							
									~
7 18 1 Kesimler	Tonlam Ke	simler							
	lekstil ke	esimlerin topla	mi (D / F / P ł	(esir	nleri)				
	D Kesimler	ri / F Kesimleri / P	Kesimleri						
	İnlik hatı			ا ما	م اسما میں	onto	tiluushanaun	n n d	4.0
		ası kesimleri, y	abanci mado	зе к	esimieri, s	ente	tik yabanci r	nado	ae
	kesimier	1							
	None Kosi	mlari							
7.10.2 NJLI	Neps Kesii	mieri							
	Neps ke	simleri (N)							
	Kısa Hata	Kesimleri							
	Kisalist								
	Kisa nata	a kesimleri (S)							
	Uzun Hata	Kesimleri							
	Uzun ha	ta kesimleri (L)							
	İ 11.4.	K:							
	Ince Hata	Kesimieri							
	Ince hat	a kesimleri (T)							
7 19 2 İnlik Numaracı	Numero C								
7.10.5 IPHK NUMATASI	Numara S	apmasi Kesimieri	+						
	Numara	sapması kesim	ıleri (+)						
	Numara S	anmacı Kocimlori	_						
		apinasi kesinnen							
	Numara	sapması kesim	ıleri (–)						
	Kısa Num.	Sapması Kesimle	ri +						
						. , .			
	Kisa nun	nara aralığında	numara sap	mas	ı kesimler	ı (+)			
	Kısa Num.	Sapması Kesimle	ri –						
	Kisa nun	nara aralığında	numara can	mar	ı kesimler	i (_)			
	nisa nun	nara aranginua	numura sap		Resinier				

7.18.4 Cluster	Kısa Cluster Kesimleri
	Kısa hata sürüsü kesimleri
	Uzun Cluster Kesimleri
	Uzun hata sürüsü kesimleri
	İnce Cluster Kesimleri
	İnce hata sürüsü kesimleri
7.18.5 Splays	<u>Splayslar</u>
	Sarılan tüm splaysların toplamı
	Splays Kesimleri
	Splays kesimleri
	<u>Splays Tekrarları</u>
	Oluşmamış splayslar (örneğin üst / alt iplik, iplik kopmaları, splayser hatalı fonk- siyonu) sebebiyle splays tekrarları
7 10 C Vahang Maddalar	
7.18.6 Tabanci Maddeler	<u>F Kesimleri Koyu Renk</u>
	Yabancı madde kesimleri (ham beyaz iplikte)
	F Kesimleri Açık Renk
	Yabancı madde kesimleri (boyanmış veya koyu renk iplikte)
	F Cluster Kesim. Koyu Renk
	Yabancı madde Cluster kesimleri (ham beyaz iplikte)
	F Cluster Kesim. Açık Renk
	Yabancı madde Cluster kesimleri (boyanmış veya koyu renk iplikte)
	OffColor kesimleri koyu renk
	Koyu renk sapma kesimleri
	OffColor kesimleri açık renk
	Açık renk sapma kesimleri
	İlmek Kesimleri
7.18.7 Ozel	İlmek ya da akışta benzer bozukluklar sebebiyle iplik atlaması sonucunda kesimler
	Üst İplik Kesimleri
	Çift üst iplik sebebiyle kesim
	İplik Kopmaları

7.18.8 Standart Dışı Kopslar	Toplam
	Kops değişimleri toplam sayısına istinaden tüm Standart Dışı kopslar.
	Toplam Tekstil Kesim Alarmları
	Kops değişimleri toplam sayısına istinaden tekstil kesim alarmları sebebiyle Standart Dışı kopslar.
	Toplam İplik Kopmaları
	Kops değişimleri toplam sayısına istinaden artan iplik kopması sayısı sebebiyle Standart Dışı kopslar.
	Toplam Tekstil Alarmları
	Kops değişimleri toplam sayısına istinaden tekstil alarmları sebebiyle Standart Dışı kopslar.
	Toplam Kops Değişimil
	Kops değişimleri sayısı.
	Tekstil Kesim Alarmları
	Tekstil kesim alarmlarının sayısı.
7.18.9 Ladrack	SFI/D Kesimleri +
	Yuzey endeksi kesimieri (+)
	SFI/D Kesimleri –
	Yüzey endeksi kesimleri (–)
	VCV Kesimleri +
	Değişken CV kesimleri (+)
	VCV Kesimleri —
	Değişken CV kesimleri (–)
7.18.10 Alarmlar	Ayarlanan alarm limitlerine ulaşıldığında alarm sayısı.
7.18.11 Limit Dışı Alarmı	Limit dışı alarmların sayısı
7.18.12 Sınıf Alarmı	Sınıf alarmlarının sayısı
7.18.13 IPI Alarmı	IPI alarmlarının sayısı
7.18.14 Uzunluk	Sarılan Uzunluk
	Veri seçme filtresi "Güncel/ Son": Efektif sarılan uzunluk gösterilir
	Veri seçme filtresi "Üretim": Ayarlanan pencere uzunluğuna kadar (örneğin 1000 km) sarılan uzunluk gösterilir.



Veri gözetimi ayrıntılı görünümü

Veri penceresi

114 98
_
36 38
78 60
0 0

Seçilen verilerden toplam ve ortalama değer gösterilir ve diyagramda grafik olarak görüntülenir.

- 114 Toplam değer
- **98** Grubun veya makinenin tamamının ortalama değeri

Seçilen veriler sütun diyagramı şeklinde grafik olarak gösterilir.

Aralık

Diyagram

Aralık	2
Toplam	
Optimize	
Göreceli	
Yüzdesel	

Aşağıdaki aralıklar seçilebilir:

Toplam	Sıfırdan gösterilen grubun en yüksek değerine kadar olan gös- terge.
Optimize	Gösterilen grubun en düşük değerinden en yüksek değerine kadar olan gösterge. Bu gösterimle sapmanın daha iyi görülmesi sağlanır.
Göreceli	İğ değerlerinin ortalama değerden göreceli, negatif ve pozitif sapması.
Yüzdesel	İğlerin ortalama değerden göreceli, negatif ve pozitif sapmaları.

Görünüm

Görünüm	-
Grup	
Makine	

Aşağıdaki görünümler seçilebilir:

Grup	Gruba göre görünüm
Makine	Makineye göre görünüm

7.18.15 Son Kesim

Son Kesim F Koyu Renk (D-S4.1) Son kesim olayının ekranı (kesim tipi, hata sınıflandırması ve alarmlar). Dokunarak son 5 kesim olayı gösterilir (teşhis).

Gösterge	Sebep
N/S/L/T Kanal	Kanal kesimi (Neps, Kısa, Uzun, İnce)
N/S/L/T Sınıfı	Sınıf kesimi (Neps, Kısa, Uzun, İnce)
N/S/L/T Splays Kanal	Splays kanalı kesimi (Neps, Kısa, Uzun, İnce)
N/S/L/T Splays Sınıfı	Splays sınıfı kesimi (Neps, Kısa, Uzun, İnce)
N/S/L/T Cluster	Cluster kesimi (Neps, Kısa, Uzun, İnce)
Numara Sapması – / Numara Sapması+	Negatif veya pozitif iplik numarası sapması
Kısa Num. Sapması – / Kısa Num. Sapması+	Negatif veya pozitif iplik numara sapması
SFI/D – / SFI/D +	Negatif veya pozitif kısa yüzey endeksi sapması
VCV – / VCV +	Negatif veya pozitif VCV sapması
F Koyu Renk / F Açık Renk	Yabancı madde kesimi koyu/açık
F Cluster Koyu Renk / F Cluster Açık Renk	Yabancı madde cluster kesimi koyu/açık
OffColor Koyu Renk / OffColor Açık Renk	OffColor kesimi koyu/açık
P	Yabancı madde kesimi PP, PE vs.
İlmek	İlmek kesimi
Üst İplik	Üst iplik kesimi
Tanımlama	Tanımlama kesimi
Tanımlama başarısız	Tanımlama hatalı
İplik sonu/İplik kopuşu	Bitme veya iplik kopması
LZE	LZE tarafından konfigürasyon değişikliği
Kullanıcı	Kullanıcı tarafından kesim (Test düğmesi / Reset tuşu)
Bıçak bloke oldu	Bıçak blokajı nedeniyle kesim
Barabana sarma	Barabana sarma kesimi
Kesim tekrarları	Kesim tekrarı
Sıfırlama hatası	Sıfırlama hatası
lğ	İğ tarafından kesim
İğ beslemesi	İğ besleme hatası
TK beslemesi	Yoklayıcı kafanın dahili besleme hatası
D regülatör sınırı	D parlaklık regülatör limit dışı
F regülatör sınırı	F parlaklık regülatör limit dışı
Tanımlanmamış	Kesim sebebi belirlenmedi

7.19 Veriler > Kalite

İplik hatalarının sayısı, uzunluğu ve kalınlığına ilişkin bu detaylı bilgiler yardımıyla temizleme parametrelerinin optimal şekilde ayarlanması son derece hızlı ve efektif gerçekleştirilebilir.

See Loep	ofe				V Öretim Son 100 km	
VERILER	Veriler 🛸 Kalite 🛸 G1 (MM3-N	M24) : TK1 📄 Toplu Bakış				
Gösterge Paneli	D Smfi	33 Toplam Kesimler	Splays Sinifi	4 Toplam Kesimler	Trend	
Gözetim					LabPack IPI	
Kalite					Kalın Yerler İnce Yerler	96 /km 15 /km
AYARLAR					Küçük	0.4 /m
Ürün					2 = 4 cm 4 = 8 cm	434 /km 67 /km
			ui		8 - 20 cm	4 /km
Grup		P 10 10 10 10 10		0 0 0 0 0 0 0	20 - 70 cm	0 /km
0.00	F Sinifi	73 Toplam Kesimler	P Sinifi	0 Toplam Kesimler	Lab Dack CEL	
Makine					SFI SFI	5.9
SERVIS					CVD	19.4
Teşhis					Uzunluk	
Sistem					Senien Uzunluk	42.8 km
			> 011	100	Son Kesim	05-09-2018
Kurulum			104467 (1211)	160 U 100 U	VCV + (D0.1)	15:43:15
					<u> </u>	
Gri (1-5)						
1 2 3 4	5					

7.19.1 D Sınıfı	YarnMaster Zenit $^+$ her grubun ve iğin tüm iplik hatalarını sınıflandırır.
	Temizlenecek iplikteki iplik hataları uzunluk ve çapa göre ilgili hata sınıflarına kaydedilir.
7.19.2 F Sınıfı	YarnMaster Zenit ⁺ her grubun ve iğin tüm yabancı maddelerini sınıflandırır. Temizlenecek iplikteki yabancı madde hataları uzunluk ve kontrasta göre ilgili
7 19 3 Splays Sinifi	F hata sınıflarına kaydedilir. YarnMactor Zopit ⁺ bor grubun ve iğin tüm solayıs batalarını sınıflandırır.
7.19.5 Spiays Sinni	Temizlenecek iplikteki splays hataları uzunluk ve çapa göre ilgili hata sınıflarına kaydedilir.
	Efektif splays kontrol uzunluğu (0–120 cm) gerek halinde Ayarlar > Ürün > Splays Kanal menüsünde değiştirilebilir veya kapatılabilir.
7.19.4 P Sınıfı	YarnMaster Zenit $^+$ her grubun ve iğin tüm P hatalarını sınıflandırır.
	P hataları uzunluk ve triboelektrik gerilim farkına göre ilgili sınıflara kaydedilir.
	P temizliği ayarları Ayarlar > Ürün > P Ayarları menüsünde değiştirilebilir veya kapa- tılabilir.



Sınıflandırma verileri ayrıntılı görümü

Kırmızı = Kesilen hataların sayısı

hataların toplamı gösterilir.

larıyla tanımlanır.

Siyah = İplikte kalan "hataların" sayısı

Bu veriler, tercihe göre iğ ya da grup başına incelenebilir.

İğ başına sınıflandırmada son kesilen hata için ilgili sınıf renkte işaretlenir.

Gösterge modu

Gösterge Modu	= Detavlı
🧭 Detaylı	
🗙 Kalın	Kalin
🗙 Nokta Dağılımı	Nokta 🛙

- Tüm 188 sınıfın sınıflandırma verileri
 - = 23 ana sınıfın sınıflandırma verileri

Toplam Kesimlerde tüm sınıf alanlarında sınıflandırılmış ve sınıflandırılmamış

tta Dağılımı = Hata birikimlerinin grafik olarak gösterimi (üretimdeki gruplarda D sınıfı)

Toplam Kesimler

Toplam Kesimler	
Sınıflandırılmış	85
Sınıflandırılmamış	5

Eğriler

Eğriler	
D Kanalı	
Cluster	

D sınıfında kanal ve Cluster eğrileri açılabilir veya kapatılabilir. Bunlar ürün ayar-

-

7.19.5 LabPack IPI

LabPack IPI	
Nepsler	121 /km
Kalın Yerler	96 /km
Ínce Yerler	15 /km
Küçük	0.4 /m
2 – 4 cm	434 /km
4 – 8 cm	67 /km
8 – 20 cm	4 /km
20 – 70 cm	0 /km

Düzgünsüzlükler IPI

Bobin prosesinde klasik iplik temizleme işlemi, iplikte kalınlaşmaların / incelmelerin algılanmasına yöneliktir. Bunlar ilgili hata sınıflarına göre tanımlanmıştır.

İplik hata sınıflandırmasında "ender" ve "sık" görülen iplik hataları arasında ayrım yapılır. Genel kural şöyledir: hatalı uzunluk ne kadar kısa olursa ya da çap değişmesi ne kadar düşük olursa, olay sıklığı o kadar yüksektir. Sık görülen iplik hataları tekstil dilinde "İmperfeksiyon" olarak adlandırılır.

Hammadde garnitürler, eksantrik baskı rulosu / germe silindiri, bozuk apronlar, ringler, kopçalar vs. bu imperfeksiyonları belirleyici ölçüde etkiler.

İmperfeksiyonların saptanması, bobin prosesinde derinleştirilmiş çevrimiçi kalite kontrolü olarak görülmelidir.

IPI Çap

Çapa bağlı imperfeksiyonlar: YarnMaster Zenit⁺ sıkça görülen iplik hatalarının yanı sıra (nepsler, kalın yerler, ince yerler) çok sık gelişen olaylar olan "küçük" imperfeksiyonları da sınıflandırır. Bu küçük (small) imperfeksiyonlar kontrol edilen ipliğin düzgünlüğünü değerlendirir.

IPI Uzunluk

Uzunluğa bağlı imperfeksiyonlar: Çapa bağlı imperfeksiyonların yanı sıra, 2–4 cm, 4–8 cm, 8–20 cm ve 20–70 cm arası uzunluğa bağlı imperfeksiyonlar da sınıflandırılır.

7.19.6 LabPack SFI

LabPack SFI	
SFI	5.9
SFI/D	16.7
CVD	19.4

Yüzey Endeksi SFI

Yüzey Endeksi SFI üniversal kullanılabilir bir kalite parametresidir ve neps, tüylülük ve düzensizlik bakımından fikir edinilmesini sağlar.

İplik hacminin düzgünlüğü (ipliğin hassasiyeti) ve özellikle ipliğin tüylülüğü eğirilmiş iplikleri için belirleyici özelliklerdir. Çoğu vakalarda iplik hassasiyetinde düzensizlikler, eğirme sırasında çekme tutumu ya da çekme elemanlarında sorunlarla yakından alakalıdır.

SFI

SFI, 1cm uzunluğundaki iplikten dışarı saçılan elyafların toplamını tanımlar.

SFI / D (LabPack)

SFI/D, ipliğin çekirdek çapından dışarı saçılan elyafların toplamını tanımlar. İpliğin çekirdek çapı %100 olarak belirlenir. Dolayısıyla SFI/D sayıları 100 değerini esas alır.

Yüzey endeksi SFI/D, hatalı kopsların (örneğin aralıklarla oluşan, tek başına rahatsız edici olmayan, ancak sayıları arttığında üründe negatif izlenim yaratan ince yerler veya kalınlaşmalar) saptanmasını ve gerekirse hatalı ipliğin bobin sırasında çıkarılmasını mümkün kılar.

Değişken CV

CVd (LabPack)

Temizleyici, ayarlı kontrol uzunluklarıyla iplik parçalarından VCV değerlerini sürekli hesaplar ve bunları değişken ortalama değerlerle karşılaştırır.

7.19.7 Uzunluk

Sarılan Uzunluk

Veri seçme filtresi "Güncel/ Son": Efektif sarılan uzunluk gösterilir

Uzunluk Sanlan Uzunluk 29.6 km

Veri seçme filtresi "Üretim": Ayarlanan pencere uzunluğuna kadar (örneğin 1000 km) sarılan uzunluk gösterilir.

LabPack / Uzunluk ayrıntılı görünümü



7.19.8 Trend

؇ Grup 🗙 İğ	2
Kesimler / D Kesimleri	
🗙 Grup 🛷 İğ 🦲	3
Kesimler / F Kesimleri	

Trend Ayarları

Toplam 5 Trend ayarı tanımlanabilir.

İstenilen kriter seçim listesi üzerinden belirlenebilir.

Her ayara bir renk atanabilir.

Trend ayarları gerek bir grup gerek tek bir iğ için tanımlanabilir.

Trend (Eğri)

Tanımlanan kriterler bir Trend eğrisiyle gösterilir.

7.19.9 Son Kesim

Son kesim olayının ekranı (kesim tipi, hata sınıflandırması ve alarmlar).

Son	Kesin	n		
F Коуц	u Renk	(D-S4.1)		

Dokunarak son 5 kesim olayı gösterilir (teşhis).

7.20 Servis > Teşhis

7.20.1 TK Bilgi



iösterge Paneli	TK Bilgi			
iosterge Paneli			TK alarmları	FOI
	Yoklayıcı Kafa Tipi	DFP	Olay D	• 5
Contin	Yoklayıcı Kafa Durumu	Çevrimiçi	Olay E	0
Gozenin	Son Kesim	VCV + (D0.1)	Olay P	0
Kalite	D Health	0	Drv Ext Supply Failed	0
	F Health	0	Drv Spindle Power Failed	0
AYARLAR	Donanım Yazılımı Sürümü	0.0.0.0	Event Drv Cutter Supply Failed	0
Ūrūn	Bootloader Sürümü	0.0.0.0	Drv Cutter Coil Failed	0
	Makine Tipi	Tanımlanmamış	Drv Flash Data Corrupt	0
Grup	Temperature	5°C	I ² C Device Failed	0
Makine	Çalışma Süresi	5 Ms	NTP Signal ChecNTP signal check failedk Failed	0
	Rolanti Suresi	5 Ms	Bıçak Sıkıştı	0
SERVIS	Sanlan Uzunluk	50 m		
Teșhis				6
				For
Sistem				
No. 1				(S) 15
Kurulum				¥5.9.1

TK Bilgi

Monte edilmiş yoklayıcı kafalar hakkında bilgi.

TK Bilgi üzerine tıklandığında diyagram görünümü açılır. Diyagramda her bir iğin durumu kontrol edilebilir.



TK alarmları

Kaydedilen olaylara toplu bakış.

7.20.2 TK Parametre



i en Kapali Aktri degi 1%	
182 O tri Kapali Aktif deği 1%	
0 Kapalı Aktif değil 1%	
eri Kapalı Aktif değil 1%	C
Aktif degil 1%	
1%	
5	
0	
0	
382500	and the second
51	
0.2 km	S. Foreman
	05-09-2018
	15:55:52
	0 382500 51 0.2km

Yetkili personel için ayrıntılı bilgiler (Hassas Tanım parametreleri hariç).

Loepfe **AO?** Servis 🛸 Teşhis 🛸 TK1 🛸 Hassas tanım. Parametreleri VERILER 182 | 90 CapSap 1 | -50 Ternel Çap 010 sas Tanur -1 | 0 lassas Tan 010 AYARLAR Grup A 💷 □> 📥 SERVIS Teşhis Sistem 05-09-201 Kurulun 1 3 5 7 9 2 4 6 8 10

Hassas Tanım Parametreleri

Hassas tanımlama parametreleri üzerine tıklandığında diyagram görünümü açılır. Diyagramda her bir iğin değerleri kontrol edilebilir.

182 Seçilen iğin değeri

ñ

90 Tüm iğlerin ortalama değeri

Diyagramdaki iğlerin çap baz değerleri arasında büyük farklar (> \pm %10) olduğu tespit edildiğinde, hassas tanımlama değerlerinin sıfırlanması önerilir.

İğ tanımlama

Hassas tanım. Parametreleri		
Temel Çap	139	
Hassas Tanım. Sapması	19	
Fine Adjust Drift	Kapalı	
Tanımlama	Aktif değil	

Çalışmakta olan bir grubun yoklayıcı kafası değiştirildiğinde veya iğlerden birinde büyük bir çap farkı (> \pm %10) olduğu belirlendiğinde tek iğde tanımlama yapılmalıdır.

- 1. İlgili iği seçin.
- 2. (I) ile iğ tanımlamayı başlatın.
- 3. Yoklayıcı kafasında 📕 🛃 (tanımlama) gösterilir.
- 4. Tanımlama tamamlandıktan sonra "Ad" kaybolur. Tanımlama tamamlandıktan sonra "Ad" kaybolur.

7.20.3 Son Kesim



Loe	epfe			
VERILER Göstenge Paneli Göstetim Kaline AvaRLAR Onun Grup Makine SERVIS Tephis Sistem	Servis ~ Tephis ~ TK1	Son Kasim VCV + (20.1) N K Karl (McClass) SVIO - (-01.8) SVIO - (-01.2) jolk sonu/(pick topoyo (N+CClass)	Foreman Standard Stand Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard St Standard Stand Standard Standard	VKANDALI
4 <mark>1 3</mark> 2 4	5 7 9 6 8 10		•	

Seçilen iğdeki son 5 kesim olayının ekranı (kesim tipi, hata sınıflandırması ve alarmlar).

7.20.4 Olay (Geçmiş)



Servis	Teşhis	Olay Geçmişi							600
Tip		Hepsi Kaynak	Hepsi) Si	eviye	Hepsi Mesaj				
Olay G	eçmişi								E
Olușt		Silindi	Onaylandı	Onaylayan	Tip	Kaynak	Seviye	Mesaj	
					1.00				2
15-06-2	018 11:45:49		15-06-2018 11:51:30	Foreman	Teknik Alarmlar	iğ 1	Alarm	Donanım yazılımı sürümü hatalı	
R 15-06-2	018 11:45:49		15-06-2018 11:51:30	Foreman	Teknik Alarmlar	ig 2	Alarm	Donanım yazılımı sürümü hatalı	
15-06-2	018 11:45:49	1	15-06-2018 11:51:30	Foreman	Teknik Alarmlar	ig z	Alarm	Donanım yazılımı sürümü hatalı	
15-06-2	018 11:45:49		15-06-2018 11:51:30	Foreman	Teknik Alarmlar	10.4	Alarm	Donanım yazılımı sürümü hatalı	
15-06-2	018 11:45:49	-	15-06-2018 11:51:30	Foreman	Teknik Alarmiar	ig 5	Alarm	Donanım yapılımı sürümü hatalı	
15-06-2	018 11:45:49		15-06-2018 11:51:30	Foreman	Teknik Alarmiac	ig 6	Alarm	Donanım yazılımı sürümü hatalı	3.
15-06-2	018 11:45:49		15-06-2018 11:51:30	Foreman	Teknik Alarmlar	ig 7	Alarm	Donanım yazılımı sürümü hatalı	
15-06-2	018 11:45:49		15-06-2018 11:51:30	Foreman	Teknik Alarmlar	ig a	Alarm	Donanım yazılımı sürümü hatalı	
15-06-2	018 11:45:50		15-06-2018 11:51:30	Foreman	Teknik Alarmlar	ig 9	Alarm	Donanım yazılımı sürümü hatalı	
15-06-2	018 11:45:50		15-06-2018 11:51:30	Foreman	Teknik Alarmlar	ig 10	Alarm	Donanım yazılımı sürümü hatalı	
15-06-2	018 13:34:47	15-06-2018 13:36:24		Kesim	Tekst. Alarm	10 5	UYARI	F Alarmi TK5	
15-06-2	018 13 34 59	15-06-2018 13:35:55		Kesim	Tekst. Alarm	ig 4	UYARI	F Alarmi TK4	e.
					-				1

Tüm olayların ek bilgiler içeren bir listesini gösterir. Mesajlar türe, kaynağa, kademeye ve mesaja göre filtrelenebilir.

7.20.5 Test Modu



ERILER	Servis 🛸 Teshis 🛸 TK1	* Test Modu		1					600
	Test Modu			D Smifi	×				FO
	Zaman aşımını ayarla(dk)	60			×	-			
	Kesim Tipleri				2 % (11) 1 % (1				
	N Kanal/Sinf	Kisa Cluster	Ost lplik						
A.Simi	S Kanal/Sinif	Uzun Cluster	Sistem			and allel parts and	198 99 98 9		6500
YARLAR	L Kanal/Sinif	Ince Cluster	Brb. sarma kesimi / olayı			10073. Mil	a <u>1000 0007 700 0</u>		
	T Kanal/Smit	F Koyu Renk	OffColorKkesimi Koyu Renk		1	173 120			
	N Splays Kanal/Sinf	F Açık Renk	OffColor Kesimi Açık Renk		11 J		44 44 44 A4	*****	
	S Splays Kanal/Sinif	F Cluster Koyu Renk		F Sınıfı	-				
	L Splays Kanal/Sind	F Cluster Açık Renk				4 3			
servis	T Splays Kanal/Souf	· ·			-				
CALLS .	Numara Sapmasi -	SFI/D -				64 0			_> _
radium.	Numara Sepmasi -	SFI/D -			-				D. Forem
	Kisa Num. Sapmasi +	wev +							
	Kisa Num. Sapmasi –	vev-							6 05-09
	Neps Cluster	Imek			-			44 A. (14)	VEATEL

Tüm kesim türlerinde test modu kullanılabilir. Aynı anda (D ve F sınıfı başına) birden fazla sınıf alanı aktive edilebilir.

Test modunu etkinleştirme

- 1. Düzenleme modunu 🖉 ile etkinleştirin.
- 2. Zaman aşımını belirleyin (Kapalı, 30, 60, 90 veya 120 dak.)
- 3. Kesim tiplerini veya ilgili sınıf alanlarını seçin ve 🗹 ile onaylayın.
- 4. İğ aralığını seçin ve 🗹 ile onaylayın.
 - İğ seçim listesinde seçilen iğlerin altı çizilir.

 					Test modu ayarları başarıyla aktarıldı.	1
<u>1</u>	3	5	7	9		
2	4	6	8	10		

- Uygun bir hatalı kesim yapıldığında, iğ bloke edilir. Hata analiz edilebilir.
- Ayarlanan zaman aşımı süresi dolduktan sonra test modu otomatik olarak devreden çıkar.
- İhtiyaç halinde test modu zaman aşımı «Kapalı» ile önceden sonlandırılabilir.
- 5. 🔟 ile seçilen iğin ayarları başka iğlere kopyalanabilir.

7.20.6 TK Komutları

TK Komutları	
E-	

	2	.oep	fe			
	VERİLER		Servis	: ~ Te	nis 🛸 TK1 🛸 TK Komutları	
Gòs	iterge Pan	ieli	TKI	(omutl	1	
	Gözetim		×	K Sdirla		
			×			
	Kalite		×			
	AYARLAR		×	Lut Reg		
	Ūrün		×	Tiass Ale	n Reg	
			×	Diffimit	arm Req .	
	Grup		×	Pl Alam	leq	
		-	×	dentific	on Block Reg	
	Makine		×		lock Req	
	crovic		×	nternal	ock Reg	
	JERVIS		×	Cleased	ation Block Reg	
	Teșhis		×		lassification Block Reg	6 -
			×		tion Block Reg	roreman
	Sistem		×		ation Points Black Reg	05-09-2018
	Kurulum		×		stion Block Reg	16:04:30
_	_	_		-		V 5.9.18145.1
	1 3	5	7	9		
	2 4	6	8	10		

Sadece yetkili personel içindir (servis şifresi).

7.20.7 Kullanıcı Aktiviteleri



terge Paneli	Tarih/Saat	Kullanici	Hepsi Fitre	
	Kullanıcı Aktiviteleri			
Gözetim	Aktivitelen 116 Sikoştinimiş v	eriler yüklendi: Hayır		
Kalite	Tarih/Saat	Kullanıcı	Aktivite	
YARLAR	05-09-2018 16:05:11	Foreman	service_diagnosis_tkCommands Returned to Second Level	
() eine	05-09-2018 16:04:23	Foreman	service_diagnosis_testmode Returned to Second Level	
orun	05-09-2018 16:04:21	Foreman	service_diagnosis_testmode Spindle 1 is being canceled	
Grup	05-09-2018 16:02:33	Foreman	service_diagnosis_testmode Spindle 1 is being edited	
	05-09-2018 16:02:25	Foreman	service_diagnosis_eventHistory Returned to Second Level	
Makine	05-09-2018 16:01:28	Foreman	service_diagnosis_lastCut Returned to Second Level	100 B
annule.	05-09-2018 15:58:42	Foreman	service_diagnosis_textileParameter Returned to Second Level	
SERVIS	05-09-2018 15:58:21	Foreman	service_diagnosis_tkFineadjustParameter Returned to Third Level	
Teşhis	05-09-2018 15:55:46	Foreman	service_diagnosis_tkinformation Returned to Second Level	0
	05-09-2018 15:55:44	Foreman	service_diagnosis_tkInfo Returned to Third Level	Forec
Sistem	05-09-2018 15:52:52	Foreman	data_quality_JabPackiPI Returned to Second Level	
Surulum			en man an en en e	05-0

Kullanıcı aktivitelerinin listelenmesi tarih / saat, kullanıcı ve aktiviteye göre filtrelenebilir.

7.21 Servis > Sistem

7.21.1 Sistem Bilgileri



VERILER	Servis 🛸 Sistem 🛸 Sistem Bilgi	leri			(Fro)
Sösterge Paneli	Sistem Bilgileri				
	Yazılım Surumu LZE	5.9.18148.1	Anakart Sicakligi	0.0	
Gözetim	ZELink-DLL Sürümü	3.0.0.2	Pil Voltaji	0.0V	
	MAC adresi 0	00:50:56:C0:00:01	LZE Manufacturer ID	0	
Kalite	MAC adresi 1	00:50:56:C0:00:08	Montaj Tarihi	01-00-01-00-01-00	
	CompactFlash üzerinde boş bellek	303602 MB	Master Modül Sürümü	2.0.7.0	
ATARLAR	Ramdrive üzerinde boş bellek	303602 MB	Master modül ZE-Link versiyonu	2.0.1.0	
Ürün	Standart Rapor Dili	De-DE	Sürüm MSPS	2.0.0.0	
Gain	Opsiyon Kodu	HWWE6HW3RUDC	Donanım Yazılımı Sürümü	4.2.50.127	
Stap	LabPack aktiflestirildi	1	Bootloader Sürümü	2.0.48.85	100000
Makine			Telgraf alma sırası	0	
	Feature Pack 1 aktifleştirildi	<u>1</u>	Telegram processing queue	0	
SERVIS	Geçerlilik Süresi 2	22-05-2118 11:45:53			
Teşhis	Donanim yazılımı PIC	7			6
	Feature-ID PIC	?			Foren
Sistem	Donanim Yazılımı FPGA	?			05.05
Kuruham					05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-0
nun unden					V 5.9.181

7.21.2 Profil Kayıtları



7.21.3 Donanım Yazılımı Güncellemesi



Donanım Yazılımı Arşivi			Master M	odül		
Master Modül		2.0.7.0	Sürüm			2.0.7.0
Bootloader		2.0.48.85	Güncelleme	durumu		Kullanımı
Donanım Yazılımı	4	.2.50.127				
Güncellemenin Durumu			İğler			
Master Modül	100%		İā	Donanım Yazılımı	Bootloader	
			-		A.	
TK (Bootloader / ana yazılım)	0 %		1	4.2.32.230	2.0.30.179	
			2	4.2.32.230	2.0.30.179	
			3	4.2.50.127	2.0.48.85	
			4	4.2.50.127	2.0.48.85	
			5	4.2.50.127	2.0.48.85	
			6	4.2.50.127	2.0.48.85	
			7	4.2.50.127	2.0.48.85	
			8	4.2.50.127	2.0.48.85	
			9	4.2.50.127	2.0.48.85	
			10	4.2.50.127	2.0.48.85	

Master modül, Bootloader ve aygıt yazılımı sürümleri

"Master Modül" alanında gösterilen versiyonlar ve "İğler" alanında olanlar "Donanım Yazılımı Arşivi" alanında olanlarla eşleşmelidir.

Kırmızı versiyon numarası: uyum yok

Sadece yetkili personel içindir (servis şifresi).

Gri versiyon numarası: TK çevrimdışı

Aygıt yazılımını güncelleme

ĵ

_

Sürümler aynı değilse (örneğin Master Modül veya yoklayıcı kafa değişiminden sonra), ilgili aygıt yazılımı güncellenmelidir:

- 1. Düzenleme modunu 🖉 dokunarak aktifleştirin.
- 2. 💽 tuşu ile master modül güncellemesini başlatın.
 - Güncellemenin durumu işlem penceresinde görüntülenecektir.

Güncellemenin sonlandırılması ve ilgili bir sonraki güncelleme butonunun aktif hale gelmesi biraz zaman alabilir!

- 3. TK (Bootloader / ana yazılım) güncellemesini 💽 ile başlatın.
 - Güncellemenin durumu işlem penceresinde gö<u>rüntü</u>lenecektir.
 - Birbiriyle aynı olmayan tüm yoklayıcı kafalarda 🔟 🗲 (Aygıt yazılımı güncellemesi) gösterilir.
 - **PB** başarılı bit güncellemeden sonra görüntülenecektir.

Donanım Yazılımı Arşivi		Master M	lodül		
Master Modül	2.0.7.0	Sürüm			2.0.7.0
Bootloader	2.0.48.85	Güncellem	ie durumu		Kullanımı
Donanım Yazılımı	4.2.50.127				
Güncellemenin Durumu		İğler			
Master Modul	100%	İğ	Donanım Yazılımı	Bootloader	
		-		-	
TK (Bootloader / ana yazılım)	0 %	1	4.2.32.230	2.0.30.179	
	Ľ	2	4.2.32.230	2.0.30.179	
		3	4.2.50.127	2.0.48.85	
		4	4.2.50.127	2.0.48.85	
		5	4.2.50.127	2.0.48.85	
		6	4 2 50 127	2.0.48.85	

4. TK güncellemesi başarıyla tamamlandıktan sonra her iki ilerleme çubuğu %100 gösterir.

Donanım Yazılımı Arşivi			Master M	lodül		
Master Modül		2.0.7.0	Sürüm			2.0.7.0
Bootloader	2.	0.48.85	Guncellemo	e durumu		Kullanımı
Donanım Yazılımı	4.2	.50.127				
Güncellemenin Durumu		j	İğler			
Master Modül	100%		İğ	Donanım Yazılımı	Bootloader	
					A.	
TK (Bootloader / ana yazılım)	100%		1	4.2.50.127	2.0.48.85	
			2	4.2.50.127	2.0.48.85	
			3	4.2.50.127	2.0.48.85	
			4	4.2.50.127	2.0.48.85	
			5	4.2.50.127	2.0.48.85	
			6	4.2.50.127	2.0.48.85	
			7	4.2.50.127	2.0.48.85	

5. 💟

🗹 tuşu ile düzenleme modunu sonlandırın.

7.21.4 Yazılım Güncellemesi LZE



7.21.5 Sistem Yedek





Güncel sistem konfigürasyonunun yedek bir kopyasını oluşturmaya yarayan asistan (örn. fabrika ayarlarına geri döndürmeden önce).

7.21.6 Sistem Geri Yüklemesi



Sadece yetkili personel içindir (servis şifresi).

Sadece yetkili personel içindir (servis şifresi).

7.21.7 Bakım / Servis



Sadece yetkili personel içindir (servis şifresi).

7.22 Servis > Kurulum

7.22.1 Ağ



VERILER	Δō.		Ethernet		16.		(63)
ropp Facet Statis Raine YARLAR Orün Grup Makine SERVİS	Ağ	WETCITSOIDS	Ethernet DHCP MAC adresi IDAddress Artağ Maskesi Gateway DNS	Kapali 005056C00001 1921602061 2552552550 	- DHCP MAC adresi IPAddress Altağ Maskesi Gatevay DNS	(Repub) 005056C00000 192.168.164 256.256.255.0	
Tephis Sistem Curulum							2 Foren

Ağ bilgileri (servis şifresi ile düzenlenebilir).

7.22.2 Yazılım Opsiyonları



Loe	ofe			80?
VERILER Gösterge Paneli Gözetim Kalite	Servis ~ Kurulum ~ Yazılım Opsiyonları Yazılım Opsiyonları	Opsiyon Kodu LabPack aktifleştirildi	HWWEEHWISRUDC)	
AYARLAR Ürün		Feature Pack 1 aktifleştirildi Geçerlilik Süresi Talep anahtarı	22-05-2118 11:45:53 WMMWOGOZ	
Makine SERVIS Techit				* •
Sistem				Contraction (Contraction)
	·			

Yazılım opsiyonlarını erkleştirmek için ilgili opsiyon kodu gereklidir; bu kod Loepfe firmasından talep edilmelidir. Bu amaçla Loepfe firmasına yazılım opsiyonları menüsünde gösterilen talep anahtarı bildirilmelidir.



7.22.3 Raporlar



Servis Kurulum Kaponar			
Vardiya Raporu Konfigürasyonu			
	Tamamlanan Vardiya Raporu	Ara Rapor	
Ayarlar			
Gözetim		I	
Kalite	I	I	
lĝ Parametresi 1	n. Tanım. / n. Tanım.	n. Tanım. / n. Tanım.	
lğ Parametresi 2	n. Tanım. / n. Tanım.	n. Tanım. / n. Tanım.	
lğ Parametresi 3	n. Tanım. / n. Tanım.)	n. Tanım. / n. Tanım.	
lĝ Parametresi 4	n. Tanim. / n. Tanim.)	n. Tanım. / n. Tanım.)	ſ
lĝ Parametresi 5	n. Tanım. / n. Tanım.)	n. Tanım. / n. Tanım.	
Auto generate intermediate shift	report	I	
Rapor Dili	Türkçe)	0

Vardiya raporlarının konfigürasyonu:

- Tamamlanmış vardiya raporu (tamamlanmış vardiyalar)
- Ara rapor (güncel vardiya)

Her vardiya raporu için ayar, gözetim veya kalite verileri teker teker veya birlikte yazdırılabilir.

Ek olarak 5'er tane daha iğ parametresi seçilebilir.

Grup durdurulduğunda otomatik olarak bir ara rapor hazırlanabilir (🗹 default).

Vardiya raporu için bağımsız bir dil seçilebilir.

7.22.4 Kullanıcı Yönetimi





Kullanıcı oluştur



....



Şifreyi değiştir



İşletmeye alma sırasında her şifre seviyesi için bir kullanıcı oluşturulmuştur (Operator, Foreman).

Her iki şifre seviyesi için de başka kullanıcılar oluşturulabilir.

7.22.5 Fabrika Sıfırlaması



7.22.6 Yeniden Başlat



7.22.7 Tarih ve Saat



Tarih								Saat Saat 16 Dakka 30 Saniye 3
•			Eyl	ül 20	018		•	
F	Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pa	
2	27	28	29	30	31	1	2	
	3	4		6	7	8	9	(- (-)
1	10	11	12	13	14	15	16	
	17	18	19	20	21	22	23	
2	24	25	26	27	28	29	30	
	1	2	3	4	5	6	7	
								2

Fabrika ayarlarına geri döndürmek için şifre gereklidir: Bu şifre "MAKERESET"

veya servis şifresidir.

Merkez yeniden başlatılır.

Ayar:

ĵ

- 1. Tarih / Gün / Saat / Dakika girin.
- 2. Değiştirdiğiniz saati kaydedin 🔽.
- 3. "Tarih ve saat ayarları" açılır penceresini onaylayın 🔽.



Daha sonradan değişiklik yapılması halinde veri kaybı yaşanabilir!

7.22.8 Alarm bildirimi ayarları



Alarm bildirimleri etkinleştirilebilir / devre dışı bırakılabilir.

8 Bakım / Arıza giderme

8.1	Genel açıklamalar	YarnMaster Zenit ⁺ iplik temizleme sistemi büyük ölçüde bakım gerektirmez. Ancak iplik temizleme sisteminde düzenli kontroller yapılması önemlidir; arıza- sız ve güvenilir işletimi mümkün kılar.
		YarnMaster Zenit ⁺ temizleyici bileşenleri ve prosesleri denetleyerek gerekli bakım çalışmalarına veya arızalara işaret eder.
		Bu bölümde belirtilen bilgiler ortaya çıkan arızaların analiz edilmesine ve müm- künse giderilmesine yaramaktadır.
		Açıklanan önlemlerin arızanın giderilmesine katkı sağlamaması halinde Loepfe servis merkezi ile görüşülmesi önerilir.

8.2 Güvenlik

Bu bölümde açıklanan çalışmalar sadece yetkili ve eğitimli personel tarafından yapılabilir.

"Güvenlik" başlıklı 2 bölümdeki güvenlik kuralları bilinmek zorundadır.

8.2.1 Genel tehlike



Genel yaralanma tehlikesi! Üretim sırasında iğlere temas edilmesi halinde yaralanma tehlikesi vardır.

Yoklayıcı kafasında herhangi bir çalışma yapmadan önce ilgili ve komşu iğleri devre dışı bırakın ve yeniden devreye girmeye karşı emniyete alın.

8.2.2 Elektrik akımı



Elektriksel gerilim nedeniyle hayati tehlike vardır! Gerilim taşıyan parçalara dokunulduğunda doğrudan hayati tehlike söz konusudur.

- Elektrik sisteminde çalışmalar ancak kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.
- Elektrikli modüllerde çalışmalar ancak kapalı konumda ve gerilim kesildikten sonra yapılmalıdır.
- İplik temizleme sistemi ancak ön panellerin, çekmecelerin ve başta merkezi ünitenin olmak üzere öngörülen kapakların tamamı monte edildikten sonra şebeke akımına bağlanmalıdır.
- İplik temizleme sistemi sadece ülkeye mahsus hat gerilimi / frekansı ve topraklaması yapılmış koruyucu iletkenli kontakla işletilmelidir.

8.3 Arıza göstergesi

Mesaj penceresi

Mesajlar ve alarmlar aşağıdaki gibi gösterilir:

Mesaj penceresinde her zaman en son mesaj gösterilir. Mesaj penceresine dokunularak son 20 mesaj görüntülenir.

A	26-02-2015 10:55:00	Teknik Alarmlar	İğ 4	Hata		
<u> </u>	Tanımlanmamış alarm	Son 20 mes	saj			
		026-02-2015	10:55:00	Teknik Alarmlar	İğ 4	
		0 26-02-2015	10:41:23	Bakım Uyarısı	İğ 9	
		0 26-02-2015	10:39:23	Bakım Uyarısı	İğ 8	

Müdahale gerektiren mesajlar



Müdahale gerektiren mesajlar açılır pencered	e gösterilir. Bu mesajlar onaylan-
mak zorundadır.	

lesajlar						
25-02-2015 14:03:07	Teknik Alarmlar	LZE	Alarm	fğ	1	Donanım yazılımı sürümü hatalı
25-02-2015 14:03:11	Teknik Alarmlar	LZE	Alarm	tġ	1	Bootloader sürümü hatalı
25-02-2015 14:04:00	Bakım Uyarısı	LZE		Bakım	0	Servis/Bakim Periyodu
26 02 2015 10:35:22	Bakım Uyarısı	LZE		lġ	4	Splays hatası > Splays unitesini kontrol edin
26-02-2015 10:35:22	Bakım Uyarısı	LZE		Iğ	5	Splays hatası > Splays ünitesini kontrol edin
26-02-2015 10:39:23	Bakım Uyarısı	LZE		lġ	3	Splays hatası > Splays ünitesini kontrol edin

Olay (Geçmişi)



SERVİS > Teşhis > Olay (Geçmişi)

Teşhis menüsünden tüm mesajların olduğu bir liste açılabilir.

VERILER	Servis Teşhi	Olay Geçmişi						
Gösterge Paneli	Tip	Tekst. Alarm Kaynak	Hepsi	Seviye	Hepsi Mesaj			
Gözetim	Olay Geçmişi Oluştu	Silindi	Onaylandı	Onaylayan	Тір	Kaynak	Seviye	Mesaj
Kalite	25-11-2015 09-3	50 25-11-2015 09:32:54		Kesim	Tekst. Alarm	lý S	UYARI	Tekstil kesim alarmi TK5
AYARLAR	25-11-2015 09:30	29 25-11-2015 09:41:33		Kesim	Tekst. Alarm	1ġ 4	UYARI	Tekstil kesim alarmı TK4
Dron	25-11-2015 09.3	37 25-11-2015 09:41:23		Kesim	Tekst, Alarm	lg 1	UYARI	F Alarmi TK1
ordin	25-11-2015 09.3	108 25-11-2015 09:39:08		Kesim	Tekst. Alarm	1g 2	UYARI	F Alarmi TK2
Grup	25-11-2015 09:43	39 25-11-2015 09:44:25		Kesim	Tekst. Alarm	1ġ 3	UYARI	NSLT Alarms TK3
	25-11-2015 09:44	56 25-11-2015 09:46:38		Kesim	Tekst, Alarm	lo 1	UYARI	F Alarmi TK1

7-Parçalı Ekran



İğdeki alarm göstergesi

Alarm halinde yoklayıcı kafasındaki 2 haneli 7 parçalı ekran yanıp söner ve ilgili alarm türünü gösterir.

Makineye özel iğ blokajı gerektiren alarmlar ilgili iğdeki bir uyarı lambasıyla gösterilir. Alarm denetimine dair ayrıntılı bilgi için sargı makinesinin kullanma kılavuzuna bakın.

8.4 Raporlar

Müdahale gerektiren mesaj olması halinde yapılacaklar:

- 1. Arızanın giderilmesi için önerilen tedbirleri yerine getirin.
- 2. Açılır pencerede ilgili alarm mesajını 🔎 ile onaylayın.
- 3. Arıza giderilemiyorsa, servis merkeziyle iletişim kurun.



Arızalı sistem parçalarını, uygun bir ambalaj içinde ve gerekli hata bilgileriyle birlikte onarılmak üzere yerel servis merkezine gönderin (bakınız «Nakliye, depolama» başlıklı 5. bölüm).

8.4.1 Bakım açıklamaları

Mesaj	Sebep	Yapılması gereken
Kesim tekrarı > Bıçağı kontrol edin	 Bıçak ipliği kesemedi Kesimden sonra optik görüntü- de iplik olmaya devam ediyor 	 Kesme düzeneğini temizleyin (parafin) Bıçağı kontrol edin ve gerekiyorsa değiştirin Kesici mıknatısı kontrol edin ve gerekiyorsa değiştirin Bağlantı tellerinde kopukluk olup olmadığını kontrol edin Yoklayıcı kafasını değiştirin İğ tahtasını değiştirin
D referans değeri tole- ransın dışında > D sensö- rünü kontrol edin	İplik çapını yoklamaya yarayan ışık regülatörü toleransın dışında.	 Optik aksamı temizleyin Tek mil dengeleme yapın Yoklayıcı kafasını sıfırlayın Yoklayıcı kafasını çıkarın / 10 saniye sonra tekrar takın Yoklayıcı kafasını değiştirin
D optik durumu toleran- sın dışında > D sensörü- nü kontrol edin	D Health değeri çok düşük (opti- mum 100).	 Optik aksamı temizleyin Yoklayıcı kafasını değiştirin
F optik durumu toleran- sın dışında > F sensörü- nü kontrol edin	F Health değeri çok düşük (opti- mum 100).	 Optik aksamı temizleyin Yoklayıcı kafasını değiştirin
F açık renkli katsayısı toleransın dışında > F sensörünü kontrol edin	Yabancı maddeleri algılamaya yarayan ışık regülatörü toleransın dışında.	– Optik aksamı temizleyin – Tek mil dengeleme yapın – Yoklayıcı kafasını değiştirin
F koyu renkli katsayısı toleransın dışında > F sensörünü kontrol edin		
FF1 referans değeri tole- ransın dışında > F sensö- rünü kontrol edin		– Optik aksamı temizleyin – Tek mil dengeleme yapın – Yoklayıcı kafasını değiştirin ve sıfırlayın
FF2 referans değeri tole- ransın dışında > F sensö- rünü kontrol edin		Optik aksamı temizleyinTek mil dengeleme yapınYoklayıcı kafasını değiştirin
Hassas tanım. sapma- sı toleransın dışında (sadece "Sürekli" modda geçerli)	Bir veya daha fazla yoklayıcı kafa- sında son tanımlamanın 2. hassas tanımlama düzeltme değerin- den çok fazla sapma var.	
Sarılan uzunlukta sapma > İği kontrol edin	Bu iğin sarılan uzunluğu grup ortalama değerinin yarısı kadar.	İlgili iği kontrol edin: – İplik akışında mekanik sorunlar – Splayserde sorun – İğ alarmı – Yoklayıcı kafası sorunu
Splays hatası > Splays ünitesini kontrol edin	Faktörü 2 olan iğde grubun ortala- ma değerinden daha fazla splays hatası.	Bu iğdeki splayserin çalışıp çalışmadığını ve ayarını kontrol edin.

8.4.2 Tekstil Alarmları

- Yoklayıcı kafasında alarmın sebebi gösterilir.
- İlgili iğ durdurulur.
- Hatalı iplik otomatik olarak çapraz bobinden çıkarılır (maks. 80 m).
- ligili kops atılır (makineye özel ayar).

Mesaj	TK ekranı	Sebep	Yapılması gereken
NSLT Alarmı	Son N, S, L veya T kesim yanıp sönerek gösterilir.	N, S, L veya T iplik hatası alarmı N, S, L, veya T kanalındaki iplik hatalı kesimlerinin tekrarlama sayı- sı toleransı aşıldı.	Ayarları kontrol edin İlgili iği kontrol edin.
Numara Sapması Alarmı	Son iplik numarası kesimi (<mark>] </mark>	İplik numarası denetimi. İplik numarası kanalındaki iplik hatalı kesimlerinin tekrarlama sayı- sı toleransı aşıldı.	Bu gruptaki tüm iğlerde alarm: – İplik numarası ayarını kontrol edin – Tanımlamayı tekrarlayın Alarm sürekli bu gruptaki bir iğde: – İplik kalitesi (bir kez ortaya çıktığında) – İplik akışında mekanik sorunlar – Yoklayıcı kafası sorunu
Kısa Numara Sapması Alarmı	Son kısa numara kesimi (<mark>5 c</mark>) yanıp sönerek gösterilir.	Kısa numara denetimi. Kısa numara kanalındaki iplik hata- lı kesimlerinin tekrarlama sayısı toleransı aşıldı.	Bu gruptaki tüm iğlerde alarm: – İplik numarası ayarını kontrol edin – Tanımlamayı tekrarlayın Alarm sürekli bu gruptaki bir iğde: – İplik kalitesi (bir kez ortaya çıktığında) – İplik akışında mekanik sorunlar – Yoklayıcı kafası sorunu
Neps Cluster Alarmı	Son neps cluster kesimi (n [) yanıp sönerek gösterilir.	nC kanalında aşırı hata yığılması (hata sürüsü alarmı). Neps cluster kanalındaki iplik hata- lı kesimlerinin tekrarlama sayısı toleransı aşıldı.	Bu gruptaki tüm iğlerde alarm: – Neps cluster ayarını kontrol edin Alarm sürekli bu gruptaki bir iğde: – İplik kalitesi (bir kez ortaya çıktığında) – İplik akışında mekanik sorunlar – Yoklayıcı kafası sorunu
Kısa Cluster Alarmı	Son kısa cluster kesimi (<mark>5 [</mark>) yanıp sönerek gösterilir.	SC kanalında aşırı hata yığılması (hata sürüsü alarmı). Kısa cluster kanalındaki iplik hatalı kesimlerinin tekrarlama sayısı tole- ransı aşıldı.	Bu gruptaki tüm iğlerde alarm: – Kısa cluster ayarını kontrol edin Alarm sürekli bu gruptaki bir iğde: – İplik kalitesi (bir kez ortaya çıktığında) – İplik akışında mekanik sorunlar – Yoklayıcı kafası sorunu
Uzun Cluster Alarmı	Son uzun cluster kesimi (᠘ [) yanıp sönerek gösterilir.	LC kanalında aşırı hata yığılması (hata sürüsü alarmı). Uzun cluster kanalındaki iplik hatalı kesimlerinin tekrarlama sayı- sı toleransı aşıldı.	Bu gruptaki tüm iğlerde alarm: – Uzun cluster ayarını kontrol edin Alarm sürekli bu gruptaki bir iğde: – İplik kalitesi (bir kez ortaya çıktığında) – İplik akışında mekanik sorunlar – Yoklayıcı kafası sorunu
İnce Cluster Alarmı	Son ince cluster kesimi (<mark>Ł [</mark>) yanıp sönerek gösterilir.	TC kanalında aşırı hata yığılması (hata sürüsü alarmı). İnce cluster kanalındaki iplik hatalı kesimlerinin tekrarlama sayısı tole- ransı aşıldı.	Bu gruptaki tüm iğlerde alarm: – İnce cluster ayarını kontrol edin Alarm sürekli bu gruptaki bir iğde: – İplik kalitesi (bir kez ortaya çıktığında) – İplik akışında mekanik sorunlar – Yoklayıcı kafası sorunu
Mesaj	TK ekranı	Sebep	Yapılması gereken
-------------------	--	---	--
SFI/D Alarmı	Son SFI/D kesimi	Ölçülen SFI/D değerinden sapma.	Bu gruptaki tüm iğlerde alarm:
	(SF) yanıp sönerek	SFI/D kanalındaki iplik hatalı	– SFI/D ayarını kontrol edin
	gosterilir.	kesimlerinin tekrarlama sayısı tole-	Alarm sürekli bu gruptaki bir iğde:
		ransı aşıldı.	– İplik kalitesi (bir kez ortaya çıktığında) – İplik akışında mekanik sorunlar – Yoklayıcı kafası sorunu
VCV Alarmı	Son VCV kesimi ()	Ölçülen VCV değerinden sapma.	Bu gruptaki tüm iğlerde alarm:
	yanıp sönerek gös-	VCV kanalındaki iplik hatalı kesim- lerinin tekrarlama sayısı toleransı aşıldı.	– VCV ayarını kontrol edin
	terilir.		Alarm sürekli bu gruptaki bir iğde:
			– İplik kalitesi (bir kez ortaya çıktığında) – İplik akışında mekanik sorunlar – Yoklayıcı kafası sorunu
F Alarmı	Son yabancı iplik	F iplik hatası alarmı. F kanalındaki iplik hatalı kesim-	Bu gruptaki tüm iğlerde alarm:
	kesimi (<mark>F F</mark>) yanıp		– F ayarını kontrol edin
	sönerek gösterilir.	lerinin tekrarlama sayısı toleransı	Alarm sürekli bu gruptaki bir iğde:
		aşıldı.	– İplik kalitesi (bir kez ortaya çıktığında) – İplik akışında mekanik sorunlar – Yoklayıcı kafası sorunu
P Alarmı	Son yabancı iplik kesimi (PP) yanıp sönerek gösterilir.	P iplik hatası alarmı. P kanalındaki iplik hatalı kesim- lerinin tekrarlama sayısı toleransı aşıldı.	Bu gruptaki tüm iğlerde alarm:
			 P ayarını kontrol edin
			Alarm sürekli bu gruptaki bir iğde:
			– İplik kalitesi (bir kez ortaya çıktığında) – İplik akışında mekanik sorunlar – Yoklavıcı kafası sorunu
F Cluster Alarmı	Son yabancı iplik	FC kanalında asırı hata yığılması (F	Bu gruptaki tüm iğlerde alarm:
	cluster kesimi (F [) yanıp sönerek gös- terilir.	hata sürüsü alarmı). FC kanalındaki iplik hatalı kesim- lerinin tekrarlama sayısı toleransı aşıldı	 – F Cluster ayarını kontrol edin
			Alarm sürekli bu gruptaki bir iğde:
			– İplik kalitesi (bir kez ortaya çıktığında) – İplik akışında mekanik sorunlar – Yoklayıcı kafası sorunu
Sınıf Alarmı	Sınıf alarmı (<mark>[</mark>	Seçilen sınıflardaki kesimlerin denetimi için ayarlanan sınır değerler aşıldı.	– Sınıf alarmı ayarını kontrol edin
			– İplik kalitesi – İplik akışında mekanik sorunlar – Yoklavıcı kafaşı sorunu
Limit Dısı Alarmı	Limit dısı alarmı	Secilen kesim türlerindeki kesim-	 Limit dışı alarmı ayarını kontrol edin
	(<mark>[] R</mark>) yanıp sönerek gösterilir.	lerin denetimi için ayarlanan sınır değerler aşıldı.	 – İplik kalitesi
			— İplik akışında mekanik sorunlar — Yoklayıcı kafası sorunu
IPI Alarmı	IPI alarmı († 月) yanıp sönerek gösterilir.	İmperfeksiyonların denetimi için	 IPI alarmı ayarını kontrol edin
		ayarlanan sınır değerler aşıldı.	 Iplik kalitesi İplik akısında mekanik sorunlar
			– Yoklayıcı kafası sorunu

8.5 Bakım çalışmaları

8.5.1 Optik aksamı temizleyin

Sensör bölgesindeki kirlenmeler temizleme fonksiyonunu olumsuz etkiler ve yüksek kesim sayılarının ve hatalı sınıflandırmaların sebebi olabilir.



İşaretleme boyası, parafin, gres ve antistatik yağlar kullanıldığında sensör bölümü daha kısa periyotlarla temizlenmelidir.

Sensör bölgesinin temizlenmesi



- 1. Pamuklu çubuğa hafif bastırın.
- 2. Pamuğu temizlik maddesiyle hafif ıslatın.
- 3. Pamuklu çubuğu birkaç kez sensör bölgesinden geçirin.

Yasak temizlik maddeleri



Yasak maddelerin kullanımından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamı dışındadır!

Uygun temizlik maddeleri

- Hafif kirlenme:
 - LOEPFE firmasının TK-Clean temizlik maddesi
- Yoğun kirlenme:
 - Çakmak benzini «Zippo Premium Lighter Fluid»
 - Çakmak benzini «Ronsonol Lighter Fluid»
 - Saf benzin
 - n-Heptan (C₇H₁₆)
 - Cypar 7, Cycloaliphat (C₇) (SHELL ürünü)



Benzin kolay ateş alır!

Kap üzerindeki uyarıyı dikkate alın!

8.5.2 Bıçak kılavuzunu temizleyin

Kirlenme (örn. toz ve/veya parafin artıkları nedeniyle) kesim performansını düşürebilir veya bıçak blokajına yol açabilir.

- 1. Yoklayıcı kafa kablosunu çıkarın
- 2. Yoklayıcı kafayı sökün
- 3. Kapağı sökün: 1a, 1b, 1c, 1d vidalarını sökün (Torx no. 8).
- 4. Kesici mıknatıslı kapağı açın / Fişi çekin (2)
- 5. Kapağı boşaltın.
- 6. Parafin artıklarını yumuşak, kuru bir bezle veya pamuklu çubukla temizleyin.
- 7. Kesim kontrolü

8.5.3 Bıçağın değiştirilmesi

- 1. Yoklayıcı kafa kablosunu çıkarın
- 2. Yoklayıcı kafayı sökün
- 3. Kapağı sökün: 1a, 1b, 1c, 1d vidalarını sökün (Torx no. 8).
- 4. Kesici mıknatıslı kapağı açın / Fişi çekin (2)
- 5. Bıçağı değiştirin (3) (gerekirse kapağı havayla temizleyin)
- 6. Yoklayıcı kafayı tekrar monte edin
- 7. Kesim kontrolü



8.5.4 İplik kılavuzunun değiştirilmesi



İplik kılavuzundaki çatlak ve çentikler iplik akışını olumsuz etkiler ve yüksek kesim sayılarının ve hatalı sınıflandırmaların sebebi olabilir.

TK YM ZENIT⁺ D / DF

- 1. Yoklayıcı kafa kablosunu çıkarın.
- İplik geri tutucuyu ve tutkallı seramikle birlikte iplik kılavuz sacını çıkarın (8 numara torx tornavida).
- 3. Tutkallı iplik kılavuzuyla birlikte iplik kılavuz sacını değiştirin.
- 4. İplik geri tutucuyu tekrar monte edin.



TK YM ZENIT⁺ DFP

- 1. Yoklayıcı kafa kablosunu çıkarın
- 2. İplik geri tutucuyu ve tutkallı seramikle birlikte P sensörünü çıkarın (8 numara torx tornavida).
- 3. P sensörünü değiştirin.
- 4. İplik geri tutucuyu tekrar monte edin.

8.5.5 Yoklayıcı kafasını değiştirin



- 1. İğleri ve komşu iğleri durdurun.
- 2. İğin gerilim beslemesini devre dışı bırakın.
- 3. İğdeki gerekli kapakları çıkarın.
- 4. İğ adaptöründeki yoklayıcı kafası kablolarını sökün.
- 5. Arızalı yoklayıcı kafasını sökün.
- 6. Yeni yoklayıcı kafasını takın ve yoklayıcı kafası kablolarını takın.
- 7. Çıkardığınız kapakları yeniden takın.
- 8. İğin gerilim beslemesini devreye sokun.
- 9. Yeni yoklayıcı kafasında otomatik olarak TK sıfırlanır.
- 10. Yoklayıcı kafası değiştirildikten sonra *PE* gösteriliyorsa, bu iğde bir aygıt yazılımı güncellemesi yapılmalıdır (Servis > Sistem > Aygıt yazılımı güncellemesi).
- 11. İlgili iğde bir tanımlama yapılmalıdır (Menü Teşhis > TK parametreleri).
- 12. İği başlatın.

"Tanımlama sonrası emiş" devrede değilse, sarılan iplikte (25 m) hala hatalar olabilir, çünkü tanımlama işlemi sırasında temizleme devrede değildir.

8.5.6 İğ adaptörünü değiştirin (makineye özel)



- 1. İlgili iğleri ve varsa komşu iğleri durdurun.
- 2. İğin gerilim beslemesini devre dışı bırakın.
- 3. İğdeki gerekli kapakları çıkarın.
- 4. İğ adaptöründeki tüm kabloları sökün.
- 5. Arızalı iğ adaptörünü değiştirin, tüm kabloları takın.
- 6. Çıkardığınız kapakları yeniden takın.
- 7. İğin gerilim beslemesini devreye sokun.

8.5.7 Ekran kalibrasyonu

Ekran teslim edilmeden önce kalibre edilir ve ancak sadece dokunmatik ekranda sorunsuz bir şekilde giriş yapılamadığında yeniden kalibre edilmelidir.

Kalibrasyon merkez başlatıldıktan hemen sonra yapılır.





- 1. Bir sonraki kalibrasyon noktası gösterilene kadar ince, çizmeyen bir cisimle ilk kalibrasyon noktasına (sol üst) dokunun (Gösterge önce TOUCH, sonra HOLD ve RELEASE şeklinde değişir).
- 2. Bu işlemi diğer sekiz kalibrasyon noktası için de tekrarlayın.

9 Demontaj ve imha

9.1 Demontaj



Sistem parçalarını demonte ederken sistem parçaları arasındaki ve sargı makinesine giden bağlantı kablolarının tamamı çıkarılmalıdır.

Demonte edilen sistem parçalarının ambalajı, nakliyesi ve depolanması: bkz. Bölüm 5 «Nakliye ve Depolama»

9.2 İmha

İplik temizleme sisteminin artık kullanılmaz durumda olan parçaları usulüne uygun ve ulusal çevre koruma kriterleri doğrultusunda imha edilmelidir.



Elektrikli ve elektronik parçaların/modüllerin usule aykırı imhası sonucunda çevre için zarar ve maddi hasar oluşabilir.

DİKKAT

Elektrikli ve elektronik parçalar ve modüller ile piller ve kondansatörler usulüne uygun imha edilmeli / geri dönüşüme tabi tutulmalıdır.

10 Yedek parçalar / Aksesuarlar

10.1 Güvenlik

Orijinal olmayan yedek parçalar veya onaysız aksesuar-
lar güvenlik riski yaratır!
Orijinal olmayan yedek parçalar veya onaysız aksesuarlar
güvenliği olumsuz etkileyebilir ve iplik temizleme sisteminde
hasara, hatalı fonksiyonlara veya tamamen devre dışı kalma
gibi durumlara yol açabilir.> Sadece orijinal yedek parçalar veya Loepfe tarafından
onaylı aksesuarları kullanın..

Üretici firma, kendisi tarafından sevk edilmeyen yedek parça/ek donanımlar/ modifiye parçaların kullanımından kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.

10.2 Sipariş bilgileri

Listelenmiş olan tüm yedek parça ve aksesuarlar yerel yetkililer veya servis merkezlerinden sipariş edilebilir.

Teslimatın hatalı yapılması ve gecikmelerin yaşanmasını önlemek için sipariş işleminde aşağıda açıklanan bilgilerin belirtilmesi mutlaka gereklidir:

- Firma adı / Firmanın tam eksiksiz adı
- Yedek parça tanımı
- Ürün numarası
- Adet
- Kullanılan makine tipi / Gerektiğinde Seri Nosu

10.3 Yedek parçalar

Merkezî ünite LZE-V YM ZENIT ⁺			
	Merkezî ünite complete		
	LZE-V YM Zenit ⁺ 21C / QPRO	50304000	
	LZE-V YM Zenit ⁺ 21C / QPRO Labpack	50322000	
a and a second s	LZE-V YM Zenit ⁺ SOP	50303000	
	LZE-V YM Zenit ⁺ SOP Labpack	50321000	
	LZE-V YM Zenit ⁺ AC	50305000	
	LZE-V YM Zenit ⁺ AC Labpack	50323000	
	LZE-V YM Zenit ⁺ SMARO / ISPERO / FARO / VCRO	50409000	
	LZE-V YM Zenit ⁺ SMARO / ISPERO / FARO / VCRO Labpack	50410000	
	LZE-V YM Zenit ⁺ TAITAN	50494000	
	Merkezî ünite «Faceless» complete		
	1 ZE V ZENIT ⁺ Escoloss Savio	50240000	
	LZE-V ZENIT Faceless Savio	50340000	
		50541000	
	Master module LZE-V YM Zenit ⁺	50271000	
	Power supply kit Murata 21C / QPRO	16836900	
	Power cable LZE-III / LZE-V 24V Savio	46385000	
	Power cable LZE-III / LZE-V 115 / 230V SMARO / ISPERO	46390000	
	Power cable LZE-V 24V AC	50307000	
	Power cable LZE-V 24V AC LZE-V 24V (TAITAN)	46416000	
	BUS adapter cable LZE-III / LZE-V SOP	44959000	

İğ adaptörü (SA)		
	Spindle adapter YM Zenit ⁺ QPRO	50328000
	Spindle adapter YM Zenit ⁺ 21C	50330000
	Spindle adapter YM Zenit ⁺ SOP	50155100
	Spindle adapter YM Zenit ⁺ AC	50274000
	Spindle adapter YM Zenit ⁺ AC338	50276000
	Spindle adapter YM Zenit ⁺ SMARO / ISPERO	50233000

Yoklayıcı kafa TK YM ZENIT ⁺		
	Murata	
	TK YM Zenit ⁺ D QPRO	50314020
	TK YM Zenit ⁺ DF QPRO	50315020
ZENIT	TK YM Zenit ⁺ DFP QPRO	50316020
	TK YM Zenit ⁺ D N QPRO	50317000
	TK YM Zenit ⁺ DF N QPRO	50318000
	TK YM Zenit ⁺ DFP N QPRO	50319000
	TK YM Zenit ⁺ D 21C	50234020
	TK YM Zenit ⁺ DF 21C	50235020
	TK YM Zenit ⁺ DFP 21C	50236020
	TK YM Zenit ⁺ D N 21C	50281000
	TK YM Zenit ⁺ DF N 21C	50282000
	TK YM Zenit ⁺ DFP N 21C	50283000
	Savio	
	TK YM Zenit ⁺ D SP	50342000
	TK YM Zenit ⁺ DE SP	50343000
	TK YM Zenit ⁺ DEP SP	50344000
	TK YM Zenit ⁺ D N SP	59345000
	TK YM Zenit ⁺ DE N SP	50346000
	TK YM Zenit ⁺ DEP N SP	50347000
	TK YM Zenit ⁺ D SOP	50237020
	TK YM Zenit ⁺ DE SOP	50238020
	TK YM Zenit ⁺ DFP SOP	50239020
	TK YM Zenit ⁺ D N SOP	50284000
	TK YM Zenit ⁺ DE N SOP	50285000
	TK YM Zenit ⁺ DFP N SOP	50286000
	IK YM Zenit ' D AC5 / ACX5	50240020
	TK YM Zenit ' DF AC5 / ACX5	50241020
	TK YM Zenit ' DFP AC5 / ACX5	50242020
	TK YM Zenit ' D N AC5 / ACX5	50287000
	TK YM Zenit ' DF N AC5 / ACX5	50288000
	TK YM Zenit ' DFP N AC5 / ACX5	50289000
	TK YM Zenit ⁺ D AC6	50348000
	TK YM Zenit ⁺ DF AC6	50349000
	TK YM Zenit ⁺ DFP AC6	50350000
	TK YM Zenit ⁺ D N AC6	50351000
	TK YM Zenit ⁺ DF N AC6	50352000
	TK YM Zenit ⁺ DFP N AC6	50353000

	Schlafhorst TK YM Zenit ⁺ D AC338 TK YM Zenit ⁺ DF AC338 TK YM Zenit ⁺ DFP AC338 TK YM Zenit ⁺ D N AC338 TK YM Zenit ⁺ DF N AC338 TK YM Zenit ⁺ DFP N AC338	50471000 50472000 50473000 50474000 50475000 50476000
	QDHD TK YM Zenit ⁺ D SMARO TK YM Zenit ⁺ DF SMARO TK YM Zenit ⁺ DFP SMARO TK YM Zenit ⁺ D N SMARO TK YM Zenit ⁺ DF N SMARO	50411000 50412000 50462000 50413000 50414000
	TK YM Zenit ⁺ D VCRO (12 pin) TK YM Zenit ⁺ DF VCRO (12 pin) TK YM Zenit ⁺ DFP VCRO (12 pin) TK YM Zenit ⁺ D VCRO (14 pin) TK YM Zenit ⁺ DF VCRO (14 pin) TK YM Zenit ⁺ DFP VCRO (14 pin)	50464000 50465000 50466000 50464010 50465010 50466010
	QTM TK YM Zenit ⁺ D ISPERO TK YM Zenit ⁺ DF ISPERO TK YM Zenit ⁺ DFP ISPERO TK YM Zenit ⁺ D FARO	50442000 50443000 50444000 50467000
	TK YM Zenit ⁺ DF FARO TK YM Zenit ⁺ DFP FARO	50468000 50469000
	Knife TK YM Zenit ⁺	50033020
	Yarn guide plate TK YM Zenit ⁺ 2 x SR HRD TORX8 WN5451 K25 x 10	50302000 17045900
e to the total state of the total state of the total state of the total state of the total state of the total state of the total state of the total state of the total state of the total state of the total state of the total state of the total state of the total state of the total state of the total state of the total state of the total state of tota	Side limiter TK YM Zenit ⁺ 1 x SR LZYL TORX8 M 2.5 x 6 1 x SCHNORR LOCK WASHER Z/M 2.6	50246000 16666900 10667900

\square	Side limiter TK YM Zenit ⁺ AC	50254000
	1 x SR LZYL TORX8 M 2.5 x 6	16666900
	I x SCHNORR LOCK WASHER Z/M 2.6	10667900
	Retaining mechanism TK YM Zenit ⁺	50299000
	1 x SR LZYL TORX8 M 2.5 x 6	16666900
	1 x U SB 2.5 x 5.0 x 0.5 POLYAMID	16516900
	Retaining mechanism TK YM Zenit ⁺ 21C / QPRO, AC	50298000
& AP	1 x SR LZYL TORX8 M 2.5 x 6	16666900
	1 x U SB 2.5 x 5.0 x 0.5 POLYAMID	16516900
	P Sensor TK YM Zenit ⁺ DFP	50025030
	2 x SR HRD TORX8 WN5451 K25 x 10	17045900
	P upgrade set TK YM Zenit ⁺ DF QPRO	50381000
	P upgrade set TK YM Zenit ⁺ DF 21C	50382000
	P upgrade set TK YM Zenit ⁺ DF SOP	50383000
	P upgrade set TK YM Zenit ⁺ DF AC	50384000
P-x0000000	P upgrade set TK YM Zenit ⁺ DF AC6	50415000
	P upgrade set TK YM Zenit ⁺ DF SP	50416000
	2 x SR HRD TORX8 WN5451 K25 x 10	17045900

10.4 Aksesuarlar

	Screwdriver Torx T 8	16748900
	LOEPFE TK Clean	14359900
	Cotton buds	14655900
	Fault chart	42874000
Unitation Sector Unitation Sector <td>Card "Triboelectric" YM Zenit⁺ deutsch français english español italiano português türkçe 中文</td> <td>50354001 50354002 50354703 50354004 50354005 50354006 50354007 50354010</td>	Card "Triboelectric" YM Zenit ⁺ deutsch français english español italiano português türkçe 中文	50354001 50354002 50354703 50354004 50354005 50354006 50354007 50354010
	Card "7 Segment Display" YM Zenit ⁺ deutsch français english español italiano português türkçe 中文	50320001 50320002 50320003 50320004 50320005 50320006 50320007 50320010

	1	
Loppe	Quick User Guide (Kısa Kılavuz) YM Zenit $^{ au}$	
	deutsch	50418001
	français	50418002
Rezabling	english	50418003
	español	50418004
- Barrie	italiano	50418005
	português	50418006
	türkçe	50418007
	中文	50418010
Loople	Fırst Startup (İlk Başlatma) YM Zenit $^+$	
	deutsch	50297001
	français	50297002
VAN MASTER ZENT	english	50297003
	español	50297004
	italiano	50297005
	português	50297006
	türkçe	50297007
	中文	50297010
Loopfe	User Manual YM Zenit ⁺ P Matrix	
	deutsch	50521001
	english	50521003
References and all and a second	50521007	



Loepfe Brothers Ltd. 8623 Wetzikon/Switzerland Phone +41 43 488 11 11 Fax +41 43 488 11 00 info@loepfe.com www.loepfe.com